

# IPアドレスの設定方法 — 「SNC toolbox」を使用する場合

設定方法: 各々のユーザーガイドのはじめの方の、「準備」の「IPアドレスを割り当てる」の項を参照

手順

- ①、「SNC toolbox」を立ち上げる
- ②、IPアドレスを設定するカメラをクリックし選択
- ③、ネットワークを選択
- ④、表示された「デバイスアカウント」画面内の「デバイスアカウント」欄の“管理者名”、“管理者パスワード”を記入し、OKを押す。  
デフォルト 管理者名: admin  
管理者パスワード: admin
- ⑤、表示された「ネットワーク設定」画面内の、“次のIPアドレスを使う”欄をチェックし、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを記入し、OKを押す。

検索

デバイス名	MACアドレス	デバイスアドレス (IPv4)	DHCP/固定	IP (IPv4)	HTTPポート番号	モデル	シリアル番号	バージョン番号
デバイス0014	00-24-be-d2-27-ac	192.254.39.207	DHCP		80	SNC-CH140	100058	1.79.01
デバイス0015	54-42-49-3d-69-9a	192.254.69.134	DHCP		80	SNC-CH240	100092	1.79.01
デバイス0008	54-42-49-4f-cb-df	192.168.1.200	固定IP		80	SNC-CH180	100080	1.79.01

デバイスアカウント

ID	デバイス名	MACアドレス	デバイスアドレス	シリアル番号	モデル	管理
<input checked="" type="checkbox"/>	01	デバイス0014	00-24-be-d2-27-ac	192.254.39.207	100058	SNC-CH140

管理者名:

管理者パスワード:

OK

ネットワーク設定

ID	デバイス名	MACアドレス	DHCP/固定IP	デバイスアドレス	ポート番号	シリアル番号	モデル	状態
01	デバイス0014	00-24-be-d2-27-ac	DHCP	192.254.39.207	80	100058	SNC-CH140	

次のIPアドレスを使う

IPアドレス:

サブネット マスク:

デフォルト ゲートウェイ:

PING応答があった場合、そのIPアドレスはスキップされます。

HTTPポート番号:  80  1024 ~ 65534

OK