

## IPアドレスの設定方法 — 「IP Setup Program」を使用する場合

設定方法: 各々のユーザーガイドの最後の方の、その他「付属のセットアッププログラムを使う」の「セットアッププログラムを使ってカメラのIPアドレスを設定する」の項を参照

MAC address	IP address	Model	Serial No.	Version No.
08-00-46-21-fb-ee	192.168.1.209	SNC-RZ30N	931047	2.24
00-01-4A-0B-CD-F	192.168.0.100	SNC-DF40N	110024	1.18
00-24-be-56-b3-43	192.168.1.211	SNC-RH124	100367	1.80.00
d8-d4-3c-11-ee-ee	192.168.1.218	SNC-CX600W	9000874	1.9.2
00-24-be-d2-27-ac	DHCP	SNC-CH140	100058	1.73.01
54-42-49-3d-63-9a	DHCP	SNC-CH240	100092	1.73.01

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address

IP address: 192 . 168 . 1 . 209

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 254

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address

Primary DNS server address: \_\_\_\_\_

Secondary DNS server address: \_\_\_\_\_

Third DNS server address: \_\_\_\_\_

Fourth DNS server address: \_\_\_\_\_

HTTP port No.  80  \_\_\_\_\_ (1024 to 65535)

Administrator name: admin

Administrator password: \*\*\*\*\*

Reboot Cancel OK

手順

- ①、「IP Setup Program」を立ち上げる
- ②、IPアドレスを設定するカメラをクリックし選択
- ③、Use the following IP addressをチェックし、IP address, Subnet mask, Default gateway を記入
- ④、Administrator name, Administrator password を記入し、OKを押す。  
デフォルト Administrator name : admin  
Administrator password : admin