

English

Correction

Please delete the following description in “Troubleshooting” as it does not apply to these models.

Page 106

How to reset TV to factory settings

- Turn off the main power of the TV set. While holding down RESET on the remote control, turn on the main power of the TV set. Turn on the TV. While holding down RESET on the remote control, press POWER on the media receiver unit. (The TV will turn itself off, then back on again.) Release RESET.

Français

Correction

Veillez supprimer la description suivante dans la section « Dépannage » car elle ne s’applique pas à ces modèles.

Page 112

Comment restaurer les réglages par défaut sur le téléviseur

- Mettez le téléviseur hors tension. Tout en maintenant enfoncée la touche RESET de la télécommande, appuyez sur la touche POWER du téléviseur. Allumez le téléviseur. Tout en maintenant enfoncée la touche RESET de la télécommande, appuyez sur la touche POWER du téléviseur. (Le téléviseur s’éteint, puis se rallume de lui-même.) Relâchez la touche RESET.

Español

Corrección

Borre la siguiente descripción de la sección “Solución de problemas” ya que no se aplica a estos modelos.

Página 110

Para restablecer los ajustes originales de fábrica del televisor

- Apague la alimentación del televisor. Enciéndala de nuevo manteniendo presionado el botón RESET del control remoto. Encienda el televisor. Mientras presiona el botón RESET (restablecer) del control remoto, presione el botón POWER (encendido/apagado) del televisor. (El televisor se apagará y se volverá a encender automáticamente.) Suelte el botón RESET.