



## 中文（繁）

在操作本機前，請通讀本說明書，並保存以備將來參考。

**須知**
如果靜電或電磁場導致數據傳送失敗，請重新啓動應用軟件或拔下 USB 電纜後再將其插入。

### 使用注意事項

- 本裝置不配備 MagicGate。
- 本機可以使用“Memory Stick”、“Memory Stick Duo”或 CF Memory Card（Microdrive）。在這些使用說明書中，“Memory Stick”、“Memory Stick Duo”和 CF Memory Card（Microdrive）被稱作“記錄媒體”。
- 如果本機靜了，用軟布擦拭。忌使用汽油、酒精、塗料稀釋劑或其他的溶劑。否則本機會變形或出現故障。
- 如果由於“Memory Stick”出錯這樣的故障而導致記錄或播放不能完成時，資料將不能恢復。
- 爲了防止“Memory Stick”上的資料被記錄或刪除，請將“Memory Stick”的寫保護開關切換到“LOCK”狀態。

### 檢查隨機附件

- 多插槽 USB 讀／寫器**（1）
- 專用 USB 電纜 1.0 m**（1）
- CD-ROM（MSAC-USM1）**（1）
  - CD-ROM 包含下列軟體程式。
    - 設備驅動程式
      - Memory Stick Formatter 2.2 版（僅限於 Windows）
    - 使用說明書（PDF 檔案）
    - 本機的使用說明書資料（PDF 檔案）爲 MSAC-USM1Manua1\_CHT.pdf
- 本機的使用說明書**（1）

### 在電腦上安裝軟體

請按下列步驟安裝設備驅動程式。

- CD-ROM 包含下列軟體程式。
  - 設備驅動程式
    - Memory Stick Formatter 2.2 版（僅限於 Windows）

<b><span><span><span></span></span></span> 註（首先）</b>
使用 Windows XP 時，請將本機與電腦連接後執行安裝。使用其他作業系統時，請在將本機與電腦連接之前安裝設備驅動程式。使用 Mac OS 10.2.4 或更高版本時，只需將本機與電腦連接而不必安裝設備驅動程式。

- 打開電腦。**
  - 關閉所有正在運行的應用程式。
  - 當使用 Windows 2000 或 Windows XP 時，要安裝設備驅動程式，必須以系統管理員權限登錄。
- 把附帶的 CD-ROM（MSAC-USM1）插入電腦的 CD-ROM 驅動器。**
  - 按一下正在使用的作業系統所對應的設備驅動程式。
- 按螢幕上的提示完成安裝。**
- 對於 Windows 用戶，如果需要 Memory Stick Formatter，按一下“Memory Stick Formatter”資料夾，然後按一下“Set up .EXE”圖示開始安裝。**
  - 在 Macintosh 電腦上，不能使用“Memory Stick Formatter”。
  - 根據螢幕提示按一下這些按鈕。
- 重新啓動電腦。**

### 將本機與您的電腦相連

用附帶的專用 USB 電纜將本機的 USB 插孔和電腦的 USB 插孔連接起來。

#### 關於專用 USB 電纜

- A 連接器：**與電腦上的 USB 插孔相連。假如電腦有多個 USB 插孔，可以與其中的任何一個插孔相連。

- 小型 B 連接器：**與本機上的 USB 插孔相連。

- 把 USB 電纜的小型 B 連接器儘可能緊地插入本機的 USB 插孔。**
- 把 USB 電纜的 A 連接器插到電腦的 USB 插孔。**
  - “Found New Hardware Wizard”啓動，開始安裝驅動程式。取決於作業系統，可能可以自動安裝驅動程式。
  - 不同電腦的 USB 插孔的位置不同。
  - 當所用的電腦有多個 USB 插孔時，除了標準的滑鼠和鍵盤外，不要在使用本機的同時將其他設備連到 USB 插孔上。當使用臺式電腦時，請使用電腦主機上的 USB 插孔。
- 按螢幕上的提示完成安裝。**

- 註**
  - 當兩個或兩個以上的 USB 設備（標準設備除外）連接到同一臺電腦上，並且它們同時使用時，取決於 USB 設備不能確保操作能正確進行。
  - 務必將提供的 USB 電纜和電腦主機上的 USB 插孔相連。如果電纜是通過鍵盤或 USB 集線器等其他設備相連，不能確保操作正確進行。
  - 不能確保在所有運行在推薦環境下的電腦都能正確操作。
  - 務必用指定的 USB 電纜（附帶）連到您的電腦上。

### 確認連接完成

取決於作業系統類型和設定，畫面可能不同。

- 打開“My Computer”資料夾。**
- 確認顯示新識別到的 Memory Stick(F:)，Memory Stick Duo(G:)，以及 CF(H:)圖示。**
  - 註**
    - 驅動器盤符(F:)可能因使用的電腦的不同而不同。
    - Memory Stick(F:)，Memory Stick Duo(G:)，以及 CF(H:)圖示出現時，連接完成。
    - Memory Stick(F:)，Memory Stick Duo(G:)，以及 CF(H:)圖示出現之前可能需要等一會兒。
- 註**
  - 使用 Windows 98SE 時，“Memory Stick(F:)”及“Memory Stick Duo(G:)”驅動器可能顯示爲相同的圖示。使用 Macintosh 時，所有圖示顯示均相同。
  - 如果未顯示 Memory Stick 圖示，設備驅動程式可能安裝不正確。執行以下所敘述的步驟。使用其他“Removable Disk”時，也顯示“Removable Disk”圖示。

**沒有顯示抽取式磁碟（Memory Stick）圖示時（Windows XP 除外）**
可能已經安裝了另一個設備驅動程式。將本機與您的電腦相連，然後按 CD-ROM 上的操作說明操作。

### 向本機插入記錄媒體

- 註**
  - 在正確的插槽中插入記錄媒體。在錯誤的插槽中插入記錄媒體可能會損壞本機。

插入記錄媒體，使其末端與本機在同一水平面。

<b><span><span><span></span></span></span> 註</b>
• 記錄媒體正在存取時，存取燈點亮。當存取燈點亮時，切勿取出記錄媒體、關閉電腦或拔掉USB電纜等。記錄媒體上的資料可能會損壞。
• 當拔掉 USB 電纜時，切勿抓住電纜，而要抓住連接器。

### 操作說明（PDF 檔案）和說明

詳細的操作說明（PDF 檔案），請參閱附帶 CD-ROM 中的內容。
您需要安裝 Adobe 系統公司的 Acrobat Reader 來閱讀 PDF 檔案。
進一步了解 Acrobat Reader 的使用方法，請參閱 Adobe Acrobat Reader 的線上“說明”。

### 規格

#### 多插槽 USB 讀／寫器

接口： USB 接口

波特率： 最大 480 Mbps

<b>一般</b>	
<b>操作電壓</b>	直流電 5 V（通過 USB 電纜提供）
<b>耗電量</b>	最大 500 mA（工作期間） <p>最大 0.5 mA（電腦掛起階段）</p>
<b>外形尺寸</b>	約 85 mm x 16 mm x 65 mm（寬 x 高 x 深）
<b>重量</b>	約 39 g（不包括“Memory Stick”）
<b>操作環境</b>	溫度 0℃～40℃（不允許結露） <p>濕度 20％～80％（不允許結露）</p>

設計和規格說明如有變更，恕不另行通知。

關於本產品，如果您有任何疑問／評論，請訪問我們的客戶支持網站：
http://www.sony.net/Products/mssupport/

## 中文（簡）

在操作本机前，请通读本说明书，并保存以备将来参考。

**须知**
如果静电或电磁场导致数据传输失败，请重新启动应用软件或拔下 USB 电缆后再将其插入。

### 使用注意事项

- 本装置不配备 MagicGate。
- 本机可以使用“Memory Stick”、“Memory Stick Duo”或 CF Memory Card（Microdrive）。在这些使用说明书中，“Memory Stick”、“Memory Stick Duo”和 CF Memory Card（Microdrive）被称作“记录介质”。
- 如果本机脏了，用软布擦拭。忌使用汽油、酒精、涂料稀释剂或其他的溶剂。否则本机可能会变形或出现故障。
- 如果由于“Memory Stick”出错这样的故障而导致记录或播放不能完成时，数据将不能恢复。
- 为了防止“Memory Stick”上的数据被记录或删除，请将“Memory Stick”的写保护开关切换到“LOCK”状态。

### 检查随机附件

- 多插槽 USB 读／写器**（1）
- 专用 USB 电缆 1.0 m**（1）
- CD-ROM（MSAC-USM1）**（1）
  - CD-ROM 包含下列软件程序。
    - 设备驱动程序
      - Memory Stick Formatter 2.2 版（仅限于 Windows）
    - 使用说明书（PDF 文件）
    - 本机的使用说明书数据（PDF 文件）为 MSAC-USM1Manua1\_CHS.pdf
- 本机的使用说明书**（1）

### 在计算机上安装软件

请按下列步骤安装设备驱动程序。

- CD-ROM 包含下列软件程序。
  - 设备驱动程序
    - Memory Stick Formatter 2.2 版（仅限于 Windows）

<b><span><span><span></span></span></span> 注（首先）</b>
使用 Windows XP 时，请将本机与计算机连接后执行安装。使用其它操作系统时，请在将本机与计算机连接之前安装设备驱动程序。使用 Mac OS 10.2.4 或更高版本时，只需将本机与计算机连接而不必安装设备驱动程序。

- 打开计算机。**
  - 关闭所有正在运行的应用程序。
  - 当使用 Windows 2000 或 Windows XP 时，要安装设备驱动程序，必须以系统管理员权限登录。
- 把附带的 CD-ROM（MSAC-USM1）插入计算机的 CD-ROM 驱动器。**
  - 单击正在使用的操作系统所对应的设备驱动程序。
- 按屏幕上的提示完成安装。**
- 对于 Windows 用户，如果需要 Memory Stick Formatter，单击“Memory Stick Formatter”文件夹，然后单击“Set up .EXE”图标开始安装。**
  - 在 Macintosh 计算机上，不能使用“Memory Stick Formatter”。
  - 根据屏幕上说明单击这些键。
- 重新启动计算机。**

### 将本机与您的计算机相连

用附带的专用 USB 电缆将本机的 USB 插孔和计算机的 USB 插孔连接起来。

#### 关于专用 USB 电缆

- A 连接器：**与计算机上的 USB 插孔相連。假如计算机有多个 USB 插孔，可以与其中的任何一个插孔相連。

- 小型 B 连接器：**与本机上的 USB 插孔相連。

- 把 USB 电缆的小型 B 连接器尽可能紧地插入本机的 USB 插孔。**
- 把 USB 电缆的 A 连接器插到计算机的 USB 插孔。**
  - “Found New Hardware Wizard”启动，开始安装驱动程序。
  - 取决于操作系统，可能可以自动安装驱动程序。
  - 不同计算机的 USB 插孔的位置不同。
  - 当所用的计算机有多个 USB 插孔时，除了标准的鼠标和键盘外，不要在使用本机的同时将其他设备连到 USB 插孔上。当使用台式计算机时，请使用计算机主机上的 USB 插孔。
- 按屏幕上的提示完成安装。**

- 注**
  - 当两个或两个以上的 USB 设备（标准设备除外）连接到同一台计算机上，并且它们同时使用时，取决于 USB 设备不能确保操作能正确进行。
  - 务必将提供的 USB 电缆和计算机主机上的 USB 插孔相連。如果电缆是通过键盘或 USB 集线器等其他设备相連，不能确保操作正确进行。
  - 不能确保在所有运行在推荐环境下的计算机都能正确操作。
  - 务必用指定的 USB 电缆（附带）连到您的计算机上。

### 确认连接完成

取決于操作系统类型和设置，画面可能不同。

- 打开“My Computer”文件夹。**
- 确认显示新识别到的 Memory Stick(F:)，Memory Stick Duo(G:)，以及 CF(H:)图标。**
  - 注**
    - 驱动器盘符(F:)可能因使用的计算机的不同而不同。
    - Memory Stick(F:)，Memory Stick Duo(G:)，以及 CF(H:)图标出现时，连接完成。
    - Memory Stick(F:)，Memory Stick Duo(G:)，以及 CF(H:)图标出现之前可能需要等一會兒。
- 注**
  - 使用 Windows 98SE 时，“Memory Stick(F:)”及“Memory Stick Duo(G:)”驱动器可能显示为相同的图标。使用 Macintosh 时，所有图标显示均相同。
  - 如果未显示 Memory Stick 图标，设备驱动程序可能安装不正确。执行以下所叙述的步骤。使用其它“Removable Disk”时，也显示“Removable Disk”图标。

**没有显示移动硬盘（Memory Stick）图标时（Windows XP 除外）**
可能已经安装了另一个设备驱动程序。将本机与您的计算机相連，然后按 CD-ROM 上的操作说明操作。

### 向本机插入记录介质

- 注**
  - 在正确的插槽中插入记录介质。在错误的插槽中插入记录介质可能会损坏本机。

插入记录介质，使其末端与本机在同一水平面。

<b><span><span><span></span></span></span> 注</b>
• 记录介质正在存取时，存取灯点亮。当存取灯点亮时，切勿取出记录介质、关闭计算机或拔掉USB电纜等。记录介质上的数据可能会损坏。
• 当拔掉 USB 电纜时，切勿抓住电纜，而要抓住连接器。

### 操作说明（PDF 文件）和帮助

详细的操作说明（PDF 文件），请参阅附带 CD-ROM 中的内容。
您需要安装 Adobe 系统公司的 Acrobat Reader 来阅读 PDF 文件。
想进一步了解 Acrobat Reader 的使用方法，请参阅 Adobe Acrobat Reader 的联机“帮助”。

### 规格

#### 多插槽 USB 读／写器

接口： USB 接口

波特率： 最大 480 Mbps

<b>一般</b>	
<b>操作电压</b>	直流电 5 V（通过 USB 电缆提供）
<b>耗电量</b>	最大 500 mA（工作期间） <p>最大 0.5 mA（计算机挂起阶段）</p>
<b>外形尺寸</b>	约 85 mm x 16 mm x 65 mm（宽 x 高 x 深）
<b>重量</b>	约 39 g（不包括“Memory Stick”）
<b>操作环境</b>	温度 0℃～40℃（不允许结露） <p>湿度 20％～80％（不允许结露）</p>

设计和规格说明如有变更，恕不另行通知。

关于本产品，如果您有任何疑问／评论，请访问我们的客户支持网站：
http://www.sony.net/Products/mssupport/