

# *FM/AM Portable CD Player*

---

## Bedienungsanleitung

### **Der Regionalcode**

Der Regionalcode des Landes, in dem Sie den CD-Player erworben haben, befindet sich oben links im Strichcodeetikett auf der Packung.

Das mit dem CD-Player gelieferte Zubehör geht aus dem Regionalcode des Modells hervor. Regionalcode und Zubehör können Sie unter "Zubehör (mitgeliefert/gesondert erhältlich)" nachschlagen.



## *D-FJ75TR*

## ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie die Anlage nicht in ein geschlossenes Regal oder einen geschlossenen Schrank.

Achten Sie darauf, dass die Ventilationsöffnungen der Anlage nicht durch ein Tuch, Vorhänge usw. blockiert werden, da sonst Feuergefahr besteht. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf die Anlage.

Stellen Sie keinen Wasserbehälter, Vasen usw. auf die Anlage, da sonst elektrischer Schlaggefahr.

In einigen Ländern gelten unter Umständen spezielle Vorschriften zur Entsorgung der Batterien/Akkus, mit denen dieses Produkt betrieben wird. Nähere Informationen erhalten Sie beispielsweise bei der Stadtverwaltung.

### **Für Kunden in Deutschland**

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert "Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien "nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

# Inhalt

## **Vorbereitungen**

Lage und Funktion der Bedienelemente .....	4
--	---

## **Wiedergeben einer CD**

1. Schließen Sie den CD-Player an. ....	6
2. Legen Sie eine CD ein. ....	6
3. Starten Sie die Wiedergabe einer CD. ....	7

## **Wiedergabeoptionen**

Wiederholte Wiedergabe von Titeln (Repeat Play) .....	10
Wiedergeben eines einzelnen Titels .....	10
Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play) .....	10
Wiedergeben von Titeln in programmierter Reihenfolge (PGM Play) .....	11

## **Verwenden des Radios**

Radioempfang .....	12
Automatisches Speichern von Radiosendern .....	14
Manuelles Speichern von Radiosendern ...	15
Wiedergeben gespeicherter Radiosender ...	16

## **Sonderfunktionen**

Funktion G-PROTECTION .....	17
Verstärken der Bässe (SOUND) .....	17
Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion) ...	18
Sperren der Bedienelemente (HOLD) .....	18
Ausschalten des Signaltons .....	19

## **Anschließen des CD-Players**

Anschließen an eine Stereoanlage .....	20
--	----

## **Anschließen einer Stromquelle**

Akkus .....	22
Trockenbatterien .....	24
Hinweise zur Stromquelle .....	24


## **Weitere Informationen**

Vorsichtsmaßnahmen .....	25
Wartung .....	25
Störungsbehebung .....	26
Technische Daten .....	28
Zubehör (mitgeliefert/gesondert erhältlich) .....	30


## Lage und Funktion der Bedienelemente

Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.


### CD-Player (Vorderseite)




### CD-Player (innen)



### CD-Player (Rückseite)





**▶▶•MODE:**

CD: Wiedergabe/Pause (Seite 7, 11)

Radio: Auswählen des Einstellmodus (Seite 14, 15)

**◀◀/▶▶•F-/F+:**

CD: (AMS/Suche) (Seite 7, 10, 11)

Radio: Einstellen von Sendern, Auswählen von Senderspeichernummern (Seite 12, 15, 16)

Der CD-Player läßt sich durch Drücken oder Verschieben dieses Hebels bedienen.

**Hinweis**

Verwenden Sie bitte ausschließlich die mitgelieferte LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner. Sie können diesen CD-Player nicht mit einer Fernbedienung steuern, die mit einem anderen CD-Player geliefert wurde.

# Wiedergeben einer CD


Sie können den CD-Player auch über Akkus oder Trockenbatterien mit Strom versorgen.

## 1. Schließen Sie den CD-Player an.

- 1 Schließen Sie das Netzteil an.
- 2 Schließen Sie die Kopfhörer/Ohrhörer an.



**Hinweis zu Modellen, die mit LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner geliefert werden**

- Stecken Sie den Stecker der Kopfhörer/Ohrhörer in die Buchse der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner.
- Schließen Sie die Kopfhörer/Ohrhörer fest an die LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner an. Bei einer losen Verbindung kann es während der Wiedergabe zu Störgeräuschen kommen.



## 2. Legen Sie eine CD ein.

- 1 Öffnen Sie mit dem Schiebeschalter OPEN den Deckel.
- 2 Legen Sie eine CD ein, und schließen Sie den Deckel.




### 3. Starten Sie die Wiedergabe einer CD.

Drücken Sie ►||.



Stellen Sie die Lautstärke mit  
VOLUME + oder – ein.



Drücken Sie den Jog-Hebel  
in Richtung ►||.

Stellen Sie die Lautstärke  
mit VOL + oder – ein.

Funktion	Vorgehen
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie ►  .
Stop	Drücken Sie ■/CHG* <sup>2</sup> .
Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels (AMS* <sup>1</sup> )	Drücken Sie ◀◀ einmal schnell* <sup>2</sup> .
Ansteuern des Anfangs vorhergehender Titel (AMS)	Drücken Sie ◀◀ mehrmals* <sup>2</sup> .
Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels (AMS)	Drücken Sie ▶▶ einmal schnell* <sup>2</sup> .
Ansteuern des Anfangs nachfolgender Titel (AMS)	Drücken Sie ▶▶ mehrmals* <sup>2</sup> .
Schnelles Zurückschalten	Halten Sie ◀◀ gedrückt* <sup>2</sup> .
Schnelles Weiterschalten	Halten Sie ▶▶ gedrückt* <sup>2</sup> .

\*<sup>1</sup> Automatic Music Sensor (automatischer Musiksensor)

\*<sup>2</sup> Diese Funktionen können Sie während der Wiedergabe und während einer Pause ausführen.

Sie können den CD-Player mit den Funktionen in der Tabelle oben steuern, indem Sie die Bedienelemente am CD-Player oder auf der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner verwenden.

(Fortsetzung)

## Hinweis zum Display

- Wenn Sie ►|| drücken, nachdem Sie die CD gewechselt oder den Player aus- und wieder eingeschaltet haben, werden etwa 2 Sekunden lang die Gesamtzahl der Titel auf der CD und die Gesamtspieldauer angezeigt.
- Während der Wiedergabe erscheinen die Titelnummer und die verstrichene Spieldauer des aktuellen Titels im Display.
- Zwischen zwei Titeln wird die Zeit bis zum Beginn des nächsten Titels mit der Markierung “-” angezeigt.
- Während einer Pause blinkt die verstrichene Spieldauer.

## Wenn sich die Lautstärke nicht erhöhen läßt

Möglicherweise ist AVLS auf “LIMIT” gestellt. Stellen Sie AVLS auf “NORM”. Einzelheiten dazu finden Sie unter “Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion)”.

## Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie gestoppt wurde

Der CD-Player kann die Stelle speichern, an der Sie die Wiedergabe gestoppt haben, und setzt die Wiedergabe anschließend an dieser Stelle fort (Funktion Resume). Für die Funktion Resume gibt es am CD-Player keinen Ein-/Aus-Schalter.

## Herausnehmen der CD

Drücken Sie auf den Zapfen in der Mitte des CD-Fachs, und nehmen Sie die CD heraus.




# Wiedergabeoptionen

Mit PLAY MODE und REPEAT/ENTER haben Sie verschiedene Wiedergabemöglichkeiten.

## Taste PLAY MODE

Mit jedem Tastendruck können Sie den Wiedergabemodus ändern.




## Taste REPEAT/ENTER

### REPEAT

Sie können die Wiedergabe in der mit PLAY MODE gewählten Wiedergabeart wiederholen lassen.

### ENTER

Sie können Titel für den Wiedergabemodus PGM auswählen.



---

## Wiederholte Wiedergabe von Titeln (Repeat Play)

Die wiederholte Wiedergabe von Titeln ist im normalen Wiedergabemodus, bei der Wiedergabe eines Titels, bei der Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge und im PGM-Modus möglich.

---

**Drücken Sie während der Wiedergabe REPEAT/ENTER.**



---


### Hinweis zu ◀◀/▶▶

Während der wiederholten Wiedergabe können Sie nach dem letzten Titel den ersten Titel ansteuern, indem Sie mehrmals ▶▶ drücken. Sie können nach dem ersten Titel auch den letzten Titel ansteuern, indem Sie mehrmals ◀◀ drücken.

---

## Wiedergeben eines einzelnen Titels

**Drücken Sie während der Wiedergabe so oft PLAY MODE, bis "1" erscheint.**



---

## Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play)

**Drücken Sie während der Wiedergabe PLAY MODE so oft, bis "SHUF" erscheint.**



# Wiedergeben von Titeln in programmierter Reihenfolge (PGM Play)

Sie können den CD-Player so programmieren, daß bis zu 64 Titel in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft PLAY MODE, bis "PGM" erscheint.**



- 2 Wählen Sie mit ◀◀ oder ▶▶ einen Titel aus.**



Wiedergabereihenfolge      Titelnummer

- 3 Geben Sie mit REPEAT/ENTER den ausgewählten Titel ein.**

"00" erscheint, und die als Wiedergabereihenfolge angezeigte Ziffer erhöht sich um eins.



- 4 Gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert vor, und wählen Sie die Titel in der gewünschten Reihenfolge aus.**

- 5 Starten Sie mit ▶▶ die Wiedergabe im PGM-Modus.**

So überprüfen Sie das Programm

## Während des Programmierens:

Drücken Sie vor Schritt 5 mehrmals REPEAT/ENTER.

## Während der Wiedergabe im PGM-Modus:

Drücken Sie PLAY MODE so oft, bis "PGM" blinkt, und drücken Sie dann REPEAT/ENTER. Mit jedem Tastendruck auf REPEAT/ENTER erscheint eine programmierte Titelnummer.

## Hinweise

- Wenn Sie in Schritt 3 den 64. Titel eingegeben haben, erscheint wieder der erste ausgewählte Titel im Display.
- Wenn Sie mehr als 64 Titel auswählen, werden die ersten ausgewählten Titel wieder gelöscht.

# Verwenden des Radios

Verwenden Sie für den Radioempfang bitte die Alkalibatterien oder Akkus. Dieser CD-Player ist ein tragbares Gerät und nicht für den Radiobetrieb mit einem Netzteil geeignet.

Bevor Sie das Radio verwenden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Stoppen Sie die CD-Wiedergabe.
- Lösen Sie das Netzteil vom CD-Player.
- Deaktivieren Sie die HOLD-Funktion am CD-Player und an der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner.

---

## Radioempfang

Sie können UKW- und AM-Sender empfangen.

- 1** Schließen Sie die LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner mit den angeschlossenen Kopfhörern/Ohrhörern an den CD-Player an.
- 2** Schalten Sie mit RADIO ON/BAND das Radio ein.
- 3** Wählen Sie mit RADIO ON/BAND "FM" (UKW) oder "AM" aus.
- 4** Schieben Sie den Jog-Hebel mehrmals in Richtung **◀◀/F-** oder **▶▶/F+**, um den gewünschten Sender einzustellen, und stellen Sie die Lautstärke ein.



So schalten Sie das Radio aus


Drücken Sie **■**/RADIO OFF.

So stellen Sie rasch einen Sender ein


Schieben Sie in Schritt 4 den Jog-Hebel in Richtung **◀◀/F-** oder **▶▶/F+**, und halten Sie ihn fest, bis sich die Frequenzziffern im Display ändern. Der CD-Player durchsucht automatisch die Radiofrequenzen. Der Sendersuchlauf stoppt mit einem Signalton, wenn ein Sender klar empfangen wird.

## So verbessern Sie den Empfang

Um den UKW-Empfang zu verbessern, richten Sie das Kopfhörer-/Ohrhörer-Kabel aus.




Um den AM-Empfang zu verbessern, richten Sie die Tuner-Fernbedienung selbst aus.



## Wenn UKW-Sender schlecht empfangen werden

Drücken Sie während des Radioempfangs FM MODE (mit der Taste RADIO ON/BAND identisch), und halten Sie die Taste gedrückt, bis "MONO" oder "LOCAL" im Display erscheint. Jedesmal, wenn Sie FM MODE drücken und gedrückt halten, wechselt die Anzeige im Display folgendermaßen:



Wenn der UKW-Empfang verrauscht ist, wählen Sie "MONO". Wenn ein starkes Sendersignal Störrauschen verursacht, wählen Sie "LOCAL". Mit der Einstellung "MONO" bzw. "LOCAL" wird das Störrauschen reduziert, der Empfang ist jedoch monaural, wenn Sie "MONO" wählen.

## Wenn $\square$ im Display erscheint

Die Batterien im CD-Player sind verbraucht. Laden Sie gegebenenfalls die Akkus, oder tauschen Sie alle Trockenbatterien gegen neue LR6-Alkalibatterien (Größe AA) aus.

### Hinweis


Wenn Sie die LCD-Fernbedienung mit integriertem Tuner sehr nahe am CD-Player, an einem Radio, einem Fernsehgerät, einem Computer usw. verwenden, ist möglicherweise Störrauschen zu hören. Verwenden Sie die Fernbedienung in größerer Entfernung zu solchen Geräten.

# Automatisches Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender automatisch im Player speichern, wenn deren Sendesignale stark genug sind. Sobald Sie die Sender gespeichert haben, können Sie sie mit Hilfe ihrer Speichernummer schnell und einfach einstellen. Es können bis zu 40 Radiosender, 30 für UKW und 10 für AM, gespeichert werden.

**1** Wählen Sie mit RADIO ON/BAND "FM" (UKW) oder "AM" aus.

**2** Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung ►II•MODE, bis "PRESET" im Display erscheint.



**3** Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung ►II•MODE, und halten Sie ihn fest, bis  im Display blinkt.



**4** Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung ►II•MODE.

Die Sender werden ab der Speichernummer 1 in der Reihenfolge ihrer Frequenz gespeichert, und zwar angefangen mit dem Sender mit der niedrigsten Frequenz.

# Manuelles Speichern von Radiosendern


Wenn einige Sender nicht automatisch gespeichert werden können, weil ihre Signale zu schwach sind, müssen Sie die Sender von Hand speichern.

Wenn Sie einen Sender unter einer bestimmten Speichernummer speichern wollen, müssen Sie den Sender ebenfalls von Hand speichern.

**1** Wählen Sie mit RADIO ON/BAND "FM" (UKW) oder "AM" aus.

**2** Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung ►II•MODE, bis "PRESET" im Display ausgeblendet wird.

**3** Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern wollen.



**4** Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung ►II•MODE, und halten Sie ihn fest, bis  und die Speichernummer im Display blinken.



Speichernummer




Speichernummer

**5** Schieben Sie den Jog-Hebel mehrmals in Richtung I◀◀/F- oder ►►/F+, bis die gewünschte Speichernummer im Display erscheint.



(Fortsetzung)

- 6** Drücken Sie den Jog-Hebel in Richtung ►II•MODE, und halten Sie ihn fest, bis die Speichernummer im Display ausgeblendet wird.



---

## Wiedergeben gespeicherter Radiosender

Sie können einen gespeicherten Sender problemlos einstellen, indem Sie seine Speichernummer auswählen.

- 1** Wählen Sie mit RADIO ON/BAND "FM" (UKW) oder "AM" aus.
- 2** Schieben Sie den Jog-Hebel mehrmals in Richtung ◀◀/F- oder ▶▶/F+, bis die gewünschte Speichernummer im Display erscheint.
-

## Funktion G-PROTECTION

Die Funktion G-PROTECTION wurde speziell als ein hervorragender Stoßschutz beim Joggen entwickelt und ermöglicht einen höheren Stoßschutz als herkömmliche Verfahren.

Halten Sie den CD-Player beim Laufen unbedingt so, daß der Schalter OPEN nach oben weist.

**Stellen Sie G-PROTECTION (unter dem Deckel) auf "ON".**



**So schalten Sie die Funktion G-PROTECTION aus**

Stellen Sie G-PROTECTION auf "OFF".

### **Hinweis**



Es kann in folgenden Fällen zu Tonsprüngen kommen:

- Der CD-Player wird ständigen, starken Stößen ausgesetzt.
- Eine verschmutzte oder zerkratzte CD wird wiedergegeben.

## Verstärken der Bässe (SOUND)

Sie können die Bässe kräftiger wiedergeben ("anheben") lassen.

**Wählen Sie mit SOUND entweder "BASS ■" oder "BASS ■■■" aus.**



Der ausgewählte Klangmodus wird angezeigt.

Mit "BASS ■■■" werden die Bässe stärker angehoben als mit "BASS ■".

### **Hinweis**

Wird der Ton durch die SOUND-Funktion verzerrt, verringern Sie die Lautstärke.


---

## Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion)

Die AVLS-Funktion (Automatic Volume Limiter System = automatisches Lautstärkebegrenzungssystem) begrenzt die Lautstärke auf einen bestimmten Höchstwert, damit Ihr Gehör nicht geschädigt wird.

---

### Stellen Sie AVLS auf "LIMIT".



Blinkt, wenn die Lautstärke über einen bestimmten Pegel hinaus erhöht wird.

---

### So schalten Sie die AVLS-Funktion aus

Stellen Sie AVLS auf "NORM".

---

---

## Sperrern der Bedienelemente (HOLD)

Sie können die Bedienelemente des CD-Players sperren, so daß die Funktionen nicht versehentlich ausgelöst werden können.

---

### Schieben Sie HOLD in Pfeilrichtung.



Wird angezeigt, wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist.

Sie können die HOLD-Funktion am CD-Player und an der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner verwenden. Wenn die HOLD-Funktion an der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner deaktiviert ist, können Sie den CD-Player weiterhin mit der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner steuern.

---

### So heben Sie die Sperrung der Bedienelemente auf

Schieben Sie HOLD entgegen der Pfeilrichtung.

---

---

## Ausschalten des Signaltons

Sie können den Signalton ausschalten, der beim Bedienen des CD-Players über die Kopfhörer/Ohrhörer ausgegeben wird.

---

**1 Lösen Sie die Stromquelle (Netzteil, Akkus oder Trockenbatterien) vom CD-Player.**

---

**2 Halten Sie /CHG am CD-Player oder /RADIO OFF auf der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner gedrückt, und schließen Sie die Stromquelle an.**

---


### **So schalten Sie den Signalton ein**

Lösen Sie die Stromquelle, und schließen Sie sie dann an, ohne /CHG oder /RADIO OFF zu drücken.

## Anschließen an eine Stereoanlage

Sie können CDs auch über eine angeschlossene Stereoanlage wiedergeben lassen und CDs auf Kassette oder eine MiniDisc (MD) überspielen. Einzelheiten dazu finden Sie in der mit dem angeschlossenen Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Achten Sie darauf, daß alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen.



### Hinweise

- Drehen Sie vor dem Abspielen einer CD die Lautstärke des angeschlossenen Geräts herunter, damit die angeschlossenen Lautsprecher nicht beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Aufnehmen das Netzteil. Wenn Sie das Gerät über Akkus oder Trockenbatterien mit Strom versorgen, können diese beim Aufnehmen völlig verbraucht werden.
- Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät auf einen geeigneten Pegel ein, so daß der Ton nicht verzerrt wird.

### Wenn Sie ein Verbindungskabel benutzen

- Sie können die Lautstärke der Kopfhörer/ Ohrhörer am CD-Player oder der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner nicht einstellen.
- Wenn der Ton verzerrt ist, schließen Sie das Gerät an die Buchse /REMOTE an.

### Wenn Sie ein optisches digitales Verbindungskabel benutzen

Wenn Sie eine CD auf eine MD, ein DAT-Band usw. überspielen wollen, achten Sie darauf, den CD-Player in den Pausemodus zu schalten, bevor Sie mit dem Aufnehmen anfangen.

### Die SOUND-Funktion bei Verwendung eines Verbindungskabels

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Funktionen je nach Art des Verbindungskabels aufgeführt:

	SOUND-Funktion
Verbindungskabel	Nein
Optisches digitales Verbindungskabel	Ja*

\* Nur für den über die Buchse /REMOTE ausgegebenen Ton. Für den über die Buchse LINE OUT (OPTICAL) ausgegebenen Ton ist die Funktion nicht verfügbar.

### **Hinweis zur Funktion Joint Text (Kopierfunktion für CD-Text)**

Mit der Funktion Joint Text können Sie CD- und Titelnamen auf einer CD mit CD-Text-Informationen kopieren. Wenn Sie einen MD Walkman von Sony (MZ-R90/R91), der Joint Text unterstützt, an diesen CD-Player anschließen, können Sie den CD-Text während der Aufnahme auf eine MD kopieren. Dazu müssen Sie für die Verbindungen ein optisches, digitales Verbindungskabel (POC-5B oder anderes Modell, nicht mitgeliefert) und das CD-Text-Verbindungskabel RK-TXT1 (nicht mitgeliefert) verwenden.

Näheres dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum MD Walkman nach.

## ► Anschließen einer Stromquelle

Sie können eine der folgenden Stromquellen verwenden:

- Akkus
- Netzteil (siehe “Wiedergeben einer CD”)
- LR6-Alkalibatterien der Größe AA

Informationen zur Lebensdauer der Batterien sowie Betriebs- und Ladedauer der Akkus finden Sie unter “Technische Daten”.

---

## Akkus


Sie müssen die Akkus aufladen, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden können.

Sie können nur die folgenden Akkus für den CD-Player benutzen.

- NC-WMAA
- NH-WM2AA

---


### 1 Öffnen Sie den Akku-/ Batteriefachdeckel.



(Rückseite)


---

### 2 Legen Sie zwei Akkus ein. Richten Sie dabei den Pol ⊕ an der Markierung im Akku-/Batteriefach aus, und schließen Sie dann den Deckel.



---

### 3 Schließen Sie das Netzteil an die Buchse DC IN 4.5 V des CD-Players und an eine Netzsteckdose an, und starten Sie mit ■/CHG den Ladevorgang.



Der CD-Player lädt die Akkus. Die Anzeige “CHG” leuchtet im Display, und die Bereiche der Anzeige  leuchten nacheinander auf. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, schalten sich die Anzeigen “CHG” und  aus. Wenn Sie nach Abschluß des Ladevorgangs die Taste ■/CHG erneut drücken, blinkt die Anzeige , und “Full” erscheint im Display.


---

### 4 Trennen Sie das Gerät vom Netzteil.

---


## So nehmen Sie die Akkus heraus

Nehmen Sie die Akkus wie in der Abbildung unten dargestellt heraus.



## Wann müssen die Akkus geladen werden?

Sie können die Restladung der Akkus im Display überprüfen.



Um die ursprüngliche Kapazität der Akkus möglichst lange vollständig zu erhalten, sollten Sie die Akkus immer erst dann laden, wenn sie vollständig leer sind.

## Hinweise

- Die Bereiche der Anzeige geben grob die Akkurestladung an. Allerdings steht ein Bereich nicht unbedingt für ein Viertel der Akkuladung.
- Je nach Betriebsbedingungen kann sich die Ladung, die in der Anzeige angegeben ist, etwas erhöhen oder verringern.

## Wann müssen die Akkus ausgetauscht werden?

Wenn sich die Betriebsdauer auf etwa die Hälfte verkürzt, ersetzen Sie die Akkus durch neue Akkus.

## Hinweis zu den Akkus


Wenn ein Akku neu ist oder längere Zeit nicht benutzt wurde, läßt er sich möglicherweise erst vollständig laden, nachdem Sie ihn einige Male geladen und entladen haben.

## Hinweis zum Transportieren der Akkus

Legen Sie die Akkus in den mitgelieferten Akkutransportbehälter, um eine unerwartete Wärmeentwicklung zu vermeiden. Wenn die Akkus mit Metallgegenständen in Berührung kommen, kann es zu einem Kurzschluß kommen, sie können sich überhitzen oder sogar in Brand geraten.

## So bringen Sie den Batterie-/ Akkufachdeckel an

Wenn sich der Batterie-/Akkufachdeckel durch ein Versehen, eine Erschütterung o. ä. löst, bringen Sie ihn wie in der Abbildung unten gezeigt wieder an.



## Trockenbatterien

Verwenden Sie nur folgende Trockenbatterien für den CD-Player:

- LR6-Alkalibatterien (Größe AA)

### Hinweis

Achten Sie darauf, das Netzteil abzunehmen, wenn Sie Trockenbatterien benutzen.

## 1 Öffnen Sie den Akku-/ Batteriefachdeckel.

## 2 Legen Sie zwei LR6-Alkalibatterien der Größe AA ein. Richten Sie dabei den Pol ⊕ an der Markierung im Akku-/ Batteriefach aus.

### So nehmen Sie die Batterien heraus

Nehmen Sie die Batterien genau wie die Akkus heraus.

### Wann müssen die Batterien ausgetauscht werden?

Sie können die Restladung der Batterien im Display überprüfen.



Die Batterien sind voll.



Die Batterien sind fast leer.

Lo batt\* Die Batterien sind leer.

\* Ein Signalton ist zu hören.

Wenn die Batterien leer sind, tauschen Sie immer beide Batterien gegen neue aus.

## Hinweise zur Stromquelle

Lösen Sie alle Stromquellen vom Gerät, wenn der CD-Player nicht benutzt wird.

### Hinweise zum Netzteil

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte oder das unter "Zubehör (mitgeliefert/gesondert erhältlich)" empfohlene Netzteil. Benutzen Sie kein anderes Netzteil. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Polarität des Steckers



- Wenn Sie das Netzteil von der Netzsteckdose lösen, ziehen Sie am Adapter. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.

### Hinweise zu Akkus und Trockenbatterien

- Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.
- Werfen Sie Batterien und Akkus nicht ins Feuer.
- Wenn Sie Batterien/Akkus bei sich tragen, halten Sie sie von Münzen und anderen Metallgegenständen fern. Andernfalls kann durch einen Metallgegenstand ein Kontakt zwischen den positiven und negativen Polen der Batterie/Akkus hergestellt werden, was zu Hitzentwicklung führt.
- Verwenden Sie Akkus nicht zusammen mit Trockenbatterien.
- Verwenden Sie neue Batterien nicht zusammen mit alten.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Arten von Batterien/Akkus zusammen.
- Wenn Sie die Batterien/Akkus längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie sie heraus.
- Falls eine Batterie ausläuft, wischen Sie das Batteriefach zunächst sorgfältig trocken, und legen Sie dann neue Batterien ein. Wenn Sie mit der Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie sie sorgfältig mit Wasser ab.

## Vorsichtsmaßnahmen

### Sicherheit

- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in den CD-Player gelangen, lösen Sie alle Kabel am Gerät. Lassen Sie den CD-Player von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Buchse DC IN 4.5 V (externe Stromversorgung) ein.

### CD-Player

- Halten Sie die Linse im CD-Player sauber, und berühren Sie sie nicht. Andernfalls kann die Linse beschädigt werden, so daß der CD-Player nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den CD-Player. Andernfalls können CD-Player und CD beschädigt werden.
- Lassen Sie den CD-Player nicht in der Nähe von Wärmequellen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, viel Staub oder Sand, Feuchtigkeit oder Regen, auf unebenen Oberflächen oder in einem Auto mit geschlossenen Fenstern liegen, und schützen Sie ihn vor Stößen und Erschütterungen.
- Wenn der CD-Player den Radio- oder Fernsehempfang stört, schalten Sie ihn aus, oder benutzen Sie ihn in etwas größerer Entfernung.

### Umgang mit CDs

- Fassen Sie CDs nur am Rand an, damit sie nicht verschmutzen. Berühren Sie nicht die Oberfläche einer CD.
- Kleben Sie weder Papier noch Klebeband auf CDs.



- Setzen Sie CDs weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen Sie CDs nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen.

### Kopfhörer/Ohrhörer

#### **Sicherheit im Straßenverkehr**

Verwenden Sie keine Kopfhörer/Ohrhörer, wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine Gefahrenquelle dar und ist vielerorts gesetzlich verboten. Auch wenn Sie zu Fuß gehen, sollten Sie das Gerät nicht zu laut einstellen - denken Sie an Ihre Sicherheit zum Beispiel beim Überqueren einer Straße. In potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät möglichst ausschalten.

#### **Vermeidung von Gehörschäden**

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer/Ohrhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor ständigen, lauten Geräuschen. Wenn Sie Ohrengeräusche wahrnehmen, senken Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus.

#### **Rücksichtnahme gegenüber anderen**

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie zeigen auch Rücksicht gegenüber anderen.

## Wartung

So reinigen Sie das Gehäuse  
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie weder Alkohol, Benzin noch Verdünnung.

# Störungsbehebung

Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

## CD-Player

Symptom	Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Die Lautstärke erhöht sich nicht, auch wenn Sie die Taste VOLUME + mehrmals drücken.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Stellen Sie den Schalter AVLS auf "NORM" (Seite 18).</li><li>→ Die Kopfhörer/Ohrhörer sind an die Buchse LINE OUT (OPTICAL) angeschlossen. Schließen Sie sie an die Buchse / REMOTE an (Seite 6).</li></ul>
Kein Ton oder nur Störgeräusche sind zu hören.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Achten Sie darauf, daß die Stecker fest sitzen (Seite 6).</li><li>→ Die Stecker sind verschmutzt. Reinigen Sie die Stecker regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.</li></ul>
Die Wiedergabedauer ist bei Verwendung von Trockenbatterien zu kurz.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Achten Sie darauf, daß Sie Alkali- und keine Manganbatterien benutzen (Seite 24).</li><li>→ Tauschen Sie die Batterien gegen neue LR6-Alkalibatterien der Größe AA aus (Seite 24).</li></ul>
Die Wiedergabedauer ist bei Verwendung von Akkus zu kurz.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Laden und entladen Sie die Akkus mehrere Male (Seite 22, 23).</li></ul>
Wenn Sie <b>▶  </b> drücken, erscheint "Lo batt" oder "00" im Display. Es wird keine CD abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Die Akkuladung ist vollständig aufgebraucht. Laden Sie die Akkus auf (Seite 22, 23).</li><li>→ Tauschen Sie die Batterien gegen neue LR6-Alkalibatterien der Größe AA aus (Seite 24).</li></ul>
"HI dc In" erscheint im Display.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Lösen Sie alle Stromquellen vom Gerät, und legen Sie dann die Batterien/Akkus wieder ein, bzw. schließen Sie das Netzteil wieder an (Seite 6, 22, 23, 24).</li></ul>
Die CD wird nicht wiedergegeben, oder "no DISC" erscheint im Display, obwohl eine CD eingelegt ist.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Die CD ist verschmutzt oder defekt (Seite 25).</li><li>→ Achten Sie darauf, daß die CD mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt wird (Seite 6).</li><li>→ Im Gerät hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. Lassen Sie den CD-Player einige Stunden lang stehen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.</li><li>→ Schließen Sie den Deckel des Akku-/Batteriefachs korrekt (Seite 22).</li><li>→ Überprüfen Sie, ob die Akkus/Batterien korrekt eingelegt sind (Seite 22 - 24).</li><li>→ Schließen Sie das Netzteil korrekt an eine Netzsteckdose an (Seite 6).</li></ul>
"Hold" erscheint im Display, wenn Sie eine Taste drücken, und die CD wird nicht wiedergegeben.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Die Bedienelemente sind gesperrt. Schieben Sie den Schalter HOLD zurück (Seite 18).</li></ul>

## CD-Player

Symptom	Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Die Lautstärke läßt sich mit den Tasten VOLUME +/- am CD-Player nicht einstellen.	→ Der Player ist an ein Audiogerät angeschlossen. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler des angeschlossenen Geräts ein (Seite 20).
Wenn Sie über eine optische Digitalverbindung aufnehmen, läßt sich die Titelnummer nicht korrekt aufnehmen.	→ Nehmen Sie die Titelnummer mit einem MD-Recorder, DAT-Recorder usw. erneut auf (Seite 20). → Schlagen Sie in der mit dem angeschlossenen Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach (Seite 20).
Der CD-Player startet den Ladevorgang nicht.	→ Drücken Sie im Stopmodus ■/CHG (Seite 22).
Nach dem Austauschen der Batterien hat sich die Lautstärke geändert.	→ Wenn Sie die Batterien austauschen, wird die Lautstärke des CD-Players auf den Standardwert zurückgesetzt.
Während der Wiedergabe erscheinen die verstrichene Spieldauer oder einige weitere Anzeigen mit der Markierung "–".	→ Nehmen Sie die CD heraus, und legen Sie sie wieder ein.

## Radio

Symptom	Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
"– – – –" erscheint im Display der LCD-Fernbedienung mit eingebautem Digital-Tuner, und das Radio funktioniert nicht.	→ Die mitgelieferte LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner wurde an einen anderen CD-Player angeschlossen. Verwenden Sie die mitgelieferte LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner bitte ausschließlich mit diesem CD-Player. → Wenn Sie den CD-Player über das Netzteil betreiben, können Sie das Radio nicht verwenden. Lösen Sie das Netzteil, und legen Sie Akkus/Batterien ein (Seite 12, 22, 24). → Achten Sie darauf, daß weder "– – – –" noch "no DISC" im Display angezeigt wird, und drücken Sie dann erneut RADIO ON/BAND auf der LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner.
☐☐ erscheint im Display der LCD-Fernbedienung mit eingebautem Digital-Tuner, und das Radio funktioniert nicht.	→ Die Akkuladung ist aufgebraucht. Laden Sie die Akkus auf (Seite 22, 23). → Die Trockenbatterien sind erschöpft. Tauschen Sie die Batterien gegen neue LR6-Alkalibatterien der Größe AA aus (Seite 24).
Bei der CD-Wiedergabe ist eine andere Lautstärke eingestellt als beim Radioempfang.	→ Für die CD-Wiedergabe und den Radioempfang können unterschiedliche Lautstärken eingestellt werden.
Das Radio läßt sich nicht ausschalten, indem Sie ■/RADIO OFF gedrückt halten.	→ Lassen Sie ■/RADIO OFF los. Wenn Sie das Radio verwenden, funktioniert ■/RADIO OFF erst, wenn Sie die Taste loslassen.

## Technische Daten

### CD-Player

#### System

Digitales CD-Audiosystem

#### Eigenschaften der Laserdiode

Material: GaAlAs

Wellenlänge:  $\lambda = 780 \text{ nm}$

Emissionsdauer: Kontinuierlich

Laseremission: Weniger als  $44,6 \mu\text{W}$

Gemessen im Abstand von 200 mm von der Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit einer Öffnung von 7 mm.

#### Digital-Analog-Wandler

Quartz-stabilisiert (1 Bit)

#### Frequenzgang

20 - 20 000 Hz  $_{-2}^{+1}$  dB (Messung nach EIAJ CP-307)

#### Leistungsabgabe (bei

#### Eingangsspannung 4,5 V)

Leitungsausgang (Stereominibuchse)

Ausgangsspannung 0,7 V effektiver

Mittelwert bei  $47 \text{ k}\Omega$

Empfohlene Lastimpedanz über  $10 \text{ k}\Omega$

Kopfhörerbuchse (Stereominibuchse)

ca.  $5 \text{ mW} + \text{ca. } 5 \text{ mW}$  bei  $16 \Omega$

(ca.  $1 \text{ mW} + \text{ca. } 1 \text{ mW}$  bei  $16 \Omega$ )\*

\*Für Kunden in Frankreich

Optischer digitaler Ausgang (optische Ausgangsbuchse)

Ausgangspegel:  $-21 - -15 \text{ dBm}$

Wellenlänge: 630 - 690 nm bei Spitzenpegel

Radio (LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner)

#### Frequenzbereich

UKW: 87,5 - 108,0 MHz

AM: 531 - 1 602 kHz

#### Antenne

UKW: Kopfhörer-/Ohrhörerantenne

AM: Eingebaute Ferritstabantenne

### Allgemeines

#### Betriebsspannung

Den Regionalcode des von Ihnen gekauften Modells finden Sie oben links im Strichcode auf der Packung.

- Zwei Akkus NC-WMAA von Sony: 2,4 V Gleichstrom
- Akkus NH-WM2AA von Sony: 2,4 V Gleichstrom
- Zwei LR6-Batterien (Größe AA): 3 V Gleichstrom
- Netzteil (Buchse DC IN 4.5 V):  
Modell U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz  
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz  
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz  
Modell EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz  
Modell AU2: 240 V, 50 Hz  
Modell JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz  
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz  
Modell AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
- Autobatterieadapterkabel DCC-E345 von Sony (nicht mitgeliefert) für Betrieb an Autobatterie: 4,5 V Gleichstrom

## Ungefähre Betriebsdauer\* der Batterien und Akkus in Stunden

Die Werte gelten für den Fall, daß der CD-Player während des Betriebs auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht.

Die Spieldauer hängt vom Gebrauch des CD-Players ab.

Batterie/Akku	G-PROTECTION		Radio ein
	ein	aus	
Zwei NC-WMAA (etwa 3 Stunden geladen**)	8	7	14
NH-WM2AA (etwa 4 Stunden geladen**)	18	15	30
Zwei Alkalibatterien LR6(SG) von Sony	32	28	50

\* Gemessener Wert nach EIAJ-Standard  
(Electronic Industries Association of Japan)

\*\* Die Ladedauer hängt vom Zustand des Akkus ab.

## Betriebstemperatur

5 °C - 35 °C

## Abmessungen (B/H/T) (ohne vorstehende Teile und Bedienelemente)

ca. 131,6 × 25,0 × 141,4 mm

## Gewicht (ohne Zubehör)

ca. 185 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

## Zubehör (mitgeliefert/gesondert

erhältlich)

### Mitgeliefertes Zubehör

Den Regionalcode des Landes, in dem Sie den CD-Player erworben haben, finden Sie oben links im Strichcode auf der Packung.

Netzteil (1)

Kopfhörer/Ohrhörer mit LCD-Fernbedienung mit integriertem Digital-Tuner (1)

Akkus (2)

Akkutransportbehälter (1)

Tragetasche (1)

### Sonderzubehör

Netzteil	AC-E45HG
Aktivlautsprechersystem	SRS-T1 SRS-Z500
Autobatterieadapterkabel	DCC-E345
Autobatterieadapterkabel mit Autoanschlußsatz	DCC-E34CP
Autoanschlußsatz	CPA-9C
Verbindungskabel	RK-G129HG RK-G136HG
Optisches digitales Verbindungskabel	POC-5B POC-10B POC-15B POC-5AB POC-10AB POC-15AB
CD-Text-Verbindungskabel	RK-TXT1
Akku	NH-WM2AA
Ohrhörer	MDR-E848LP MDR-EX70LP
Kopfhörer	MDR-A44L MDR-A110LP


Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle der oben genannten Zubehörteile. Von Ihrem Händler können Sie jedoch erfahren, welche Zubehörteile in Ihrem Land erhältlich sind.

**Wenn Sie gesondert erhältliche  
Kopfhörer/Ohrhörer an die  
mitgelieferte Fernbedienung  
anschließen**

Verwenden Sie ausschließlich Kopfhörer mit Stereoministekern. Kopfhörer mit Mikrosteckern sind nicht geeignet.



Stereoministecker



Mikrostecker

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Malaysia