

SONY®

3-098-918-11(1)

日本語

DSLR-A100で使用する場合、アイスタートAFを「なし」にしてください。

English

When using the DSLR-A100, set Eye-Start AF to "Off."

Français

Lorsque vous utilisez le DSLR-A100, réglez Dém. ocul. AF sur « Désactivé ».

Deutsch

Wenn Sie die DSLR-A100 verwenden, setzen Sie Eye-Start-AF auf „Aus“.

Español

Cuando utilice el modelo DSLR-A100, ajuste la opción AF inicio ojo en "Desactiv".

Nederlands

Wanneer u de DSLR-A100 gebruikt, stelt u Eye-Start AF in op "Uit".

© 2006 Sony Corporation
Printed in China



309891811

Svenska

När du använder modell DSLR-A100 ställer du Ögonstart-AF på "Av".

Italiano

Se si utilizza DSLR-A100, impostare Att.sguard.AF su "Spento".

Português

Quando utilizar a DSLR-A100, defina AF Eye-Start para "Desligado".

Русский

При пользовании DSLR-A100 установите функцию Акт. глазом АФ в режим "Выкл".

中文 (繁)

使用DSLR-A100時，請將眼起動AF設為“關”。

中文 (简)

使用DSLR-A100时，请将眼启动AF设为“关”。

한국어

DSLR-A100을 사용할 때에는 자동 시작 AF를 "오프"로 설정하여 주십시오.

عربي

عند استعمال الموديل DSLR-A100، قم بتهيئة وظيفة بدء بالعين على وضع «إيقاف».