



## Muut toiminnot

## Näytön käyttäminen

Voit tarkistaa CD-levyn tiedot näytöllä.

### Audio-CD-levyn tietojen tarkistaminen

**CD-levyn raitojen määrän ja toistoajan tarkistaminen**

Paina ■ 9 kahdesti, niin tiedot tulevat näytöön.

<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>
Raitojen kokonaismäärä	Kokonaistoistoaika

### MP3-levyn tietojen tarkistaminen

**CD-levyn kansioiden ja tiedostojen kokonaismäärän tarkistaminen**

Paina ■ 9 kahdesti, niin tiedot tulevat näytöön.

<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>
Tiedostojen kokonaismäärä	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>
Kansioiden kokonaismäärä	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>

### Tiedostojen tietojen tarkistaminen

Paina laitteen painiketta DISPLAY+ENTER 5 MP3-levyn toiston aikana. Näyttö muuttuu seuraavasti:

→ Toistettavan tiedoston nimen ja toistoaika

↓ Kappaleen ja esittäjän nimi

→ Esittäjän nimi

↓ Albumin nimi\*

Jos tiedossa ei ole ID3-tag-tietoja, näytös näkyy ”No title”, ”No artist” tai ”No album”-teksti.

\*Jos kansiota ei ole, ”ROOT” tulee näytöön.

### Raitojen/MP3-tiedostojen jatkuva toisto (uudelleenloisto)

Raitoja/MP3-tiedostoja voi toistaa jatkuvasti normaalin toiston, satunnaisesti tai ohjelmoidun toiston aikana.

- Paina laitteen painiketta CD 3.

”CD” tulee näytöön.

- Toimi seuraavasti.

Uudelleen-toisto	Toimi näin
Yksi raita/MP3-tiedosto	1 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span> , kunnes <span><span>↵</span></span> ”1” näkyy näytössä. <p>2 Valitse jatkuvasti toistettava raita/MP3-tiedosto painamalla painiketta <span><span>◀◀</span></span> tai <span><span>▶▶</span></span> <span><span>7</span></span>.</p> <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p>
CD-levyn kaikki raitat/MP3-tiedostot	1 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span> , kunnes <span><span>↵</span></span> ”▶▶” näkyy näytössä. <p>2 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p>
Valittu kansio (vain MP3-levy)	1 Paina laitteen painiketta MODE <span><span>4</span></span> , kunnes ”FLDR” näkyy näytössä. Paina sitten laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span> , kunnes <span><span>↵</span></span> ”▶▶” näkyy näytössä. <p>2 Valitse kansio painamalla laitteen painiketta <span><span>□</span></span> + tai – <span><span>0</span></span>.</p> <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p>
Raidat/MP3-tie-dostot sat-unnaisesti järj-tyksessä	1 Aloita satunnaisesti (katso ”Raitojen/MP3-tiedostojen toisto satunnaisesti”-osassa) <p>2 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span>, kunnes ”SHUF” ja <span><span>↵</span></span> näkyvät näytössä. <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>
Valitun kan-sioiden satun-naisesti toisto	1 Aloita kansioon satunnaisesti (katso ”Raitojen/MP3-tiedostojen toisto satunnaisesti”-osassa) <p>2 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span>, kunnes ”SHUF” ja <span><span>↵</span></span> näkyvät näytössä. <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>
Ohjel-moidut raidat/MP3-tiedostot	1 Ohjelmoi raidat/MP3-tiedostot (katso ”Oman ohjelman luominen”) <p>2 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span>, kunnes <span><span>↵</span></span> ja ”PGM” näkyvät näytössä. <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>

### Uudelleenloiston peruuttaminen

Paina laitteen painiketta REPEAT 6, kunnes ↵ katoaa näytöstä.

Uudelleen-toisto	Toimi näin
Yksi raita/MP3-tiedosto	1 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span> , kunnes <span><span>↵</span></span> ”1” näkyy näytössä. <p>2 Valitse jatkuvasti toistettava raita/MP3-tiedosto painamalla painiketta <span><span>◀◀</span></span> tai <span><span>▶▶</span></span> <span><span>7</span></span>.</p> <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p>
CD-levyn kaikki raitat/MP3-tiedostot	1 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span> , kunnes <span><span>↵</span></span> ”▶▶” näkyy näytössä. <p>2 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p>
Valittu kansio (vain MP3-levy)	1 Paina laitteen painiketta MODE <span><span>4</span></span> , kunnes ”FLDR” näkyy näytössä. Paina sitten laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span> , kunnes <span><span>↵</span></span> ”▶▶” näkyy näytössä. <p>2 Valitse kansio painamalla laitteen painiketta <span><span>□</span></span> + tai – <span><span>0</span></span>.</p> <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p>
Raidat/MP3-tiedostot satunnaisesti järj-tyksessä	1 Aloita satunnaisesti (katso ”Raitojen/MP3-tiedostojen toisto satunnaisesti”-osassa) <p>2 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span>, kunnes ”SHUF” ja <span><span>↵</span></span> näkyvät näytössä. <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>
Valitun kansioiden satunnaisesti toisto	1 Aloita kansioon satunnaisesti (katso ”Raitojen/MP3-tiedostojen toisto satunnaisesti”-osassa) <p>2 Paina laitteen painiketta REPEAT <span><span>6</span></span>, kunnes ”SHUF” ja <span><span>↵</span></span> näkyvät näytössä. <p>3 Paina <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>

## Andra funktioner

## Använda displayen

Du kan se information om CD-skivan genom att använda displayen.

### Kontrollera information för en audio-CD

Så här kontrollerar du totalt antal spår och uppspelningsstid för CD-skivan

Tryck på ■ 9 två gånger för att se detta på displayen.

<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>
Totalt antal spår	Total speltid

### Kontrollera information för en MP3-skiva

Så här kontrollerar du totala antalet mappar och filer på CD:n

Tryck på ■ 9 två gånger för att se detta på displayen.

<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>
Totalt antal filer	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>
Totalt antal mappar	<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>

Så här kontrollerar du filinformationen

Tryck på DISPLAY+ENTER 5 på enheten när du spelar upp en MP3-skiva. Displayen ändras enligt följande:

→ Aktuell antal spår och uppspelningsstid

↓ Låtittel och artistnamn

→ Artistnamnet

↓ Albumnam\*

Om filen inte har ID3-tagnformation visas ”No title”, ”No artist” eller ”No album” på displayen.

\*Om det inte finns någon mapp visas ”ROOT”.

## Repetera uppspelning av spår/MP3-filer (Repeaterd uppspelning)

Du kan spela upp spår/MP3-filer repeterat i lågerna normal, shuffle eller program play.

- Tryck på CD 3 på enheten.
- ”CD” visas på displayen.

- Fortsätt enligt följande.

För att repetera	gör du så här
Enn spår/MP3-ni	1 Tryck på REPEAT <span><span>6</span></span> på enheten tills <span><span>↵</span></span> ”1” visas. <p>2 Tryck på <span><span>◀◀</span></span> eller <span><span>▶▶</span></span> <span><span>7</span></span> för att välja det spår/MP3-fil som du vill repetera. <p>3 Tryck på <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>
Alla spår/MP3-filer på en CD	1 Tryck på REPEAT <span><span>6</span></span> på enheten tills <span><span>↵</span></span> ”▶▶” visas. <p>2 Tryck på MODE <span><span>4</span></span> tills enheten visar ”FLDR” och tryck sedan på REPEAT <span><span>6</span></span>, kunnes <span><span>↵</span></span> ”▶▶” visas. <p>3 Tryck på <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>
En utvald mapp (endast för MP3-skivor)	1 Välj mappen genom att trycka på <span><span>□</span></span> + eller – <span><span>0</span></span> på enheten. <p>3 Tryck på <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p>
Spår/MP3-filer i slumpvald ordning	1 Starta Shuffle Play (se ”Att spela upp spår/MP3-filer i slumpvald ordning”). <p>2 Tryck på REPEAT <span><span>6</span></span> på enheten tills ordning ”SHUF” och <span><span>↵</span></span> visas. <p>3 Tryck på <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>
Filerna i en vald mapp i slumpmässig ordning	1 Starta Folder Shuffle Play (se ”Att spela upp spår/MP3-filer i slumpvald ordning”). <p>2 Tryck på REPEAT <span><span>6</span></span> på enheten tills ordning ”FLDR”, ”SHUF” och <span><span>↵</span></span> visas. <p>3 Tryck på <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>
Program-erale	1 Programmera spår/MP3-filer (se ”Skapa eget program”). <p>2 Tryck på REPEAT <span><span>6</span></span> på enheten tills <span><span>↵</span></span> ”▶▶” och ”PGM” visas. <p>3 Tryck på <span><span>▶▶</span></span> <span><span>9</span></span>.</p></p>

Så här avbryter du repeterad uppspelning
Tryck på REPEAT 6 på enheten tills ↵ försvinner från displayen.

## Raitojen/MP3-tiedostojen toisto satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto)

Raidat/MP3-tiedostot voi toistaa satunnaisarvassa järjestyksessä. MP3-levyä toistettaessa myös valitun kansion MP3-tiedosto voi toistaa satunnaisarvassa järjestyksessä (kansion satunnaistoisto).

- Paina laitteen painiketta CD 3.

”CD” tulee näytöön.
- Paina laitteen painiketta MODE 4, kunnes ”SHUF” näkyy näytössä.

Kun valitset kansioiden satunnaistoiston (vain MP3-levy), paina laitteen painiketta MODE 4, kunnes ”FLDR” ja ”SHUF” näkyvät näytössä. Valitse haluamasi kansio painamalla laitteen painiketta □ + tai – 0.
- Aloita satunnaistoisto painamalla ▶▶ 9.

**Satunnaistoiston peruuttaminen**
Paina sitten laitteen painiketta MODE 4, kunnes ”SHUF” katoaa näytöstä.

**Vihjeitä**

- Satunnaistoiston aikana ei voi valita edellistä raitaa/MP3-tiedostoa
- Toistojenmaksimoitointi ei toimi satunnaistoiston aikana.

## Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto)

Voit ohjelmoida CD-levyä till enintään 15 raitaa/MP3-tiedostoa haluamasi toistojärjestykseen.

- Paina laitteen painiketta CD 3.

”CD” tulee näytöön.

- Paina laitteen painiketta MODE 4, kunnes ”PGM” näkyy näytössä.

- Paina ◀◀ tai ▶▶ 7 ja valitse sitten ohjelmotavat raidat haluamassasi järjestyksessä painamalla laitteen painiketta DISPLAY+ENTER 5.

Valitse MP3-tiedostot painamalla ensin □ + tai – 0 ja painamalla sitten ◀◀ tai ▶▶ 7 ja DISPLAY+ENTER 5.

Audio-CD	Ohjelmoidun raidan numero
<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>	Toistojärjestys
MP3-levy	Ohjelmoidun tiedoston numero
<span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span> <span><span>■</span></span> <span><span>9</span></span>	Toistojärjestys

- Aloita ohjelmoitu toisto painamalla ▶▶ 9.

**Ohjelmoidun toiston peruuttaminen**
Paina sitten laitteen painiketta MODE 4, kunnes ”PGM” katoaa näytöstä.

### Raitojen/MP3-tiedostojen järjestyksen tarkistaminen ennen toistoa

Paina laitteen painiketta DISPLAY+ENTER 5.
Joka kerta kun painat painiketta, raidan/MP3-tiedoston numero vaihtuu ohjelmoidussa järjestyksessä.

**Nykyisen ohjelman muuttaminen**
Jos CD-soitin on pysäytettyä, paina ■ 9 kerran; jos CD-soitin toistaa levyä, paina painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma ohjelmoitiohjeiden mukaan.

**Vihjeitä**

- Jos jättä ohjelmoida vähintään 10 raitaa/MP3-tiedostoa, ”FULL” tulee näytöön.
- Voit toistaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma säilyy muistissa, kunnes avaat CD-työkalua tai kytkeät laitteen virran.
- Voit kytkeä toisen ohjelman. Kun olet lauson ohjelman, aseta ylös kasetti kasettipositi ja aloita äänitys painamalla laitteen painiketta ●.
- Toistojenmaksimoitointi ei toimi ohjelmoidun toiston aikana.

## Radiosäsenen esivirtittäminen

Laitteen muistin voi tallentaa radioasemia. Voit tallentaa muistiin enintään 30 radioasema (CFD-S03CP), eli 20 FM-asemia ja 10 MW- ja LW-asemia missä tahansa järjestyksessä; tai 40 radioasema (CFD-S03CPL), eli 20 FM-asemia sekä 10 MW- ja LW-asemia missä tahansa järjestyksessä.

- Valitse taajuusalue painamalla laitteen painiketta RADIO+BAND+AUTO PRESET 3.

- Pidä laitteen painiketta RADIO+BAND+AUTO PRESET 3 painattuna 2 sekuntia, kunnes ”AUTO” vilkkuu näytössä.

- Paina laitteen painiketta DISPLAY+ENTER 5. Asemat tallentuvat muistiin järjestyksessä mallista taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.

Jos jokin asema ei esivirtity automaattisesti
Heikot asemat on esivirtitettävä manuaalisesti.

- Valitse taajuusalue painamalla laitteen painiketta RADIO+BAND+AUTO PRESET 3 (BAND 3 kaukosäätimestä).

- Virtä haluamasi asema.

- MP3-laitteen painiketta DISPLAY+ENTER 5 painattuna noin 2 sekuntia, kunnes pikavälitannumero vilkkuu näytössä.

- Paina painiketta PRESET + tai – 7, kunnes asemalla haluamasi pikavälitannumero vilkkuu näytössä.

- Paina laitteen painiketta DISPLAY+ENTER 5. Uusi asema korvaa entisen.

**Vihje**
Ei-voimien radiosäsen säilytys muistissa, vaikka irrottait verkkovirtajohdon tai poistatit paristot.

## Esivirtitettyjen radioasemien kuunteleminen

- Valitse taajuusalue painamalla laitteen painiketta RADIO+BAND+AUTO PRESET 3 (BAND 3 kaukosäätimestä).
- Virtä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta PRESET + tai – 7.

## Nukahtaminen musiikkiin

- Aloita haluamasi musiikkilähteen toisto.
- Paina laitteen painiketta SLEEP 3, kunnes ”SLEEP” näkyy näytössä.

- Valitse laitteen painiketta SLEEP 3 painamalla minuuttimäärä, jonka kuluuttua laitteen virta katkeaa automaattisesti.

Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu seuraavasti:
”AUTO” → ”60MIN” → ”30MIN” → ”20MIN” → ”10MIN” → ”OFF”
\*Kun ”AUTO” on valittuna, CD-levyn tai kasetin toista pysähtyy enintään 90 minuutin kuluttua ja laitteen katkaa automaattisesti virta. Jos kummeht radiota, radio saattaa 90 minuutin kulua.

Kun laitteen painikkeen SLEEP 3 painamisesta on kulunut + sekuntia, näytös näkyy minuuttimäärä tallennetun muistin.

Kun esiasetettu aika on kulunut, laitetta katkaa virta automaattisesti.

### Uniajastautiminnon peruuttaminen

Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Huomautus**
Kun toistaa kasettia tämän toiminnon ollessa käytössä: Jos kasetti yhden puolen piinas on suurempi kuin asettu aiika, virta katkeaa laitettaa vasta, kun kasetin toisto päättyy.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Huomautus**
Kun toistaa kasettia tämän toiminnon ollessa käytössä: Jos kasetti yhden puolen piinas on suurempi kuin asettu aika, virta katkeaa laitettaa vasta, kun kasetin toisto päättyy.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Huomautus**
Kun toistaa kasettia tämän toiminnon ollessa käytössä: Jos kasetti yhden puolen piinas on suurempi kuin asettu aika, virta katkeaa laitettaa vasta, kun kasetin toisto päättyy.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Huomautus**
Kun toistaa kasettia tämän toiminnon ollessa käytössä: Jos kasetti yhden puolen piinas on suurempi kuin asettu aika, virta katkeaa laitettaa vasta, kun kasetin toisto päättyy.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Huomautus**
Kun toistaa kasettia tämän toiminnon ollessa käytössä: Jos kasetti yhden puolen piinas on suurempi kuin asettu aika, virta katkeaa laitettaa vasta, kun kasetin toisto päättyy.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Huomautus**
Kun toistaa kasettia tämän toiminnon ollessa käytössä: Jos kasetti yhden puolen piinas on suurempi kuin asettu aika, virta katkeaa laitettaa vasta, kun kasetin toisto päättyy.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

**Uniajastautiminnon peruuttaminen**
Katkaise laitettaa virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER) 1.

### Spela upp förinställda radiostationer

- Tryck på RADIO+BAND+AUTO PRESET 3 på enheten (BAND 3 på fjärrkontrollen) för att välja frekvensband.

- Tryck på PRESET + eller – 7 för ställa in lagrad station.

## Somma till musik

- Spela den musikkälla du önskar.
- Tryck på SLEEP 3 på enheten för att visa ”SLEEP”.

- Tryck på SLEEP 3 på enheten för att välja minuter tills spelaren stängs av automatiskt. Varje gång du trycker på knappen ändras indikeringen enligt följande:

”AUTO” → ”60MIN” → ”30MIN” → ”20MIN” → ”10MIN” → ”OFF”

\*När du väljer ”AUTO” stoppas CD:n eller bandet efter 90 minuter som mest och spelaren stängs av automatiskt. När du lyssnar på radio stängs denna av efter 90 minuter.

Om det går mer än 4 sekunder efter att du tryckt på SLEEP 3 på enheten kommer minuterna på displayen att ställas in.

När den förinställda tiden har passerat stängs spelaren av automatiskt.

**Avbryta insoningsfunktionen**
Tryck på OPERATE (eller POWER) 1 för att stänga av strömmen.

**Obs!**
När du spelar ett band med den här funktionen: Om bandets längd på era sidan är längre än den inställda tiden stängs spelaren inte av förtän bandet har nått slutet.

**Obs!**
När du spelar ett band med den här funktionen: Om bandets längd på era sidan är längre än den inställda tiden stängs spelaren inte av förtän bandet har nått slutet.

**Obs!**
När du spelar ett band med den här funktionen: Om bandets längd på era sidan är längre än den inställda tiden stängs spelaren inte av förtän bandet har nått slutet.

**Obs!**
När du spelar ett band med den här funktionen: Om bandets längd på era sidan är längre än den inställda tiden stängs spelaren inte av förtän bandet har nått slutet.

**Obs!**
När du spelar ett band med den här funktionen: Om bandets längd på era sidan är längre än den inställda tiden stängs spelaren inte av förtän bandet har nått slutet.

**Obs!**
När du spelar ett band med den här funktionen: Om bandets längd på era sidan är längre än den inställda tiden stängs spelaren inte av förtän bandet har nått slutet.