

STR-DA5400ES



GUI Menu List / Liste des menus de la GUI / Lista de menús de la GUI / GUI-Menüliste GUI Menulijst / Lista dei menu della GUI / GUI menylista / Lista menu interfejsu GUI

Input	Video1-2 MD	BD SA-CD/CD	DVD Phono*1	SAT Multi In*1	TV*1 HDMI1-6*1	Tape Source*2	[OPTIONS] <ul style="list-style-type: none"> List Mode*1 Input Assign*1*3 Name Input*1 	
Music	DMPort iPod Walkman	Network Client Bluetooth Mobile Phone						[OPTIONS] <ul style="list-style-type: none"> DMPort Control*3 List Mode*3
Video	iPod						[OPTIONS] <ul style="list-style-type: none"> DMPort Control*3 	
FM	Auto Tuning	Direct Tuning	1 Preset 1	...	30 Preset 30			
AM							[OPTIONS] <ul style="list-style-type: none"> Auto Tuning Direct Tuning Name Input*1*3 	
XM XM *4	Category Mode	Preset Mode						[OPTIONS] <ul style="list-style-type: none"> Category Mode*3 Preset Mode*3 Direct Tuning Radio ID*1*3 Sirius ID*1*3 Lock Code*1*3 Antenna Aiming*1
SR SIRIUS*4	ALL ALL	Category	1 Preset 1	...	30 Preset 30			
Settings *1	<ul style="list-style-type: none"> 1-2-3 Auto Calibration <ul style="list-style-type: none"> Quick Setup → Auto Calibration*5 Enhanced Setup → Position Select → Calibration Type Select [OPTIONS] → EQ Curve [OPTIONS] → Name Input Speaker <ul style="list-style-type: none"> Impedance Speaker Pattern Center Mix Sur Back Assign Manual Setup → Level Crossover Freq → Distance → Size*3 Test Tone → Level D. Range Comp Distance Unit Surround <ul style="list-style-type: none"> Sound Field Setup → Sound Field Select Enhanced Sur Mode → Effect Level*3 EQ <ul style="list-style-type: none"> Gain Adjust (Bass/Treble) Multi Zone <ul style="list-style-type: none"> Zone Power ON/OFF Zone Input Change Zone Volume Adjust Zone 12V Trigger Audio <ul style="list-style-type: none"> Digital Legato Linear A/V Sync Dual Mono Decode Priority Video <ul style="list-style-type: none"> Resolution Zone Resolution HDMI <ul style="list-style-type: none"> Control for HDMI Audio Out Subwoofer Level H.A.T.S.*6 Video Direct System <ul style="list-style-type: none"> Screen Saver RS-232C Control Language → English → Español → Français → Deutsch 							

*1 Not displayed on the menu for zone 2.
*2 Not displayed on the menu for the main zone.
*3 Menu parameters displayed on the TV screen vary, depending on the current settings or the status of the selected icon.
*4 For U.S.A./Canadian model only
*5 For Position 1
*6 For European model only

*1 Non affiché dans le menu pour la zone 2.
*2 Non affiché dans le menu pour la zone principale.
*3 Les paramètres de menu affichés sur l'écran du téléviseur varient selon les réglages actuels ou l'état de l'icône sélectionnée.
*4 Pour le modèle américain/canadien uniquement
*5 Pour la position 1
*6 Pour le modèle européen uniquement

*1 No aparece en el menú de la 2ª zona.
*2 No aparece en el menú de la zona principal.
*3 Los parámetros de menú mostrados en la pantalla del televisor pueden variar en función de los ajustes actuales o el estado del icono seleccionado.
*4 Modelo de EE.UU./Canadá solamente
*5 Para la Posición 1
*6 Modelo europeo solamente

*1 Nicht im Menü für Zone 2 angezeigt.
*2 Nicht im Menü für die Hauptzone angezeigt.
*3 Die auf dem Fernsehschirm angezeigten Menüparameter variieren abhängig von den aktuellen Einstellungen oder dem Status des ausgewählten Symbols.
*4 Nur bei Modellen für die USA und Kanada
*5 Für Position 1
*6 Nur beim Modell für Europa

*1 Niet weergegeven op het menu voor de ruimte 2.
*2 Niet weergegeven op het menu voor de hoofdruimte.
*3 De op het tv-scherm afgebeelde menuparameters variëren afhankelijk van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram.
*4 Alleen voor VS/Canadees model
*5 Voor positie 1
*6 Alleen voor Europees model

*1 Non visualizzato nel menu per la zona 2.
*2 Non visualizzato nel menu per la zona principale.
*3 I parametri di menu visualizzati sullo schermo TV variano a seconda delle impostazioni attuali o dello stato dell'icona selezionata.
*4 Solo per il modello per gli Stati Uniti/Canada
*5 Per la Posizione 1
*6 Solo per il modello per l'Europa

*1 Visas inte på meny för zon 2.
*2 Visas inte på meny för huvudzonen.
*3 Menyparametrar som visas på TVskärmen varierar, beroende på de aktuella inställningarna eller den valda ikonens status.
*4 Endast för modeller för USA/Kanada
*5 För position 1
*6 Endast för europeiska modeller

*1 Niewyświetlane w menu dla strefy 2.
*2 Niewyświetlane w menu dla strefy głównej.
*3 Parametry menu wyświetlane na ekranie telewizora różnią się w zależności od bieżących ustawień lub stanu wybranej ikony.
*4 Dotyczy tylko modelu amerykańskiego/kanadyjskiego
*5 Dotyczy pozycji 1
*6 Dotyczy tylko modelu europejskiego