



Español**Acerca de la función Ahorro de alimentación de Red**

Esta cámara incluye la función Ahorro de alimentación de Red que puede utilizarse para ajustar el consumo de energía cuando se usa la Función de red. Ajuste esta función de acuerdo con su prioridad personal como se indica más abajo.

- El ajuste predeterminado es [Desactivar].



HOME →  (Comunicación) → [Red] → **OK** →  Conf. de red] → **OK**
→ [Ahorro alimen. Red] → **OK**

Desactivar	Este ajuste da prioridad a la velocidad de carga de imagen y visualización de página Web sobre la duración de la batería.
Activar	Este ajuste da prioridad a la duración de la batería, especialmente cuando se consultan páginas Web. Dependiendo del entorno de red, es posible que la velocidad de carga de imagen y visualización de página Web sean significativamente más lentas.

Français**Fonction Economie d'énergie Réseau**

Cet appareil incorpore une fonction Economie d'énergie Réseau qui peut être utilisée pour ajuster la consommation d'énergie lors de l'utilisation de la Fonction Réseau. Réglez cette fonction, comme indiqué ci-dessous, selon vos priorités personnelles.

- Le réglage par défaut est [Désact].

HOME →  (Communication) → [Réseau] → **OK** →  Réglages réseau] → **OK**
→ [Eco. éner. Réseau] → **OK**

Désact	Ce réglage donne la priorité à la vitesse de téléchargement d'images et d'affichage de sites Web sur l'autonomie de la batterie.
Act	Ce réglage donne la priorité à l'autonomie de la batterie, tout particulièrement lors de la navigation sur des sites Web. Selon l'environnement réseau, la vitesse de téléchargement d'images et d'affichage de sites Web peut devenir sensiblement plus lente.



4140960020

日本語**ネットワーク省電力機能について**

本機では、ネットワーク機能使用時に電力の消費を抑える省電力設定が可能です。お客様の使用環境にあわせて設定を切り換えてご使用ください。

- お買い上げ時は[切]に設定されています。

HOME →  (コミュニケーション) → [ネットワーク] → **OK** →  ネットワーク設定] → **OK** → [ネットワーク省電力] → **OK**

切	画像アップロードや、ウェブサイトの表示速度を優先させたいときに設定してください。お客様のご使用環境によっては、バッテリーの持ち時間が短くなる場合があります。
入	ウェブサイト閲覧を中心に使用するときなど、バッテリーの持ち時間を優先させたいときに設定してください。画像アップロードや、ウェブサイトの表示に時間がかかったりする場合があります。その場合はネットワーク省電力を[切]に設定してください。

English**On the Network Power Save function**

This camera includes a Network Power Save function that can be used to adjust power consumption when using the Network Function. Set this function according to your personal priority as noted below.

- The default setting is [Off].

HOME →  (Communication) → [Network] → **OK** →  Network Settings] → **OK** → [Network Power Save] → **OK**



Off	This setting prioritizes image upload and website display speed over battery life.
On	This setting prioritizes battery life, especially when browsing websites. Depending on network environment, image upload and website display speed may become significantly slower.

中文（简体字）

关于网络节电功能

本相机具有网络节电功能，该功能可用于调节使用网络功能时的耗电量。按照以下说明根据您的个人优先顺序设定该功能。

- 默认设置为 [关]。

HOME →  (通信) → [网络] → **OK** →  网络设置 → **OK**
→ [网络节电] → **OK**



关	与电池使用时间相比，该设置更优先影像上传和网站显示速度。
开	该设置优先电池使用时间（尤其在浏览网站时）。根据网络环境的不同，影像上传和网站显示速度可能明显变慢。

Italiano

Funzione di risparmio energia rete

Questa fotocamera include una funzione di risparmio energia rete che può essere usata per regolare il consumo di energia quando si usa la funzione di rete. Impostare questa funzione secondo la priorità personale come è annotato sotto.

- L'impostazione predefinita è [Spento].

HOME →  (Comunicazione) → [Rete] → **OK** →  Impostazioni rete → **OK** → [Risparmio energia rete] → **OK**



Spento	Questa impostazione dà la priorità alla velocità di caricamento delle immagini e di visualizzazione dei siti Web rispetto alla durata della batteria.
Acceso	Questa impostazione dà la priorità alla durata della batteria, specialmente durante la navigazione dei siti Web. A seconda dell'ambiente di rete, la velocità di caricamento delle immagini e di visualizzazione dei siti Web potrebbe rallentare in modo significativo.

中文（繁體字）

關於網路省電功能

本相機包含網路省電功能，可以在使用網路功能時用來調整耗電量。請按下列說明根據您個人的優先順序設定這項功能。

- 預設的設定是 [關]。

HOME →  (通訊) → [網路] → **OK** →  網路設定 → **OK**
→ [網路省電] → **OK**

關	這樣會將影像上傳與網站顯示速度設定為比電池使用時間優先。
開	這樣會設定讓電池使用時間優先，尤其是瀏覽網站時。視網路環境而定，影像上傳與網站顯示速度可能會變得慢很多。