

**日本語****本機の温度について**

長時間使用したときなどに、ディスプレイユニットの前面や後面の一部(A)や、メディアレシーバーユニットの上部や側面(B)が熱くなり、手で触れると熱く感じることもあります。

また、変形しやすいもの(オーディオテープやビデオテープなど)をメディアレシーバーユニットの上に置かないでください。

English**About Temperature of the Unit**

When the unit is used for an extended period, the front and rear areas of the monitor (A), and top and side of the media receiver (B) become warm, and may feel hot to the touch.

Do not place deformable objects, such as audio tapes or video tapes, on the media receiver.

Français**À propos de la température de l'appareil**

Lorsque l'appareil est utilisé pendant une période prolongée, l'avant et l'arrière du moniteur (A), ainsi que le dessus et le côté du récepteur multimédia (B) se réchauffent et peuvent être chauds au toucher.

Ne placez pas des objets déformables, tels que des cassettes audio ou vidéo, sur le récepteur multimédia.