

## English

**Precautions**

Before using the player read the following precautions to avoid malfunctions resulting from exposure to water, sweat, and moisture.

- This player is not designed to be waterproof or splash proof.
  - If this player is exposed to water or sweat, the internal parts may become corroded, and cause the player to malfunction.
  - Avoid getting the player wet, and do not use in moist environments.
  - Do not touch the controls or the USB port with wet hands.
  - Use a dry cloth to wipe moisture or sweat from the player after use, and before connecting to a computer or recharging.



## Français

**Précautions**

Avant d'utiliser le lecteur, lisez les précautions suivantes afin d'éviter tout dysfonctionnement consécutif à l'exposition à l'eau, à la sueur et à l'humidité.

- Ce lecteur n'est pas conçu pour être étanche ou résistant aux éclaboussures.
  - En cas d'exposition à l'eau ou à la sueur, les composants internes peuvent rouiller et cela risque d'endommager le lecteur.
  - Evitez tout contact avec l'eau et n'utilisez pas le lecteur dans des environnements humides.
  - Ne touchez pas les commandes ou le port USB avec des mains humides.
  - Utilisez un chiffon sec pour essuyer l'humidité ou la sueur du lecteur après utilisation ainsi qu'avant de le raccorder à un ordinateur ou de le recharger.



\* 4 1 7 4 2 9 5 1 1 \* (1)

## Deutsch

**Sicherheitsmaßnahmen**

Lesen Sie vor der Verwendung des Players die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen durch den Kontakt mit Wasser, Schweiß oder Feuchtigkeit zu vermeiden.

- Dieser Player wurde nicht als wasserdicht oder spritzwassergeschützt entwickelt.
  - Wenn dieser Player Wasser oder Schweiß ausgesetzt wird, können die internen Teile korrodieren, was zu einer Fehlfunktion des Players führen kann.
  - Vermeiden Sie, dass der Player nass wird und verwenden Sie ihn nicht in einer feuchten Umgebung.
  - Berühren Sie die Regler oder den USB-Anschluss nicht mit feuchten Händen.
  - Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Feuchtigkeit oder Schweiß nach der Verwendung und bevor Sie ihn an einen Computer anschließen oder ihn wieder aufladen vom Player abzuwischen.

## Español

**Precauciones**

Lea las siguientes precauciones antes de usar el reproductor para evitar fallos de funcionamiento provocados por la exposición al agua, el sudor y la humedad.

- Este reproductor no está diseñado para ser resistente al agua o a las salpicaduras.
  - Si el reproductor se expone al agua o al sudor, podrían corroerse los componentes internos y provocar un fallo de funcionamiento del reproductor.
  - Evite que el reproductor se moje y no lo utilice en ambientes húmedos.
  - No toque los controles ni el puerto USB con las manos mojadas.
  - Use un paño seco para secar la humedad o el sudor del reproductor después de utilizarlo y antes de conectarlo al ordenador o de cargarlo.

## Precauzioni

Prima di utilizzare il lettore, leggere le seguenti precauzioni per evitare problemi di funzionamento derivanti dall'esposizione ad acqua, sudore e umidità.

- Questo lettore non è impermeabile all'acqua né agli spruzzi.
  - Se il lettore viene esposto all'acqua o al sudore, le parti interne potrebbero corrodere e causare problemi di funzionamento.
  - Evitare che il lettore si bagni e non utilizzarlo in ambienti umidi.
  - Non toccare i comandi o la porta USB con le mani bagnate.
  - Utilizzare un panno asciutto per eliminare l'umidità o il sudore dal lettore dopo l'uso e prima di collegarlo a un computer o di ricaricarlo.

