

SONY®

α




NEX-7

ฟังก์ชันใหม่ต่างๆ ที่อยู่ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ และการทำงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ได้อธิบายไว้ที่นี่แล้ว

โปรดดูที่ “คำแนะนำการใช้งาน” และ “α Handbook” ในแผ่นซีดีรอมที่ให้มา

ฟังก์ชันที่มีให้

ฟังก์ชันใหม่ต่อไปนี้มาพร้อมกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้

รายการใหม่ที่มีให้	ฟังก์ชัน
ปุ่ม MOVIE	ตั้งว่าจะเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้งานปุ่ม MOVIE
 C (พร้อม: ต่อเนื่อง: 1.0 EV)  C (พร้อม: ต่อเนื่อง: 2.0 EV)  C (พร้อม: ต่อเนื่อง: 3.0 EV)	ถ่าย 3 ภาพ โดยที่แต่ละภาพมีระดับความสว่างต่างกัน

ปุ่ม MOVIE

ตั้งว่าจะเปิดใช้งานปุ่ม MOVIE หรือไม่

1 MENU → [ตั้งค่า] → [ปุ่ม MOVIE] → การตั้งค่าที่ต้องการ

✓	เปิด	เปิดใช้งานปุ่ม MOVIE
	ปิด	ปิดใช้งานปุ่ม MOVIE

ক্রোম: তোঁঞ

กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพในขณะที่เปลี่ยนระดับแสงโดยอัตโนมัติจากระดับแสงพื้นฐาน เป็นระดับที่มีลดลง และสว่างขึ้น กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้จนกว่าการถ่ายคร่อมจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกภาพที่ตรงตามความต้องการได้หลังจากบันทึกภาพเสร็จแล้ว



- ☺/☹ (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [ক্রোম: তোঁঞ]
หรือ MENU → [กล้อง] → [โหมดขับเคลื่อน] → [ক্রোম: তোঁঞ]
- Option → โหมดที่ต้องการ
หากต้องการยกเลิกการถ่ายคร่อม ให้กด ☺/☹ (โหมดขับเคลื่อน) และเลือก [ถ่ายภาพเดี่ยว]

☑	(ক্রোম: তোঁঞ: 0.3 EV)	ภาพจะถูกบันทึกด้วยการเปลี่ยนแปลง (ระดับ) จากระดับแสงพื้นฐานที่กำหนดไว้
	(ক্রোম: তোঁঞ: 0.7 EV)	
	(ক্রোম: তোঁঞ: 1.0 EV)	
	(ক্রোম: তোঁঞ: 2.0 EV)	
	(ক্রোম: তোঁঞ: 3.0 EV)	

หมายเหตุ

- คุณไม่สามารถใช้ [ক্রোম: তোঁঞ] เมื่อใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:
 - [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
 - [เลือกบรรยากาศ]
 - [ป้องกันภาพสั่นไหว]
 - [ถ่ายภาพพาโนรามา]
 - [ถ่ายภาพพาโนรามา 3D]
 - [ลั่นชัตเตอร์ด้วยมือ]
 - [ออโต้ HDR]
- ภาพสุดท้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัติ
- ใน [ปรับระดับแสงเอง] ระดับแสงจะเปลี่ยนไปด้วยการปรับชัตเตอร์สปีด
- เมื่อคุณปรับระดับแสง ระดับแสงจะเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กับค่าที่ชัดเจน