

# SONY®

# α

## SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

Die neuen Funktionen, die im Rahmen dieser Firmware-Aktualisierung bereitgestellt werden, und ihre jeweilige Bedienung werden im vorliegenden Dokument beschrieben.

Bitte schlagen Sie in der „Gebrauchsanleitung“ und im „α Handbuch“\* nach, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet.

\* Das „α Handbuch“ wird nicht mit dem Modell SLT-A77/A77V geliefert.

# Bereitgestellte Funktionen


Dieses Firmware-Update bietet die folgenden neuen Funktionen.

Neue Menüposten	Funktionen
MOVIE-Taste	Damit wird der Modus festgelegt, der die Taste MOVIE aktiviert.

# MOVIE-Taste

Festlegung, ob die Taste MOVIE aktiviert wird oder nicht.

1 MENU → ⚙ 3 → [MOVIE-Taste] → gewünschte Einstellung auswählen.

✓	<b>Immer</b>	Die Taste MOVIE wird immer aktiviert.
	<b>Nur Filmmodus</b>	Die Taste MOVIE wird nur aktiviert, wenn der Moduswahlknopf auf  (Film) gestellt wird.