

# SONY®

# α

## SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

De nye funksjonene som følger med denne fastvareoppdateringen, og deres virkemåte, er beskrevet her.

Se også i "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α"\* som ligger på den leverte CD-ROM-en.

\* "Brukerhåndbok for α" følger ikke med SLT-A77/A77V.

# Tilgjengelige funksjoner


Denne fastvareoppdateringen legger til følgende nye funksjoner:

Nye elementer	Funksjoner
MOVIE-knapp	Brukes til å stille inn modusen som aktiverer MOVIE-knappen.

# MOVIE-knapp

Stiller inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.

1 MENU → ⚙ 3 → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling.

✓	<b>Alltid</b>	Aktiverer alltid MOVIE-knappen.
	<b>Kun filmmodus</b>	Brukes til å aktivere MOVIE-knappen kun når modusvelgeren er stilt inn på  (Film).