



- Uwagi**
- Kolejność odtworzenia dla zestawu może się różnić od kolejności odtworzenia podłączonego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
- Pamiętaj, aby wyłączyć zestaw przed odłączeniem urządzenia USB. Odłączenie urządzenia USB od włączonego zestawu może uszkodzić dane na urządzeniu USB.
- Gdy konieczne jest połączenie przez kabel USB, podłącz kabel USB dostarczony z podłączanym urządzeniem USB. Szczegółowe informacje na temat obsługi znajdziesz w instrukcji dostarczonej z podłączanym urządzeniem USB.
- Zanim pojawi się komunikat „READING”, może minąć nieco czasu, zależnie od rodzaju podłączonego urządzenia USB.
- Zestaw nie obsługuje koncentratorów USB. Nie podłączaj urządzenia USB przez koncentrator USB.
- Gdy urządzenie USB zostanie podłączone, zestaw odczytuje wszystkie znajdujące się w nim pliki. Jeśli na urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytu.

- W przypadku niektórych podłączonych urządzeń USB może wystąpić opóźnienie między operacją i jej wykonaniem przez zestaw.
- Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami do kodowania/ zapisu. Jeśli pliki audio na urządzeniu USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu, mogą generować szumy, przerywany dźwięk lub w ogóle mogą się nie odtwarzać.

- Zestaw może odtwarzać plików audio na urządzeniu USB w następujących przypadkach:
  - gdy liczba plików audio w folderze przekracza 999
  - gdy liczba plików audio na urządzeniu USB przekracza 3000
  - gdy całkowita liczba folderów na urządzeniu USB przekracza 1000 (włącznie z folderem „ROOT” i pustymi folderami)

Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików i folderów. Nie zapisuj innych rodzajów plików lub zbędnych folderów na urządzeniu USB, które zawiera pliki audio.
- Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 9 folderów (włącznie z folderem „ROOT”).
- Zestaw nie gwarantuje obsługi wszystkich funkcji dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
- Foldery, które nie zawierają plików audio zostaną pominięte.
- Formaty audio, których możesz słuchać na zestawie, są następujące:
  - MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
  - WMA: rozszerzenie pliku „.wma”

Pamiętaj, że nawet jeśli nazwa pliku zawiera prawidłowe rozszerzenie, ale w rzeczywistości plik jest inny, zestaw może generować szumy lub może nie działać prawidłowo.

**Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora**
Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora urządzeń USB posiadających funkcję ładowania, jeśli zestaw jest włączony.

Ładowanie zaczyna się po podłączeniu urządzenia USB do portu ↔ (USB) [7]. Status ładowania pojawia się na wyświetlaczu urządzenia USB. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia USB.

**Aby zatrzymać ładowanie urządzenia USB**
Odłącz urządzenie USB.

**Uwaga o ładowaniu urządzenia USB**
Nie można ładować urządzenia USB, kiedy zestaw jest wyłączony.

## Odtwarzanie urządzenia iPod/iPhone

- Podłącz kabel USB dostarczony z urządzeniem iPod/ iPhone do portu ↔ (USB) [7] w urządzeniu.
- Wybierz tryb USB.

Naciśnij USB FUNCTION [2] na pilocie lub naciśnij kilkakrotnie FUNCTION [2] na urządzeniu.
- Rozpocznij odtwarzanie, kiedy na wyświetlaczu pojawi się „iPod”.

Naciśnij ▶ [3] na pilocie lub naciśnij ▶▶ [3] na urządzeniu.

Aby sterować urządzeniem iPod/iPhone	
Aby	Naciśnij
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	<span>⏏</span> <span>[</span> <span>3</span> <span>]</span> / <span>▶</span> <span>[</span> <span>3</span> <span>]</span> (lub <span>▶▶</span> <span>[</span> <span>3</span> <span>]</span> na odtwarzaniu)
Pauza	<span>■</span> <span>[</span> <span>4</span> <span>]</span>
Wybrać utwór lub rozdział z audiobooka/ podcastu	<span>◀</span> / <span>▶</span> <span>▶</span> <span>[</span> <span>5</span> <span>]</span> . Aby szybko przejść do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk.
Wybrać punkt w utworze lub w rozdziale audiobooka/ podcastu	Wciśnij <span>◀◀</span> / <span>▶▶</span> <span>[</span> <span>5</span> <span>]</span> podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.
Zatwierdzić wybraną pozycję	<span>⏏</span> / <span>▶</span> <span>[</span> <span>21</span> <span>]</span> .
Przełączyć w górę lub w dół menu urządzenia iPod	<span>⬆</span> / <span>▶</span> <span>[</span> <span>21</span> <span>]</span> .
Wrócić do poprzedniego menu	RETURN <span>[</span> <span>20</span> <span>]</span> / <span>⬆</span> <span>[</span> <span>21</span> <span>]</span> .

**Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora**
Można używać zestawu jako ładowarki akumulatora urządzenia iPod/iPhone, kiedy zestaw jest włączony. Aby sprawdzić, czy odbywa się ładowanie, spojrz na ikonę baterii na wyświetlaczu urządzenia iPod/iPhone. Lista modeli iPod/iPhone zgodnych z zestawem znajduje się w „Seksji iPod/iPhone” w „Danych technicznych”.

**Aby zatrzymać ładowanie urządzenia iPod/iPhone**
Odłącz podłączone urządzenie iPod/ iPhone od urządzenia głównego.

- Uwagi**
- Wydajność zestawu może się różnić w zależności od danych technicznych urządzenia iPod/iPhone.
- W trakcie podłączania urządzenia iPod/iPhone do portu (USB) najpierw zostanie wyświetlony napis „CONNECT”, a następnie napis „iPod”.
- Nie przenoś zestawu, gdy urządzenie iPod/iPhone jest do niego podłączone. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować usterkę.
- Aby podłączyć lub odłączyć urządzenie iPod/iPhone, przytrzymaj zestaw jedną ręką uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę żadnego z przycisków znajdujących się na urządzeniu.
- Informacje o używaniu urządzenia iPod/iPhone znajdziesz w przewodniku użytkownika urządzenia iPod/iPhone.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych nagranych na urządzeniu iPod/iPhone podczas jego używania z niniejszym zestawem.

### Używanie opcjonalnych komponentów audio

- Przygotuj źródło dźwięku.

Podłącz dodatkowy komponent audio do gniazda AUDIO IN [8] na urządzeniu, używając analogowego przewodu audio (brak w wyposażeniu).
- Zmniejsz głośność.

Naciśnij VOLUME — [8].
- Wybierz tryb AUDIO IN.

Naciśnij AUDIO IN FUNCTION [2] na pilocie lub naciśnij kilkakrotnie FUNCTION [2] na urządzeniu.
- Zacznij odtwarzanie.

Naciśnij odtwarzanie podłączonego komponentu i wyreguluj głośność.

**Uwaga**
Zestaw może automatycznie przejść do trybu gotowości, jeśli poziom głośności podłączonego komponentu jest za niski. Wyreguluj odpowiednio głośność komponentu.
Zobacz „Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości”.

## Regulowanie dźwięku

Aby	Naciśnij
Wyregulować głośność	VOLUME +/– <span>[</span> <span>8</span> <span>]</span> .
Generować bardziej dynamiczny dźwięk	BASS BOOST <span>[</span> <span>24</span> <span>]</span> .
Ustawić efekt dźwiękowy	SOUND EFFECT <span>[</span> <span>25</span> <span>]</span> kilkakrotnie, aż zostanie wyświetlony żądany efekt dźwiękowy. <p>Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę efektu dźwiękowego w następującej kolejności: „ROCK” → „POP” → „JAZZ” → „FLAT”.</p>

## Zmiana wyświetlacza

Aby	Naciśnij
Zmienić informacje na wyświetlaczu <sup>1)</sup>	DISPLAY <span>[</span> <span>23</span> <span>]</span> kilkakrotnie, gdy zestaw jest włączony.
Zmienić tryb wyświetlania (zobacz poniżej).	DISPLAY <span>[</span> <span>23</span> <span>]</span> kilkakrotnie, gdy zestaw jest wyłączony.

<sup>1)</sup>Na przykład, możesz zobaczyć informacje zapisane na płycie CD/MP3 lub informacje na urządzeniu USB, takie jak:

<b>Płyta CD-DA</b>
—pozostały czas odtwarzania utworu podczas odtwarzania
—całkowity pozostały czas odtwarzania
<b>Płyta MP3/Urządzenie USB</b>
—nazwa utworu lub pliku („ <span>[</span> <span>2</span> <span>]</span> ”)
—nazwa wykonawcy („ <span>[</span> <span>2</span> <span>]</span> ”)
—nazwa albumu ( <span>[</span> <span>2</span> <span>]</span> <span>▶</span> )

Zestaw posiada następujące tryby wyświetlania.	
Tryb wyświetlania	Gdy zestaw jest wyłączony
Tryb oszczędzania energii <sup>1)</sup>	Wyświetlacz zostaje wyłączony, aby nie zużywać energii. Programator i zegar nadal działają.
Zegar <sup>2)</sup>	Zegar jest wyświetlany.
<sup>1)</sup> W trybie oszczędzania energii nie można ustawić zegara.	
<sup>2)</sup> Wyświetlenie zegara automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii po 8 sekundach.	

- Uwagi o informacjach na wyświetlaczu**
- Kiedy komunikat zawiera znaki dwubajtowe, każdy z nich będzie zajmować 2 bajty
- Znaki, których nie można wyświetlić, pojawiają się jako „.”
- Ponizsze informacje nie są wyświetlane:
  - całkowity czas odtwarzania płyty MP3 i urządzenia USB
  - całkowity pozostały czas odtwarzania płyty MP3 i urządzenia USB
  - pozostały czas odtwarzania pliku MP3 na płycie MP3 lub pliku MP3/WMA w urządzeniu USB
- Następujące informacje nie są wyświetlane prawidłowo:
  - wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego za pomocą VBR (zmienna szybkość transmisji danych)
  - nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z formatem ISO9660 Level 1, Level 2 lub Joliet
- Następujące informacje są wyświetlane:
  - całkowity czas odtwarzania dla płyty CD-DA (poza sytuacją, kiedy zostanie wybrany tryb PGM i odtwarzacz jest zatrzymany)
  - pozostały czas odtwarzania utworu na płycie CD-DA
  - pozostały czas odtwarzania płyty CD-DA (tylko, gdy podczas odtwarzania zostanie wybrany tryb normalnego odtwarzania)
  - informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane są znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2 (wyświetlanie informacji znacznika ID3 wersji 2 ma pierwszeństwo, jeśli w tym samym pliku MP3 używane są znaczniki ID3 zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2)
  - maksymalnie 64 znaki w przypadku znaczników ID3, gdzie dozwolone znaki to duże litery (A-Z), małe litery (a-z) (małe litery będą wyświetlane jako duże litery), cyfry (0-9) i symbole (“\$%’() \* + , - . / < = > ? @ [ \ ] ’ ” )

## Używanie programatorów

Zestaw posiada 2 tryby programatora. Jeśli użyjesz obu programatorów, programator nocny będzie miał pierwszeństwo.

**Programator nocny:**

- Możesz zasnąć przy muzyce. Ten tryb działa nawet, gdy zegar nie jest ustawiony.
- Naciśnij kilkakrotnie SLEEP [19].
- Każde naciśnięcie SLEEP [19] powoduje skrócenie czasu ustawienia o 10 minut, od maksymalnie 90 do minimum 10 minut.
- Aby wyłączyć programator nocny, wybierz „OFF”.

**Programator odtwarzania:**
Możesz budzić się przy dźwiękach płyty CD, stacji FM/AM, urządzenia USB lub urządzenia iPod/iPhone o ustawionym czasie. Pamiętaj, aby zegar był ustawiony.

- Przygotuj źródło dźwięku.

Przygotuj źródło dźwięku, po czym naciśnij VOLUME +/– [8], aby wyregulować głośność. Jako źródło dźwięku można ustawić CD, USB (w tym iPod/ iPhone), FM lub AM.

Aby zacząć od określonego utworu CD, pliku audio lub stacji radiowej, stwórz własny program.

- Wybierz tryb ustawiania programatora.

Naciśnij TIMER MENU [18].
- Ustaw programator odtwarzania.

Naciśnij kilkakrotnie ⬆/▶ [21], aby wybrać „PLAY SET”, po czym naciśnij [17].
- Ustaw czas rozpoczęcia odtwarzania.

Naciśnij kilkakrotnie ⬆/▶ [21], aby wybrać „PLAY SET”, po czym naciśnij [17]. Użyj powyższej procedury do ustawienia minut.
- Wykonaj taką samą procedurę, jak w kroku 4, aby ustawić czas zatrzymania odtwarzania.

- Wybierz źródło dźwięku.

Naciśnij kilkakrotnie ⬆/▶ [21], aż pojawi się żądane źródło dźwięku, po czym naciśnij [17].

- Wyłącz zestaw.

Naciśnij I/⏏ [1]. Zestaw włączy się automatycznie przed ustawionym czasem.
Jeśli o zaprogramowanej godzinie zestaw będzie włączony, programator odtwarzania nie zacznie odtwarzania. Nie używaj zestawu w czasie pomiędzy włączeniem się zestawu, a rozpoczęciem odtwarzania.

Jeśli jako źródło dźwięku dla programatora zostanie ustawiona stacja FM/AM, zestaw włączy się automatycznie 15 sekund przed ustawionym czasem. Jeśli jako źródło dźwięku zostanie ustawiona płyta CD/urządzenie USB, opisywane urządzenie zostanie włączone automatycznie na 30 sekund przed zaprogramowaną godziną.

**Aby sprawdzić ustawienie**

- Naciśnij TIMER MENU [18].
- Naciśnij kilkakrotnie ⬆/▶ [21], aby wybrać „SELECT”, po czym naciśnij [17].
- Naciśnij kilkakrotnie ⬆/▶ [21], aby wybrać „PLAY SEL”, po czym naciśnij [17].

**Aby skasować programator**
Powtórz procedurę jak wyżej, aż w kroku 3 pojawi się komunikat „OFF”, po czym naciśnij [17].

**Aby zmienić ustawienie**
Zacznij ponownie od kroku 1.

**Uwagi**

- Jeśli jako programator wybrano urządzenie USB, na którym znajduje się wiele plików lub folderów, proces odczytu może wymagać nieco czasu, powodując pewne opóźnienie przed rozpoczęciem odtwarzania po otrzymaniu polecenia od programatora.

- Jeśli jako źródło dźwięku dla programatora odtwarzania zostanie wybrana stacja FM/AM nastrojona za pomocą automatycznego lub ręcznego przeszukiwania, zmiana stacji radiowej po ustawieniu programatora spowoduje także zmianę ustawienia stacji radiowej dla programatora odtwarzania.
- Jeśli jako źródło dźwięku dla programatora odtwarzania zostanie ustawiona stacja FM/AM z zapisanym numerem pamięci, ustawienie stacji radiowej dla programatora odtwarzania będzie zgodne z ustawieniem użytkownika. Nawet, jeśli zmienisz stację radiową po ustawieniu programatora odtwarzania, ustawienie stacji radiowej dla programatora odtwarzania nie zmieni się.

**Uwagi dla użytkownika urządzenia iPod/iPhone**

- Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone nie odtwarza, gdy używasz programatora odtwarzania.
- Zależnie od statusu podłączonego urządzenia iPod/iPhone, programator odtwarzania może się nie włączyć.

**Wskazówka**
Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie anulowane ręcznie i dopóki nie zostanie ustawiony zegar.

## W razie trudności

- Sprawdź, czy przewód sieciowy jest solidnie podłączony.
- Poszukaj problemu na liście poniżej i podejmij wskazane środki zaradcze.
  - Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.

## Ogólne

**Zestaw nie włącza się.**

- Czy przewód sieciowy jest podłączony prawidłowo?

**Zestaw niespodziewanie przeszedł w tryb gotowości.**

- To nie jest usterka. Zestaw przechodzi w tryb gotowości automatycznie po około 30 minutach, gdy nie ma żadnych operacji lub wychodzącego sygnału dźwiękowego. Zobacz „Wyłączanie funkcji automatycznego trybu gotowości”.

**Ustawianie zegara lub obsługa programatora odtwarzania zostały niespodziewanie anulowane.**

- Jeśli przez około minutę nie ma żadnych operacji, ustawianie zegara lub programatora odtwarzania zostają automatycznie anulowane. Wykonaj ponownie operację od początku.

**Brak dźwięku.**

- Naciśnij VOLUME + [8], aby zwiększyć głośność.
- Upewnij się, że dodatkowe komponenty audio są podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że wybrano tryb AUDIO IN.
- Czy coś zasłania otwory wentylacyjne zestawu?
- Ustawiona stacja mogła chwilowo przerwać nadawanie.

**Duży przycisk lub szumy.**

- Odsuń zestaw od źródeł zakłóceń.
- Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.
- Załóż filtr zakłóceń (brak w wyposażeniu) na przewód sieciowy.

**Pilot nie działa.**

- Usuń przesydko między pilotem i czujnikiem zdalnego sterowania [10] na urządzeniu oraz umieść urządzenie z dala od źródła światła słonecznego.
- S skieruj pilot na czujnik zestawu [10].
- Przyśnuj pilot bliżej zestawu.

### Płyta CD/MP3

**Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest odtwarzana.**

- Wycyśnij płytę i włóż ponownie.
- Umieść zestaw w miejscu znajdującym się z dala od źródeł wibracji (na przykład na stabilnej podstawie).

**Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego utworu.**

- Powróć do trybu normalnego odtwarzania, naciskając kilkakrotnie PLAY MODE [15], aż znikną komunikaty „PGM” i „SHUF”.

**Rozpzcęcie odtwarzania trwa dłużej niż zwykle.**

- Następujące płyty mogą wydłużyć czas potrzebny do rozpoczęcia odtwarzania:
  - płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą drzewa
  - płyta z wieloma folderami

**Błędne wyświetlanie.**

- Dane zapisane na płycie CD-DA lub MP3 mogą zostać uszkodzone. Powtórz przesyłanie.

- Zestaw może wyświetlać następujące kodowanie znaków:
  - Duże litery (od A do Z)
  - Małe litery (od a do z) (małe litery będą wyświetlane jako duże litery)
  - Cyfry (do 0 do 9)
  - Symbole (“\$%’() \* + , - . / < = > ? @ [ \ ] ’ ” )

Pozostałe znaki są wyświetlane jako „.”

### Urządzenie USB

**Czy zestaw obsługuje używane urządzenie USB?**

- Jeśli podłączysz nieobsługiwane urządzenie USB, mogą wystąpić następujące problemy. Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych z zestawem na stronach internetowych, których adresy URL podane są w „Odtwarzanie plików z urządzenia USB”.
  - Urządzenie USB nie jest rozpoznane
  - Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane przez zestaw
  - Odtwarzanie nie jest możliwe
  - Dźwięk przeskakuje
  - Występują szumy
  - Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony

**Brak dźwięku.**

- Urządzenie USB nie jest podłączone prawidłowo. Wyłącz zestaw i podłącz ponownie urządzenie USB.

**Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest zniekształcony.**

- Używasz nieobsługiwanego urządzenia USB. Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych z zestawem na stronach internetowych.
- Wyłącz zestaw, następnie podłącz ponownie urządzenie USB i włącz zestaw.
- Dane muzyczne zawierają szumy lub dźwięk jest zniekształcony. Szumy mogły powstać w procesie przesyłania. Usuń plik i spróbuj przesałać go ponownie.
- W procesie kodowania plików audio użyto niskiej szybkości transmisji danych. Wyślij do urządzenia USB pliki audio z większą szybkością transmisji danych.

**Przez długi czas wyświetlany jest komunikat „READING” lub oczekiwania na rozpoczęcie odtwarzania długo trwa.**

- Proces odczytywania może trwać długo w następujących przypadkach:
  - Urządzenie USB zawiera dużo plików i folderów
  - Struktura plików jest bardzo skomplikowana
  - Pojemność pamięci jest bardzo duża
  - Pamięć wewnętrzna uległa fragmentacji

**Błędne wyświetlanie.**

- Dane zapisane na urządzeniu USB mogą zostać uszkodzone. Powtórz przesyłanie.

- Zestaw może wyświetlać następujące kodowanie znaków:
  - Duże litery (od A do Z)
  - Małe litery (od a do z) (małe litery będą wyświetlane jako duże litery)
  - Cyfry (do 0 do 9)
  - Symbole (“\$%’() \* + , - . / < = > ? @ [ \ ] ’ ” )

Pozostałe znaki są wyświetlane jako „.”

**Urządzenie USB nie jest rozpoznane.**

- Wyłącz zestaw, następnie podłącz ponownie urządzenie USB i włącz zestaw.
- Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych z zestawem na stronach internetowych.
- Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Informacje o sposobie radzenia sobie z tym problemem znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia USB.

**Odtwarzanie nie rozpoczyna się.**

- Wyłącz zestaw, następnie podłącz ponownie urządzenie USB i włącz zestaw.
- Sprawdź informacje o urządzeniach USB zgodnych z zestawem na stronach internetowych.

**Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego pliku.**

- Ustaw tryb odtwarzania na tryb normalnego odtwarzania.

**Plik audio nie może zostać odtworzony.**

- Pliki MP3 w formacie MP3 PRO nie mogą być odtwarzane.
- Pliki WMA w formacie Windows Media Audio Lossless i Professional nie mogą być odtwarzane.
- Urządzenia USB, sformatowane dla systemu plików innego, niż FAT16 lub FAT32, nie są obsługiwane.\*
- Jeśli na używanym urządzeniu USB jest wiele partycji, pliki mogą nie być odtwarzane.
- Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 9 folderów.
- Pliki zakodowane lub chronione hasłem itp. nie mogą być odtwarzane.
- Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików objętych ochroną praw autorskich (zarządzanie prawami cyfrowymi).
- Zestaw obsługuje systemy FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich systemów FAT. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia USB lub skontaktuj się z producentem.

### Urządzenie iPod/iPhone

**Brak dźwięku.**

- Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone prawidłowo.
- Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone odtwarza muzykę.
- Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone posiada najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie, wykonaj aktualizację urządzenia iPod/iPhone przed użyciem z zestawem.
- Wyreguluj głośność.

**Dźwięk jest zniekształcony.**

- Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone prawidłowo.
- Zmniejsz głośność.
- Ustaw „EQ” w urządzeniu iPod/iPhone na „Off” lub „Flat”.

**Urządzenie iPod/iPhone nie działa.**

- Zamknij wszystkie aplikacje iOS uruchomione na urządzeniu iPod/iPhone. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem iPod/iPhone.

- Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone prawidłowo.
- Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone posiada najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie, wykonaj aktualizację urządzenia iPod/iPhone przed użyciem z zestawem.
- Ponieważ obsługa zestawu różni się od obsługi urządzenia iPod/iPhone, nie można obsługiwać urządzenia iPod/iPhone przy użyciu przycisków na pilocie lub na zestawie. W takim przypadku użyj przycisków sterowania na urządzeniu iPod/iPhone.

**Nie można ładować urządzenia iPod/iPhone.**

- Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone jest podłączone prawidłowo.
- Sprawdź, czy opisywane urządzenie jest włączone.
- Jeśli nie można całkowicie naładować urządzenia iPod/iPhone, naładuj je ponownie po ustawieniu funkcji automatycznego trybu gotowości.

## Tuner

**Duży przycisk lub szumy, lub nie można odbierać stacji (na wyświetlaczu miga komunikat „TUNED” lub „STEREO”).**

- Podłącz prawidłowo antenę.
- Znajdź miejsce i kierunek zapewniające dobry odbiór, po czym ponownie ustaw antenę.
- Umieść antenę z dala od przewodu sieciowego, aby uniknąć przechwytywania szumów.
- Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu.

**Słychać kilka stacji radiowych jednocześnie.**

- Znajdź miejsce i kierunek zapewniające dobry odbiór, po czym ponownie ustaw antenę.
- Zwiąż kable antenowe, stosując na przykład dostępne w handlu zaciski kablowe i dostosuj długość kabli.

**Aby przywrócić ustawienia fabryczne zestawu**

Jeśli zestaw nadal nie działa prawidłowo, przywróć jego ustawienia fabryczne.

Użyj przycisków na urządzeniu, aby zresetować zestaw do domyślnych ustawień fabrycznych.

- Odłącz i podłącz z powrotem przewód sieciowy, po czym włącz zestaw.

- Naciśnij i przytrzymaj ▶▶ [3] i I/⏏ [1] na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RESET”.

Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika,