

SONY®

α




NEX-5N

V tomto dokumente sú popísané nové funkcie, ktoré sú dostupné po aktualizácii firmvéru a operácie, na ktoré sa používajú.

Pozri „Návod na používanie“ a „Príručka α“, ktoré sa nachádzajú na dodanom disku CD-ROM.

Dostupné funkcie

V tejto aktualizovanej verzii firmvéru sú dostupné nasledujúce nové funkcie.

Nové položky	Funkcie
 C (Bracket: Cont.: 1.0 EV)	Nasnímajú sa 3 zábery, každý s odlišným stupňom jasu.
 C (Bracket: Cont.: 2.0 EV)	
 C (Bracket: Cont.: 3.0 EV)	

Bracket: Cont.

Nasníma 3 zábery s automatickým posunom expozície od základnej k tmavšej a potom k svetlejšej. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímame s posunom nedokončí.

Po zaznamenaní môžete vybrať záber, ktorý najviac vyhovuje vašim zámerom.



1 / (Drive Mode) na ovládacom koliesku → [Bracket: Cont.].
Iná možnosť: MENU → [Camera] → [Drive Mode] → [Bracket: Cont.].

2 Option → požadovaný režim.

Ak chcete posun zrušiť, stlačte tlačidlo / (Drive Mode) a vyberte položku [Single Shooting].

	(Bracket: Cont.: 0.3 EV)	Zábery sa snímajú s nastavenou úrovňou odchýlky (počtom krokov) od základnej expozície.
	(Bracket: Cont.: 0.7 EV)	
	(Bracket: Cont.: 1.0 EV)	
	(Bracket: Cont.: 2.0 EV)	
	(Bracket: Cont.: 3.0 EV)	

Poznámky

- Funkciu [Bracket: Cont.] nemožno používať s nasledujúcimi funkciami:
 - [Intelligent Auto]
 - [Scene Selection]
 - [Anti Motion Blur]
 - [Sweep Panorama]
 - [3D Sweep Panorama]
 - [Smile Shutter]
 - [Auto HDR]
- Pri automatickom prezeraní sa zobrazí posledná snímka.
- V režime [Manual Exposure] sa expozícia posúva nastavením rýchlosti uzávierky.
- Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.