

SONY®

α




NEX-5N

De nye funktioner, der er kommet via denne firmwareopdatering, og deres relaterede handlingere, beskrives her.

Se i "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der er indeholdt på den medfølgende cd-rom.

Nye funktioner

De følgende nye funktioner fås vha. denne firmwareopdatering.

Nye punkter	Functions
 C (Bracket: Kont.: 1,0 EV)  C (Bracket: Kont.: 2,0 EV)  C (Bracket: Kont.: 3,0 EV)	Optager 3 billeder, hvert af dem med forskellig lysstyrke.

Bracket: Kont.

Tager 3 billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil bracketing-optagelsen er afsluttet.

Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.








1 ☺ / ☐ (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Bracket: Kont.].

Eller MENU → [Kamera] → [Fremf.metode] → [Bracket: Kont.].

2 Option → ønsket tilstand.

Tryk på ☺ / ☐ (Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en.

✓	 C (Bracket: Kont.: 0,3 EV)	Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i forhold til den grundlæggende eksponering.
	 C (Bracket: Kont.: 0,7 EV)	
	 C (Bracket: Kont.: 1,0 EV)	
	 C (Bracket: Kont.: 2,0 EV)	
	 C (Bracket: Kont.: 3,0 EV)	

Bemærkninger

- Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
 - [Intelligent auto]
 - [Valg af motiv]
 - [Anti-bevægelsesslør]
 - [Panorering]
 - [3D-panorering]
 - [Smiludløser]
 - [Auto HDR]
- Det sidste billede vises i autovisningen.
- I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
- Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.