

SONY®

α




NEX-5N

У цьому документі міститься інформація щодо нових функцій, які з'являються внаслідок оновлення мікропрограми та відповідних способів роботи.

Див. «Посібник з експлуатації» та «Посібник α», які знаходяться на компакт-диску, що додається.

Функції, що надаються

Цим пакетом оновлень вбудованого програмного забезпечення надаються перелічені нижче нові функції.

Нові пункти	Функції
 (Брекет.: Непер.: 1,0 EV)  (Брекет.: Непер.: 2,0 EV)  (Брекет.: Непер.: 3,0 EV)	Зйомка 3 зображень, кожне з іншим рівнем яскравості.

Брек.: Непрер.

Знімає 3 зображення з автоматичним змінням експозиції відносно базової — спочатку в темніший бік, потім у світліший. Натисніть та утримуйте кнопку затвора, доки не закінчиться записування в режимі брекетингу.

По завершенні записування можна обрати зображення, яке відповідає вашим намірам.



- 1 / (Режим протяжки) на диску керування → [Брек.: Непрер.].
Або MENU → [Фотоапарат] → [Режим протяжки] → [Брек.: Непрер.].

- 2 Option → потрібний режим.

Щоб скасувати брекетинг, натисніть кнопку / (Режим протяжки) й виберіть [Покадров. Съемка].

<input checked="" type="checkbox"/>	(Брекет.: Непрер.: 0,3 EV)	Зображення записуються з обраним значенням відхилення (кроків) від базової експозиції.
	(Брекет.: Непрер.: 0,7 EV)	
	(Брекет.: Непрер.: 1,0 EV)	
	(Брекет.: Непрер.: 2,0 EV)	
	(Брекет.: Непрер.: 3,0 EV)	

Примітки

- Функція [Брек.: Непрер.] не працює за використання таких функцій:
 - [Интеллект. Авто]
 - [Выбор сцены]
 - [Устр. размыт. движ.]
 - [Панорамный обзор]
 - [Панорам. 3D-обзор]
 - [Smile Shutter]
 - [Авто HDR]
- У режимі автоперегляду відобразатиметься останній кадр.
- У режимі [Ручной экспозиция] експозиція зсувається змінням значення витримки.
- Якщо виконується регулювання експозиції, то вона зсувається, виходячи зі скорегованого значення.