


## Digitale HD-Videokamera

### HDR-AS15/AS10

Im Folgenden werden die durch dieses Firmware-Update bereitgestellten neuen Funktionen und die entsprechende Vorgehensweise beschrieben.

Bitte schlagen Sie auch in der „Bedienungsanleitung“ und im „Handbuch“ nach.





# Signalton




Sie können die akustische Bestätigung bei Bedienvorgängen aktivieren bzw. deaktivieren (ON/OFF).

Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [BEEP] (Signalton) anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT die Einstellung aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.




✓		Alle Bedientöne sind aktiviert.
		Bedientöne sind nur bei folgenden Vorgängen zu hören. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerät wird eingeschaltet</li> <li>• Aufnahme wird gestartet</li> <li>• Aufnahme wird gestoppt</li> <li>• Auslöser wird gedrückt</li> <li>• Deaktivierte Funktion wurde ausgewählt oder ein Fehler ist aufgetreten</li> </ul>
		Alle Bedientöne sind deaktiviert.
		Zurück zum Menü [BEEP].

# Szene




Sie können je nach der Aufnahmeszene eine geeignete Bildqualität auswählen.  
Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SCENE] (Szene) anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT die Einstellung aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.

✓		Die Bilder werden in Standardqualität aufgenommen.
		Die Bilder werden in einer für Unterwasseraufnahmen geeigneten Bildqualität aufgenommen.
		Zurück zum Menü [SCENE].

# Aufnahmemodus



Sie können für Filmaufnahmen die Bildauflösung und die Bildrate einstellen. Wählen Sie zum Einstellen zunächst [SETUP] aus.

- 1 Lassen Sie mit der Taste NEXT die Option [SETUP] anzeigen und drücken Sie die Taste ENTER.
- 2 Wenn [VIDEO] (Aufnahmemodus) angezeigt wird, drücken Sie die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit der Taste NEXT den Aufnahmemodus aus und drücken Sie dann die Taste ENTER.

	Display	Aufnahme	Auflösung	Bildrate für Aufnahme	Bildrate für Wiedergabe
		Mit 2-facher Bildrate aufgezeichnetes, hochauflösendes/ruckfreies Bild	1920×1080	60p	60p
✓		Höchste Auflösung	1920×1080	30p	30p
		Hohe Auflösung	1280×720	30p	
		Mit 2-facher Bildrate aufgezeichnetes Zeitlupenbild	1280×720	60p	
		Mit 4-facher Bildrate aufgezeichnetes Zeitlupenbild (Superzeitlupe)	1280×720	120p	
		Standardauflösung	640×480	30p	
		Zurück zum Menü [VIDEO].			

## Hinweise

- Die kontinuierliche Filmaufnahmedauer beträgt etwa 13 Stunden.  
Im Modus [SLOW] beträgt sie etwa 6,5 Stunden.  
Im Modus [SSLOW] beträgt sie etwa 3 Stunden.
- Wenn Sie [SSLOW] auswählen, hat SteadyShot keine Wirkung, auch wenn SteadyShot auf [ON] gesetzt ist.
- In den folgenden Fällen wird kein Ton aufgenommen:  
– [SSLOW] (720 120P) bzw. [SLOW] (720 60P) ist eingestellt.
- Wenn der Aufnahmemodus auf [VGA] eingestellt ist, wird der Blickwinkel im Vergleich zu anderen Aufnahmemodi schmaler.