



## Informazioni sui manuali

- Manuale di istruzioni (questo manuale)
- (Guida di avvio)

- La Guida di avvio descrive quanto segue:
- Istruzioni operative di base del WALKMAN®
  - Modalità di accesso allo “Guida”, che contiene tutte le istruzioni per l’uso e spiegazioni dei siti Web di supporto clienti, ecc.
  - Modalità di accesso a utili siti Web di applicazioni PC su Internet

Il Walkman W-1000, il primo Walkman con un lettore di cassette

Anche se la navigazione è gratuita, potrebbero venire applicati dei costi di comunicazione in base al contratto con il proprio gestore di telefonia.

A seconda della nazione/area geografica in cui si è acquistato il Walkman, alcuni modelli potrebbero non essere disponibili.

## Note per l'utilizzo del Walkman

### Nota per la batteria

- Per evitare il deterioramento della batteria, caricarla almeno una volta ogni sei mesi ogni anno.

### Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/aree geografiche che applicano le direttive europee)

Un allarme (segnale acustico) e l'avvertimento [Controllare il livello del volume] hanno lo scopo di proteggere l'udito dell'utente quando quest'ultimo aumenta il volume fino a un livello dannoso per l'udito per la prima volta. È possibile annullare l'allarme e il messaggio di avvertimento premendo qualsiasi tasto.

- È possibile aumentare il volume dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti dopo ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato a un livello dannoso per l'udito. Quando si verifica questa situazione, il volume viene abbassato automaticamente.
- Se il volume è impostato a un livello dannoso per l'udito e il Walkman viene spento, il volume viene abbassato automaticamente a un livello sicuro per l'udito.

### Funzionalità Bluetooth

È possibile ascoltare la musica archiviata sul proprio Walkman da dispositivi audio Bluetooth, quali cuffie o diffusori.

- Associazione (al primo utilizzo del dispositivo)**
- Impostare il dispositivo audio Bluetooth sulla modalità di associazione (fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo).
  - Dal menu Home del Walkman, selezionare  [Bluetooth] - [Aggiungi disp. (Pairing)] - il dispositivo Bluetooth con cui eseguire l'associazione.

Dopo il completamento dell'associazione, la connessione Bluetooth viene effettuata automaticamente.

##### Connessione (utilizzi successivi)

- Accendere il dispositivo audio Bluetooth associato e impostarlo sulla modalità standby.
- Dal menu Home del Walkman, selezionare  [Bluetooth] - [Connetti dispositivo audio] - il dispositivo Bluetooth con cui eseguire l'associazione.

##### Disconnessione

Dal menu Home del Walkman, selezionare  [Bluetooth] - [Sconnetti dispositivo audio].

## Sintomo e soluzione

### Il Walkman non riesce a caricare la batteria o non viene riconosciuto dal computer.

- Il cavo USB (in dotazione) non è collegato correttamente a un connettore USB sul computer utilizzato. Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo.
- Quando il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo. Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo aver collegato quest'ultimo al computer per circa 10 minuti.

##### Il computer non riconosce una scheda microSD inserita nel Walkman.

- Dopo aver inserito una scheda microSD nel Walkman, collegare quest'ultimo al computer e commutare la memoria di massa seguendo le istruzioni visualizzate sul Walkman.

## Conformità e informazioni

### Informazioni legali e sui marchi

Per informazioni su leggi, normative e diritti sui marchi di fabbrica, fare riferimento alla sezione “Informazioni importanti” contenuta nel software in dotazione. Per leggere tale sezione, installare sul computer il software in dotazione.

Per installarlo, aprire [WALKMAN] nella memoria di massa di sistema del Walkman dopo aver collegato quest'ultimo al computer. Per utenti Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Per utenti Mac: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Dopo avere installato il software, fare doppio clic sul collegamento o sull'icona dell'alias generati sul desktop.

### Informazioni sulle cuffie auricolari

Gli auricolari sigillano le orecchie. Pertanto, tenere presente che sussiste il rischio di danni alle orecchie o ai timpani, qualora venga applicata una forte pressione agli auricolari o questi ultimi vengano rimossi improvvisamente dalle orecchie. Dopo l'uso, accertarsi di rimuovere delicatamente gli auricolari dalle orecchie.

### Sulle cuffie

- Evitare di ascoltare l'apparecchio a livelli di volume così alti da danneggiare l'udito con un ascolto prolungato.
- Ad alti livelli di volume, potrebbe risultare impossibile ascoltare i suoni provenienti dall'esterno. Evitare di utilizzare le cuffie in situazioni in cui l'udito non debba essere compromesso, ad esempio durante la guida o in bicicletta.
- Le cuffie sono di tipo open-air, quindi lasciano fuoriuscire i suoni. Evitare di disturbare le persone nelle vicinanze.

### Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

Per evitare di danneggiare l'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi di tempo prolungati.

## CE

Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: http://www.compliance.sony.de/

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## Ελληνικά

## Πληροφορίες για τα εγχειρίδια

- Εγχειρίδιο οδηγιών (αυτό το εγχειρίδιο)
- (Οδηγός έναρξης)

- Ο Οδηγός έναρξης περιγράφει τα εξής:
- Βασικές οδηγίες λειτουργίας για το WALKMAN®
  - Τρόπος πρόσβασης στο έγγραφο “Οδηγός βοήθειας”, που περιέχει όλες τις οδηγίες λειτουργίας και τις επεξηγήσεις για τοποθεσίες Web της υποστηρίξης πελατών, κ.λπ.
  - Τρόπος πρόσβασης σε χρήσιμες τοποθεσίες Web για εφαρμογές υπολογιστή στο Internet

Ενώ η πλοήγηση είναι δωρεάν, ενδέχεται να χρεωθείτε με τέλη επικοινωνίας ανάλογα με το συμβόλαιο με τον πάροχο σας.

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή στην οποία αγοράσατε το Walkman, ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.

## Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Walkman

### Σημείωση σχετικά με τη μπαταρία

- Για να αποφύγετε τη θρόρα της μπαταρίας, να φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες ή κάθε χρόνο.

### Σχετικά με το χειρισμό έντασης ήχου (Μόνο για χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται με Ευρωπαϊκές Οδηγίες)

Ένας προειδοποιητικός ήχος (μπιπ) και μια προειδοποίηση [Check the volume level] αποσκοπούν στην προστασία των αυτιών σας όταν αυξάνετε, για πρώτη φορά, την ένταση του ήχου σε ένα επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας. Μπορείτε να ακυρώσετε την ηχητική ειδοποίηση και την προειδοποίηση εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

##### Σημείωση

- Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου αφού ακυρώσετε τον προειδοποιητικό ήχο και την προειδοποίη.
- Μετά από την αρχική προειδοποίηση, ο προειδοποιητικός ήχος και η προειδοποίηση επαναλαμβάνονται κάθε 20 ώρες αθροιστικά, για τις οποίες η ένταση ήχου είναι σε επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας. Όταν συμβαίνει αυτό, η ένταση του ήχου μειώνεται αυτόματα.
- Εάν η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη σε επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας και απενργοποιήσετε το Walkman, η ένταση του ήχου μειώνεται αυτόματα σε ένα επίπεδο που είναι ασφαλές για τα αυτιά σας.

### Δυνατότητες Bluetooth

Μπορείτε να ακούσετε μουσική που έχετε αποθηκεύσει στο Walkman από συσκευές ήχου Bluetooth, όπως ακουστικά ή ηχεία.

##### Σύζευξη (πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή)

- Ρυθμίστε τη συσκευή ήχου Bluetooth σε λειτουργία σύζευξης. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.)
- Από το μενού Home του Walkman επιλέξτε  [Bluetooth] - [Add Device (Pairing)] - τη συσκευή ήχου Bluetooth προς σύζευξη. Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη, η σύνδεση Bluetooth πραγματοποιείται αυτόματα.

##### Σύνδεση (επακόλουθες χρήσεις)

- Ενεργοποιήστε τη συζευμμένη συσκευή ήχου Bluetooth και θέστε τη σε αναμονή.
- Από το μενού Home του Walkman επιλέξτε  [Bluetooth] - [Connect to Audio Device] - τη συζευμμένη συσκευή ήχου Bluetooth προς σύνδεση.

##### Αποσύνδεση

Από το μενού Home του Walkman επιλέξτε  [Bluetooth] - [Disconnect Audio Device].

## Σύμπτωμα και επίλυση

### To Walkman δε φορτίζει τη μπαταρία ή δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας.

- Το καλώδιο USB (παρέχεται) δεν είναι σωστά συνδεδεμένο με την υποδοχή USB του υπολογιστή σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Walkman για πρώτη φορά, ή δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Walkman για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστούν κάποια λεπτά μέχρι να αναγνωρίσει ο υπολογιστής. Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής αναγνωρίζει το Walkman αφού το έχετε συνδέσει στον υπολογιστή για περίπου 10 λεπτά.
- Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει κάρτα microSD τοποθετημένη στο Walkman.**
- Αφού εισάγετε μια κάρτα microSD στο Walkman, συνδέστε το με τον υπολογιστή σας και αλλάξτε το μέσο αποθήκευσης ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στο Walkman.

## Συμμόρφωση και πληροφορίες

### Πληροφορίες σχετικά με νόμους και εμπορικά σήματα

Για πληροφορίες σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα “Σημαντικές πληροφορίες” που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο λογισμικό. Για να την διαβάσετε, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το παρεχόμενο λογισμικό. Για εγκατάσταση, ανοίξτε το [WALKMAN] στο σύστημα αποθήκευσης του Walkman αφού το συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Χρήστης Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Χρήστης Mac: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Μετά από την εγκατάσταση του λογισμικού, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας.

### Σχετικά με τα ενδύτια ακουστικά

Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζουν τα αυτιά σας. Κατά συνέπεια, λάβετε υπόψη ότι ενέχεται κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα αυτιά ή στα τύμπανά σας εάν εφαρμοστεί ισχυρή πίεση στα καλύμματα ακουστικών ή εάν αφαιρεθούν απότομα τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας. Μετά τη χρήση, φροντίστε να αφαιρείτε προσεκτικά τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας.

### Πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά

- Αποφεύγετε την αναπαραγωγή σε μεγάλη ένταση διότι η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας.
- Η ακρόαση σε υψηλή ένταση σας εμποδίζει να ακούσετε τους εξωτερικούς ήχους. Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να εμποδίζεται, όπως π.χ. κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή ποδηλάτου.
- Καθώς τα ακουστικά είναι ανοικτού τύπου, οι ήχοι ακούγονται και εκτός των ακουστικών. Να θυμάστε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

### Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πωληθεί σε χώρες όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκιο, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία E.E.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε ακουστικά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## CE

Με την παρούσα η Sony Corp. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται προς τις οσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: http://www.compliance.sony.de/

Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

## Türke

## Kılavuzlar hakkında

- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)
- (Başlangıç Kılavuzu)

Başlangıç Kılavuzu şu konulardaki bilgileri içerir:

- WALKMAN® cihazınıza dair temel çalışma talimatları
- Tüm kullanma kılavuzu bilgilerini ve müşteri destek web sitelerini vb. hakkındaki açıklamaları içeren “Yardım Kılavuzu” erişim bilgileri
- İnternet üzerindeki kullanışlı PC uygulamaları web sitelerine erişim

Arama ücretsiz olmasına rağmen, nakliye sözleşmenize göre bir haberleşme ücreti kesilebilir.

Walkman'inizi satın aldığınız ülkeye/bölgeye bağlı olarak, bazı modeller mevcut olmayabilir.

## Walkman'in kullanımını ile ilgili notlar

### Pil ile ilgili notlar

- Pilin bozulmaması için, pili en az altı ayda veya bir yılda bir şarj edin.

### Ses düzeyi işlevişi hakkında (Yalnızca Avrupa Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)

Sesi ilk defa kulaklarınız için zararlı bir seviyeye yükselttiğinizizde, kulaklarınızın korunması amacıyla bir alarm (bip sesi) ve [Ses seviyesini kontrol et] uyarısı duyulur. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

##### Not

- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi arttırabilirsiniz.
- İlk uyardan sonra bu alarm ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirildiği, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda, ses düzeyi otomatik olarak alçalır.
- Ses, kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirilmişken Walkman'inizi kapatırsanız ses, otomatikman kulaklarınız için güvenli bir seviyeye düşürülür.

### Bluetooth özellikleri

Kulaklık veya mikrofon gibi Bluetooth ses cihazları ile Walkman'inize depolanmış müzikleri dinleyebilirsiniz.

- Bluetooth ses cihazını eşleme moduna getirin (Cihazın kullanım talimatlarına başvurun.)
- Walkman'inizin Home menüsünden  [Bluetooth] - [Cihaz Ekle (Eşleştirme)] seçeneklerini ve eşlenecek Bluetooth ses cihazını seçin. Eşleme tamamlandıktan sonra Bluetooth bağlantısı otomatikman sağlanır.

##### Bağlama (sonraki kullanımlar)

- Eşlenmiş Bluetooth ses cihazını açın ve bekleme konumuna alın.
- Walkman'inizin Home menüsünden  [Bluetooth] - [Ses Cihazına Bağlan] ve bağlanılacak eşleşmiş Bluetooth cihazını seçin.

##### Bağlantıyı Kesme

Walkman'inizin Home münüsünden  [Bluetooth] - [Ses Cihazı Bağlantısını Kes] seçeneğini seçin.

## Arıza Belirtileri & Çözümler

##### Walkman'inizi pili şarj edemiyor veya bilgisayarıınızda tanınmıyor.

- USB kablosu (ürünü verilir), bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün biçimde bağlanmamış. USB kablousunu çıkarın ve tekrar bağlayın.
- Walkman'inizi ilk kez kullanıyorsanız veya uzun süredir kullanmamışsanız, Walkman'in cihaz tarafından tanınması birkaç dakika alabilir. Walkman'i bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra bilgisayarın Walkman'i tanıyıp tanımadığını kontrol edin.

##### Bilgisayar, Walkman'inize takılan bir microSD kartı tanımıyor.

- Walkman'inize bir microSD kart taktıktan sonra Walkman'inizi bilgisayarınıza bağlayın ve Walkman üzerinde gösterilen talimatlara uyarak depolamayı açın.

## Uyum & Bilgiler

### Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler

Yasalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen yazılımda yer alan “Önemli Bilgiler” konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için verilen yazılımı bilgisayarınıza kurun. Kurmak için, Walkman'i bilgisayarınıza bağladıktan sonra Walkman'inizin sistem deposundaki [WALKMAN]'i açın. Windows kullanıcıları: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Mac kullanıcıları: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Yazılımı kurduktan sonra, masaüstünüzde oluşturulan kısayola veya diğer ada çift tıklayın.

### Kulakıçlı kulaklıklar ile ilgili

Kulakıçlı kulaklıklar kulaklarınızı kapatır. Bu yüzden kulakıçlı kulaklıklara aşırı baskı uygulanırsa ya da kulakıçlı kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıkarılırsa kulaklarınız ya da kulak zarlarınıza hasar riski oluduğunu unutmayın. Kullandıktan sonra kulakıçlı kulaklıkları kulaklarınızdan nazikçe çıkarın.

### Kulaklıklar hakkında

- Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmanız duyma bozukluklarına yol açabileceğinden, üniteyi yüksek sesle kullanmaktan kaçının.
- Yüksek sesle dış sesler duyulmayabilir. Araba veya bisiklet sürme vb. gibi duyma kaybının tehlike yaratabileceği durumlarda ürünün kullanmaktan kaçının.
- Kulaklıklar açık havada kullanılacak şekilde tasarlandığından, dinlediklerinizi diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Etrafınızda bulunanları rahatsız etmemeye özen gösterin.

### Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönetmelirinin uygulanan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir

Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya, Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111
Avrupa Birliği ürün uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

Olası duyma bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmayın.

## АЕЕЕ Yönetmeliğine Uygundur

## CE

Sony Corp., bu ürünü için gerekli tüm testleri 1999/5/EC Direktifine göre yapmış bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen web sayfasını ziyaret ediniz: URL: http://www.compliance.sony.de/

Tasarım ve teknik özellikler üzerinde uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

## Informacje o instrukcjach

- Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)
- (Przewodnik uruchamiania)

Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:

- Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®
- Opis dostępu do „Przewodnika pomocniczego” zawierającego wszystkie instrukcje obsługi i wyjaśnienia na temat stron internetowych dotyczących obsługi klienta itp.
- Opis dostępu do użytecznych stron internetowych dotyczących aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie

Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.

W niektórych krajach lub regionach, gdzie dokonano zakupu odtwarzacza Walkman, pewne modele mogą być niedostępne.

## Uwagi dotyczące użytkowania odtwarzacza Walkman

### Uwaga dotycząca akumulatora

- Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.

### Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektyw europejskich)

Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia o raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając dowolny przycisk.

##### Uwaga

- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

### Funkcje Bluetooth

Możesz słuchać muzyki zapisanej na odtwarzaczu Walkman za pomocą urządzeń dźwiękowych Bluetooth, takich jak słuchawki czy głośniki.

##### Parowanie (pierwsze użycie urządzenia)

- Przełącz urządzenie dźwiękowe Bluetooth w tryb parowania. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia).
- Wybierz w menu Home odtwarzacza Walkman kolejno  [Bluetooth] - [Dodaj urząd. (parowanie)] - urządzenie dźwiękowe Bluetooth, które chcesz sparować. Po zakończeniu parowania, połączenie Bluetooth zostanie nawiązane automatycznie.

##### Łączenie (dalsze użytkowanie)

- Włącz sparowane urządzenie dźwiękowe Bluetooth i przełącz je w tryb czuwania.
- Wybierz w menu Home odtwarzacza Walkman kolejno  [Bluetooth] - [Połącz z urządzeniem audio] - sparowane urządzenie dźwiękowe Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

##### Rozłączenie

Wybierz w menu Home odtwarzacza Walkman kolejno  [Bluetooth] - [Odłącz urządzenie audio].

## Objaw i rozwiązanie

### Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.

- Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.

### Komputer nie rozpoznaje karty microSD umieszczonej w odtwarzaczu Walkman.

- Po umieszczeniu karty microSD w odtwarzaczu Walkman, podłącz go do komputera i wybierz nośnik pamięci, postępując według instrukcji wyświetlanych na odtwarzaczu Walkman.

## Zgodność i informacje

### Informacje na temat praw i znaków towarowych

Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza. Aby je zainstalować, otwórz folder [WALKMAN] w pamięci systemowej odtwarzacza Walkman po podłączeniu go do komputera. Użytkownicy systemu Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Użytkownicy systemu Mac: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Po zainstalowaniu oprogramowania, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu utworzoną na pulpicie.

### Informacje na temat słuchawek dousznych

Wkładki douzne szczególnie wypełniają uszy. Dlatego pamiętaj, że zbyt duży nacisk wywierany na wkładki douzne lub nagle wyjęcie wkładek z uszu grozi uszkodzeniem uszu lub błon bębenkowych. Po zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douzne z uszu.

### Informacje na temat słuchawek

- Unikaj długotrwałego odtwarzania na wysokim poziomie głośności, który mógłby spowodować uszkodzenie słuchu.
- Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
- Słuchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.

### Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej