





## Andre arbeidsoperasjoner

## Bruke displayet

**Kontrollere informasjonen på en lyd-CD**
Trykk to ganger på ■ 12 for å avbryte Fortsett avspilling.
Det totale antallet spor og den totale spilletiden vises i displayet.

**Kontrollere MP3/WMA/AAC-filinformasjonen**
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY ▭ under avspilling av en MP3/WMA-fil på platen eller en MP3/WMA/AAC-fil på USB-enheten.
Displayet endres som følger:

|  |
|--|
| → Sangtittel ( <span><span>↵</span></span> ) <sup>1,2</sup>            |
| <span>↓</span> Artistnavn ( <span><span>👤</span></span> ) <sup>1</sup> |
| <span>↓</span> Albumnavn ( <span><span>📀</span></span> ) <sup>1</sup>  |
| <span>↓</span> Aktuelt filnummer og spilletid <sup>3</sup>             |

<sup>1</sup> Hvis filen ikke inneholder tilsvarende ID3, WMA eller AAC tag-informasjon, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og "NO ALBUM" over displayet, i stedet for sangtittelen, artistnavnet og albumnavnet.

<sup>2</sup> Funksjonsnavnet vises i 2 sekunder før sangtittelen forsvinner.

<sup>3</sup> Artistens eller albumets navn endres til dette etter noen få sekunder, eller når visningen avsluttes.

**Kontrollere radioinformasjonen**

Trykk gjentatte ganger på DISPLAY ▭ mens du lytter til radioen.
Displayet endres som følger:

**Når du lytter til FM**

Forhåndsinnstilt nummer<sup>1</sup> → Frekvens

**Når du lytter til DAB**

Forhåndsinnstilt nummer<sup>1</sup> → DLS (Dynamic Label Segment)<sup>2</sup> → PTY-etikett<sup>2</sup> (se "PTY (programtype)" i "Spesifikasjoner") → Artistetikett<sup>2</sup> → Kanal → Overføringshastighet<sup>3</sup> → Signálnivå<sup>3</sup> → Komponentetikett

Trykk på ■ 12 for å gå tilbake til det vanlige displayet.

<sup>1</sup> Et forhåndsinnstilt nummer vises kun når du lytter til den forhåndsinnstilte radiostasjonen.

<sup>2</sup> "NO DLS", "NO PTY" eller "NOSIGNAL" kan vises hvis ingen DLS, ingen PTY-etikett eller ingen artistetikett mottas.

<sup>3</sup> "...-"  kan vises hvis ingen overføringshastighet eller inret signálnivå mottas.

### Velge avspillingsmodus

Du kan stille inn enheten på å spille av spor eller filer på repetisjon eller i tilfeldig rekkefølge, mens en plate/USB-lagringsenhet er stoppet.

|   |
|---|
| Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE <span><span>▭</span></span> .   |
| <span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span></span> <span>PLAY/FM MODE</span> |

Hver gang du trykker på knappen, skifter indikatoren på følgende måte:

|  |
|--|
| → Vanlig avspilling (ingen)  |
| <span>↓</span> Gjentå én gang ( <span><span>↔</span></span> 1)   |
| <span>↓</span> Gjentå alle ( <span><span>↔</span></span> )   |
| <span>↓</span> Spill av valgt mappe ( <span><span>▭</span></span> ) <sup>*</sup>   |
| <span>↓</span> Gjentå avspilling av valgt mappe ( <span><span>↔</span></span> , <span><span>▭</span></span> ) <sup>*</sup> |
| <span>↓</span> Tilfeldig avspilling ( <span><span>↻</span></span> )  |
| <span>↓</span> Programavspilling (PGM)   |
| <span>↓</span> Gjentatt programavspilling ( <span><span>↔</span></span> , PGM)   |

<sup>\*</sup> Disse funksjonene er kun tilgjengelige ved avspilling av MP3/WMA-filer på en MP3/WMA-plate, eller MP3/WMA/AAC-filer på en USB-enhet.

**Spille av spor/filer på repetisjon (Gjentatt avspilling)**

Du kan stille inn denne enheten så den gjentatte ganger spiller av CD-DA-spor på en audio-CD, MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate, eller MP3/WMA/AAC-filer på en USB-enhet i normal avspillingsmodus eller mappe- eller programavspillingsmodus.

**1** Trykk på CD ▭ eller USB ▭ for å slå på CD- eller USB-funksjonen.

**2** Fortsett som følger.

|  |  |
|--|--|
| <b>Gjenta</b>                                      | <b>Gjøre dette</b>   |
| En valgt mappe på en MP3/WMA-plate eller USB-enhet | 1 Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE <span><span>▭</span></span> inntil <span><span>↔</span></span> og <span><span>↻</span></span> vises. |
|  | 2 Velg en mappe ved å trykke på <span><span>▭</span><span> </span><span>+</span></span> eller <span>−</span> <span><span>▭</span></span> . |
|  | 3 Trykk på <span><span>▶</span><span>▶</span></span> <span><span>▭</span></span> .   |
| Programmerte spor/filer                            | 1 Programspor/filer (se "Opprette ditt eget program (Programavspilling)")  |
|  | 2 Trykk på PLAY MODE <span><span>▭</span></span> inntil "PGM" og <span><span>↔</span></span> vises i displayet.                            |
|  | 3 Trykk på <span><span>▶</span><span>▶</span></span> <span><span>▭</span></span> .   |

**Avbryte gjentatt avspilling**

Trykk på ■ 12 for å stoppe avspillingen, og trykk deretter gjentatte ganger på PLAY MODE ▭, inntil ↔ (eller ↔ 1)  forsvinner fra displayet.

**Spille av spor/filer i tilfeldig rekkefølge (Tilfeldig avspilling)**
Du kan stille inn denne enheten så den spiller av CD-DA-spor på en lyd-CD eller MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate eller MP3/WMA/AAC-filer på en USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.

**1** Trykk på CD ▭ eller USB ▭ for å slå på CD- eller USB-funksjonen.

**2** Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ▭,

**3** Trykk på ▶▶ ▭ for å starte avspilling i tilfeldig rekkefølge.

**Avbryte tilfeldig avspilling**

Trykk på ■ 12 for å stoppe avspillingen, og trykk deretter gjentatte ganger på PLAY MODE ▭, inntil ↔ forsvinner fra displayet.

**Tips**

Under Tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige spor/fil ved å trykke på ◀ ▭.

**Opprette ditt eget program (Programavspilling)**
Du kan stille inn avspillingsrekkefølgen for opptil 25 spor/filer på en plate/USB-enhet.

**1** Trykk på CD ▭ eller USB ▭ for å slå på CD- eller USB-funksjonen.

**2** Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ▭, inntil "PGM" vises i displayet.

**3** Trykk på ◀ ▶ eller ▶▶ ▭ for å velge et spor/ en fil.

Når du vil spesifisere en mappe som inneholder MP3/WMA/AAC-filer, må du først trykke på ▭ + eller − ▭ for å velge en mappe, og deretter trykke på ◀ ▶ eller ▶▶ ▭ for å velge en fil.

**4** Trykk på ENTER ▭.

Sporet/filen er programmert. Programtrinnummeret vises, fulgt av total spilletid. (For eksempel: lyd-CD)

|  |   |
|--|---|
| <span><span>STEP</span></span>   | <span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span></span> <span>Trinnummer</span> |
| <span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span></span> <span>Siste programmerte spornummer</span> |   |
| <span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span></span> <span>Total spilletid*</span>              |   |

<sup>\*</sup> "...-"  vises når du programmerer en MP3/WMA-plate/USB-enhet eller når den totale spilletiden er lenger enn 100 minutter.

**5** Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere ytterligere spor/filer.

**6** Trykk på ▶▶ ▭ for å starte Programavspilling. For å spille det samme programmet igjen, må du trykke på ▶▶ ▭.

Merk at det programmet som er opprettet, vil bli slettet i følgende tilfeller:

—Hvis du åpner CD-skuffen.

—Hvis du kobler til en annen USB-enhet.

—Hvis du slår av enheten i CD-funksjonen.

**Merknad**

Hvis du prøver å programmere 26 spor/filer eller mer, blinker "FULL" i displayet.

**Vise programmert spor-/filinformasjon**
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan du kontrollere informasjonen om de programmerte sporene/filene.

Trykk gjentatte ganger på DISPLAY ▭, så endres displayet som følger:

Totalt antall trinn ↔ Siste programmerte spor-/filnummer og total spilletid<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> "...-"  vises for MP3/WMA-plater og USB-enheter, eller når den totale spilletiden er lenger enn 100 minutter.

**Avbryte Programavspilling**

Trykk på ■ 12 for å stoppe avspillingen, og trykk deretter gjentatte ganger på PLAY MODE ▭, inntil "PGM" forsvinner fra displayet.

**Slette alle spor/filer i det aktuelle programmet**

Stopp avspillingen og trykk på ■ 12. "NO STEP" vises, og du kan opprette et nytt program ved å følge prosedyren "Opprette ditt eget program (Programavspilling)".

### Forhåndsinnstilte radiostasjoner

Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne. Du kan forhåndsinnstilte opptil 30 radiostasjoner, 20 for FM og 10 for DAB.

**Forhåndsinnstilte FM-stasjoner automatisk**

**1** Trykk gjentatte ganger på DAB/FM ▭ for å slå på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet "FM".

**2** Hold nede DAB/FM ▭ inntil "AUTO" blinker i displayet.

|   |
|---|
| <span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span><span> </span><span>▶</span></span> <span>AUTO</span> |
|---|

**3** Trykk på ENTER ▭ for å lagre stasjonen. Stasjonene lagres i minnet, ordnet etter frekvens (fra lave frekvenser til høyere).

**Forhåndsinnstilte radiostasjoner manuelt**
Du kan stille inn på og lagre radiofrekvensene til stasjoner du ønsker å lytte til.

**1** Trykk gjentatte ganger på DAB/FM ▭ for å velge et frekvensbånd.

**2** Stille inn på en ønsket stasjon.

**3** Hold nede ENTER ▭ inntil "DAB-xx" eller "FM-xx" blinker i displayet. (Eksempel: DAB)

**4** Trykk på PRESET + eller − ▭ inntil det forhåndsinnstilte nummeret for stasjonen du vil lytte til, blinker i displayet.

**5** Trykk på ENTER ▭ for å lagre stasjonen.

Hvis en annen stasjon allerede er lagret under det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil den stasjonen bli erstattet med den nye.

**Tips**

De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i enhetens minne, også i følgende situasjoner:
—Vekselsstrømkabelen trekkes ut.
—Batteriene fjernes.

## Lytte til forhåndsinnstilte radiostasjoner

### Bruke Tidsutkobling

Du kan stille inn enheten på å slå seg av automatisk etter at en innstilt tid er omme.

**1** Trykk på SLEEP ▭.

Standardinnstillingen ("90") vises, og "SLEEP"-indikatoren tennes i displayet.

**2** Trykk gjentatte ganger på SLEEP ▭ for å velge den ønskede innstillingen.

|   |
|---|
| <span><span>90</span></span> → <span><span>60</span></span> → <span><span>30</span></span> → <span><span>15</span></span> |
| <span><span>↑</span></span> <span><span>OFF</span></span> <span><span>↓</span></span>                                     |

Hver gang du trykker på knappen, endres varigheten (i minutter) i displayet, og den valgte innstillingen bekreftes automatisk etter ca. 4 sekunder.

**Tips**

Du kan kontrollere hvor lang tid som gjenstår inntil enheten slår seg av, ved å trykke på SLEEP ▭ igjen etter at du har stilt inn tidsutkoblingen.

### Koble til tilleggskomponenter

Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent, f.eks. en bærbar, digital musikkspiller, via høytalerne på denne enheten. Husk å slå av de komponentene som skal kobles sammen, før tilkoblingen skjer. Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den komponenten som skal kobles til.

**1** Koble AUDIO IN-kontakten ▭ til linjeutgangen på den bærbare, digitale musikkspilleren eller en annen komponent, ved hjelp av en audiokabel (ikke inkludert).

**2** Slå på den tilkoblede komponenten.

**3** Trykk på AUDIO IN ▭ og begynn å spille av lyd på den tilkoblede komponenten. Lyden fra den tilkoblede komponenten høres fra høytalerne.

For å koble enheten til en TV eller en videoopptaker/-spiller, må du bruke en forlengelseskabel (ikke inkludert) med en stereo-miniplugg i den ene enden og to phono-plugger i den andre.

### Forholdsregler

**Plater denne enheten KAN spille av**

- Audio CD (CD-DA<sup>1</sup>-spor)
- CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA-filer og er fullført<sup>2</sup> på riktig måte.

<sup>1</sup> CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital Audio. Det er en opptaksstandard som brukes for audio-CD-er.

<sup>2</sup> Fullføring er den prosessen som skal til for å gjøre CD-R/CD-RW-plater spillbare på forbrukeres musikkspillere, og fullføringen kan aktiveres eller deaktiveres som valgbare innstillinger under opprettelsen av platen i de fleste typer opptaksprogramvare.

**Plater denne enheten IKKE KAN spille av**

- Andre CD-R/CD-RW enn de som er spilt inn i audio CD-format eller i formater som er kompatible med ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller Joliet

- CD-R/CD-RW av dårlig opptaks kvalitet, CD-R/CD-RW med riper eller som er skitne, eller CD-R/CD-RW som er spilt inn med en inkompatibel opptaksenhet

- CD-R/CD-RW som ikke er fullført eller er fullført på feil måte

**Om plater**

- Rengjør CD-en med en rengjøringsklut hvis platen er skitten. Tørk av platen fra midten og utover. Hvis det er riper, smuss eller fingeravtrykk på platen, kan det oppstå en sporrelatert feil.

- Ikke bruk løsemidler, som f.eks. bensin, tynner, rengjøringsmidler som er i handelen, eller antistatisk spray beregnet på vinyl-LP-er.

- Ikke utsett CD-en for direkte solskinn eller varmekilder, som f.eks. varmluftskanaler, eller la den ligge i en parkert bil som står i solen, da det kan bli meget varmt inne i bilen.

- Ikke fest papir eller klebeetiketter på CD-en, eller lag riper på overflaten av CD-en.

- Etter at CD-en er avspilt, må du legge den tilbake i esken sin.

**Om DualDiscs**

- En DualDisc er en tосidet plate som kombinerer DVD-innhold på den ene siden med digitalt lydinnhold på den andre. Da materialet på lysdissen imidlertid ikke stemmer overens med CD-standarden (Compact Disc), kan det ikke garanteres av platen kan spilles av på dette produktet.

**Musikkplater som er kodet med teknologi som skal beskytte opphavsrettigheter**

- Dette produktet er konstruert for å spille av plater som er kompatible med CD-standarden (Compact Disc). I det siste har noen plateselskaper lansert forskjellige musikkplater som er kodet med teknologi som skal beskytte opphavsrettigheter. Vær oppmerksom på at enkelte av disse plater ikke er kompatible med CD-standarden, og disse kan muligens ikke spilles av på dette produktet.

**Om sikkerhet**

- Siden laserstrålen som brukes i CD-spillerseksjonen er skadelig for øynene, må du ikke forsøke å ta fra hverandre huset. Overlat all service til kvalifisert personell.

- Skulle en fast gjenstand eller en væske falle ned på enheten, må du koble enheten fra strømmettet og få den sjekket av kvalifisert personell for du fortsetter å bruke den.

- Plater med ikke-standardisert form (f.eks. hjerte, kvadrat, stjerne) kan ikke spilles av på denne enheten. Forsøk på å gjøre dette kan ødelegge enheten. Slike plater må ikke brukes.

**Om strømkilder**

- For vekselsstrømdrift må du bruke den medfølgende vekselsstrømkabelen; ikke bruk noen annen kabel.

- Trekk ut støselet fra stikkontakten hvis enheten ikke skal brukes igjen på lenge.

- Når enheten ikke drives på batterier, må de tas ut for å unngå skade som kan forårsakes av batterilekkasje eller korrosjon.

**Om plassering**

- Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder, på steder som er utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil som står i solen.
- Denne enheten må ikke plasseres på en skrå eller ustabil overflate.
- Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra baksiden av kabinetet. Ventilasjonsåpningene må være frie, både for at enheten skal fungere ordentlig og for at komponentene skal være så lenge som mulig.
- Siden høytalerne inneholder en kraftig magnet, må kredittkort med magnetstripe eller færdrevne armbåndsur holdes unna enheten, så de ikke skal skades av magneten.

**Om bruk**

- Hvis enheten bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller settes i et veldig fuktigt rom, kan fuktighet kondensere på linsen inne i CD-spillerseksjonen. Skulr dette skje, vil enheten ikke fungere som den skal. Fjern i så fall CD-en og vent ca. en time til kondensen har fordampet.

**Om å håndtere enheten**

- Ikke la dekslet til CD-skuffen stå åpent, for å unngå at støv og rusk kommer inn i enheten.

### Problemløsning

### Generelt

**Strømmen slås ikke på.**

- Sørg for at vekselsstrømkontakten er satt godt inn i stikkontakten.

- Forvis deg om at pluggen på vekselsstrømkabelen er satt godt inn i AC IN-kontakten.

- Kontroller at batteriene er satt inn på riktig måte, med korrekt polaritet.

- Skift ut alle batteriene med nye når OPR/BATT-indikatoren ▭ blir svakere.

**Det er ingen lyd.**

- Forvis deg om at riktig funksjon er valgt for den musikk- eller lydkilden du vil lytte til.

- Trekk ut hodetelefonledningen når du lytter via høytalerne.

**Lyden er blandet med støy.**

- Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr som sender ut radiobølger i nærheten av enheten? I så fall må du flytte enheten bort fra slike enheter.

**En lav summelyd høres.**

- Dette er ikke en feil. Det er mulig du vil høre en lav summelyd, avhengig av statusen til strømforsyningen.

**"NOT IN USED" vises.**

- Du har trykket på en knapp som ikke er i bruk.

**CD/MP3/WMA-spiller**

**CD-spilleren spiller ikke, selv om en CD er på plass.**

- Plasser CD-en med etikettsiden opp.

- Rens CD-en.

- Ta ut CD-en og la CD-skuffen være åpen i ca. en time for å la den tørke helt.

- CD-R/CD-RW-en er tom eller ikke fullført.

- Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer på platen.

- Det er et problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW, opptaksenheten eller programvaren.

- Hvis CD-R/CD-RW-en er spilt inn på en PC, må den fullføres (lukkes).

- Skift ut alle batteriene med nye når OPR/ BATT-indikatoren ▭ blir svakere.

**"NO CD" vises når platen er lagt inn.**

- Det er ikke lagt inn noen plate i CD-skuffen. Legg inn en plate.

- Det kan være et problem med lesing av CD-en. Bytt plate.

- CD kan være lagt inn opp ned. Legg platen med etikettsiden opp.

- Det er lagt inn en plate som ikke kan spilles av (DVD, BD e.l.). Bytt plate.

**"NO TRACK" vises i displayet når platen er lagt inn.**

- Ingen av lydfilene er i formater som støttes, eller en fil som skal spilles av, har et filetternavn som ikke støttes.