

Návod k použití



©2016 Sony Corporation Printed in Czech Republic

NW-WS413/WS414

O příručkách

1. Návod k použití (tento návod)

2.  (Počáteční instrukce)

Počáteční instrukce obsahují následující:

- základní návod k použití přehrávače WALKMAN®,
- informace o přístupu k „uživatelské příručce“, která obsahuje návod k použití, odkazy na webové stránky podpory pro zákazníky atd.,
- informace o přístupu k webovým stránkám s užitečnými aplikacemi pro počítače PC.

Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační poplatky podle vaší smlouvy.

Některé modely možná nebudou k dispozici. Záleží na zemi/regionu, kde jste přehrávač Walkman koupili.

Poznámky k používání přehrávače Walkman

Poznámka k akumulátoru

- Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)

Hlasové varování „Check the volume level“ slouží k ochraně vašeho sluchu, pokud byste si napoprvé nastavili hlasitost na úroveň, která by vám mohla poškodit sluch. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
- Vypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro sluch škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch bezpečná.

Režim okolního zvuku

Režim okolního zvuku vám umožňuje slyšet okolní zvuky, i když máte sluchátka. Uvědomte si však, že tento režim neumožňuje slyšet všechny zvuky. Okolní zvuky možná nebudou slyšet dobře. Záleží na okolí, typu hudby, který si na přehrávači Walkman přehráváte, nebo na hlasitosti. Buďte opatrní, když používáte přehrávač Walkman na místech, kde nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná (například na silnici, kde jezdí auta nebo cyklisté).

Poznámky k používání v bazénu nebo v moři

Viz část „Přečtěte si před používáním přehrávače Walkman® v bazénu nebo v moři“.

Provozní teplota přehrávače Walkman

Provozní teplota přehrávače Walkman je od -5 °C do 45 °C.

Symptom a nápravné opatření

Přehrávač Walkman nemůže nabít akumulátor nebo není rozpoznán v počítači.

- Zasuňte přehrávač Walkman do kolébky USB (součástí dodávky) správně a pevně. Nabíjení začne (kontrolka OPR se rozsvítí oranžově), i když spojení nebylo provedeno správně, ale je možné, že počítač přehrávač Walkman nerozpozná. V takovém případě vytáhněte přehrávač Walkman z kolébky USB a pak jej tam vložte znovu.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém nepoužívání přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman po jeho asi 10minutovém připojení k počítači.
- Pokud výše uvedené postupy nevedou k vyřešení problému, vypněte zcela počítač a odpojte přehrávač Walkman. Pak odpojte napájecí kabel, akumulátor a vše, co je připojeno k počítači, a nechte to tak pět minut. Poté zapněte znovu počítač a znovu připojte přehrávač Walkman.

Informace a shoda

Informace o zákonech a ochranných známkách

- Informace o zákonech, normách a právech vyplývajících z ochranných známek naleznete v části „Důležité informace“ ve vnitřní paměti přístroje. Pro jejich přečtení zkopírujte soubor [Important_Information] do počítače a postupujte podle pokynů uvedených níže. Dvakrát klikněte na soubor [Important_Information]. Poté vyberte jazyk.

Špunty

Koncovky vám ucpou uši. Proto berte na vědomí, že existuje riziko poškození uší nebo ušního bubínku, pokud na koncovky budete příliš tlačit nebo je náhle vytáhnete z uší. Po použití jemně vytáhněte koncovky z uší.

O sluchátkách

- Vyhněte se používání přístroje při hlasitosti, která může při dlouhotrvajícím poslechu poškodit Váš sluch.
- Při používání přístroje při vysoké hlasitosti se vnější zvuky mohou stát neslyšitelnými. Nepoužívejte přístroj v situacích, které vyžadují zvýšenou pozornost, např. při řízení auta nebo jízdě na kole.
- Protože sluchátka jsou otevřená, zvuky se ze sluchátek ozývají ven. Nerušte osoby ve vaší blízkosti.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.

Dovozce do EU: Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte hudbu při vysokých stupních hlasitosti po delší dobu.



Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.