

**RU**

Изменение режима дисплея

Нажимайте повторно SPEAKER LIGHT в то время, когда система выключена.

Каждый раз при нажатии кнопки режим дисплея изменяется следующим образом.

Демонстрация

Подсветка включена.

Нет индикации (Режим ожидания)

Дисплей и подсветка выключены для экономии энергии.

UA

Зміна режиму дисплея

Коли систему вимкнено, натискайте кнопку SPEAKER LIGHT кілька разів поспіль.

Після кожного натиснення цієї кнопки режим дисплея змінюватиметься таким чином.

Демонстраційний режим

Підсвітка увімкнена.

На дисплеї нічого не відображається (режим очікування)

Для економії енергії дисплей і підсвітка вимкнені.
