

Manual de instrucțiuni



©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Despre manualele de utilizare

1. Manual de instrucțiuni (acest manual)

2.  (Ghid de inițiere)

Ghidul de inițiere descrie următoarele:

- Instrucțiuni de utilizare de bază a dispozitivului WALKMAN®
- Accesarea site-urilor web cu aplicații utile pentru computere

3. Ghidul de asistență (document electronic pentru computere/smartphone-uri)

Ghidul de asistență conține instrucțiuni de utilizare și specificații mai detaliate și adresa site-ului web de asistență pentru clienți etc.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Deși navigarea este gratuită, este posibil să vi se perceapă o taxă de comunicație, în funcție de contractul cu furnizorul dumneavoastră.

În funcție de țara/regiunea din care ați achiziționat playerul Walkman, anumite modele pot fi indisponibile.

Observații privind utilizarea playerului Walkman

Observație privind bateria

- Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcați-o cel puțin o dată la șase luni.

Formatarea unei cartele microSD

Citiți instrucțiunile pentru cartelele microSD din Ghidul de asistență de pe internet înainte de a salva conținut pe o cartelă microSD (neinclusă).

Funcționarea volumului conform directivelor europene și coreene

- Pentru clienții din Europa
- Pentru clienții din Coreea (modelele cu căști incluse)

Alarma (bipul) și avertismentul [Check the volume level.] au rolul de a vă proteja auzul. Acestea sunt emise când măriți pentru prima dată volumul până la un nivel dăunător auzului. Puteți anula alarma și avertismentul prin apăsarea tastei [OK] din caseta de dialog de atenționare.

Observație



- Puteți mări volumul după anularea alarmei și a avertismentului.
- După avertismentul inițial, alarma și avertismentul se repetă la fiecare 20 de ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător auzului. Când se întâmplă acest lucru, volumul este micșorat automat.
- Dacă opriți playerul Walkman după ce ați selectat un volum ridicat care poate dăuna auzului, volumul este redus automat la următoarea pornire a playerului Walkman.

Funcțiile BLUETOOTH®

Puteți asculta melodiile stocate în playerul Walkman prin intermediul unor dispozitive audio Bluetooth precum căști sau difuzoare.



Asocierea (la prima utilizare a dispozitivului)

Atunci când conectați dispozitive audio Bluetooth fără fir pentru prima dată, dispozitivele trebuie înregistrate unul la celălalt. Această înregistrare se numește „asociere”.



1. Setați dispozitivul audio Bluetooth în modul de asociere. (Consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului.)
2. Apăsați pe  - [ Settings] (Setări) - [Connect to/Add Audio Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul [Bluetooth].
3. Apăsați pe butonul Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.
4. Apăsați pe [Add Device (Pairing)] (Adăugare dispozitiv - Asociere) pentru a începe asocierea.
5. Selectați dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza conexiunea Bluetooth.

După stabilirea conexiunii Bluetooth, pe ecran se afișează [Connected] (Conectat).

Conectarea (utilizările ulterioare)

1. Porniți dispozitivul audio Bluetooth asociat și setați-l la standby.
2. Apăsați pe  - [ Settings] (Setări) - [Connect to/Add Audio Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul [Bluetooth].
3. Apăsați pe butonul Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.
4. Selectați dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza conexiunea Bluetooth.

Deconectarea

1. Apăsați pe  - [ Settings] (Setări) - [Connect to/Add Audio Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul [Bluetooth].
2. Apăsați pe denumirea dispozitivului conectat din lista de dispozitive asociate și apăsați pe [OK] în caseta de dialog de deconectare.

Observație

- Informațiile despre asociere sunt șterse în următoarele situații. Asociați din nou dispozitivele.
 - Unul sau ambele dispozitive sunt resetate la parametrii de fabrică.
 - Informațiile despre asociere sunt șterse din dispozitive, de exemplu, atunci când dispozitivele sunt reparate.

Remedierea problemelor

Bateria playerului Walkman nu poate fi încărcată sau playerul Walkman nu este recunoscut de computer.

- Cablul USB (inclusiv) nu este conectat în mod corect la priza USB a computerului. Deconectați cablul USB, apoi reconectați-l.
- Ledul de încărcare de pe playerul Walkman este aprins în culoarea roșie pe durata încărcării bateriei și se stinge după finalizarea încărcării.
- Când utilizați playerul Walkman pentru prima dată sau dacă nu l-ați utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer. După circa 10 minute de la conectarea la computer, verificați dacă playerul Walkman este recunoscut de computer.
- Dacă problema nu se remediază după utilizarea soluțiilor enumerate mai sus, opriți complet computerul și deconectați playerul Walkman. După aceea, deconectați cablul de alimentare, bateria și orice alte dispozitive conectate la computer și lăsați-l să se descarce timp de cinci minute. După descărcare, reporniți computerul și reconectați playerul Walkman.

Conformitatea și informații

Informații despre legislație și mărci comerciale

- Pentru detalii privind legi, reglementări și drepturi comerciale, consultați documentul „Informații importante”, care se află în software-ul furnizat. Pentru a-l citi, instalați pe computer software-ul furnizat.
Pentru instalare, deschideți [WALKMAN] din sistemul de stocare al playerului Walkman după ce l-ați conectat la computer.
Utilizatori Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Utilizatori Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
După instalarea software-ului, faceți dublu clic pe comanda rapidă sau pe pictograma generată pe desktop.
- Simbolul N este marcă înregistrată sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Căștile interne

- Atunci când utilizați căști interne cu grad ridicat de aderență, rețineți următoarele aspecte. În caz contrar, puteți suferi leziuni ale canalelor auriculare sau ale timpanelor.
 - Nu introduceți căștile forțat.
 - Nu scoateți căștile brusc. Atunci când scoateți căștile, mișcați-le ușor în sus și în jos.

Despre căști

- Evitați redarea la această unitate la un volum atât de ridicat care v-ar putea dăuna auzului.
- Este posibil să nu se poată auzi sunetele exterioare când volumul este ridicat. Evitați ascultarea la aparat în situațiile în care auzul nu trebuie afectat, cum ar fi situațiile în care conduceți mașina sau mergeți cu bicicleta.
- Întrucât căștile sunt de tip spații deschise, sunetele se propagă în afara căștilor. Țineți minte să nu deranjați persoanele de lângă dumneavoastră.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation. Importator UE: Sony Europe Limited.

Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Davincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Pentru a preveni eventualele afecțiuni ale auzului, evitați ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.



Acest marcat de conformitate este valabil numai pentru NW-A45/A45HN.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.compliance.sony.de/>
Această declarație de conformitate este valabilă numai pentru NW-A45/A45HN.

Funcție wireless

Frecvență de funcționare
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz

Putere de ieșire maximă
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m la 10 m [13,56 MHz]

- Nu demontați, nu deschideți și nu spargeți acumulatorii sau bateriile.
- Nu expuneți acumulatorii sau bateriile la căldură sau foc. Evitați să le păstrați în lumina directă a soarelui.
- În cazul în care electrolitul unei baterii curge, evitați contactul acestuia cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii, spălați zona afectată cu apă din abundență și solicitați asistență medicală.
- Acumulatorii și bateriile trebuie încărcate înainte de a le utiliza. Consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni privind încărcarea corectă.
- După perioade îndelungate de păstrare, pot fi necesare încărcarea și descărcarea elementelor sau bateriilor de mai multe ori, pentru autonomie maximă.
- Eliminați în mod corespunzător.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.