

# SONY®

4-743-877-13(1)



\* 4 7 4 3 8 7 7 1 3 \* (1)



4743877130

## Kết nối Thiết bị chống sét cho đường Ăng ten

Để tránh nguy cơ hỏng hóc do sét hoặc quá áp đột ngột, kết nối Thiết bị chống sét cho đường Ăng ten đi kèm như hình minh họa bên dưới. Nếu sử dụng Thiết bị chống sét cho đường Ăng ten khi tín hiệu từ ăng ten yếu, hình ảnh có thể xuất hiện tuyết hoặc nhiễu.

