



SD/SDHC/SDXC Memory Card
Carte mémoire SD/SDHC/SDXC
Карта памяти SD/SDHC/SDXC
SD/SDHC/SDXC жад картасы

V30 V60



*Please refer to the package for detail.
*Veuillez vous référer au paquet pour plus de détails.

SF Series SF Séries

©2019 Sony Corporation Printed in Thailand
http://www.sony.net/
Operating instructions/Mode d'emploi/Istruzioni per l'uso

Write-protect switch/Commutateur anti-écriture/Schreibschutzschalter/Lengüeta de protecció de control. Diagram showing the lock mechanism on the memory card.

English Memory Card

WARNING
• To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
• To avoid choking hazard, keep out of reach of children.
• Do not insert this card into any memory card slot for which it was not intended.

For the Customers in Europe
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Manufacturer: Sony Corporation
EU Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
UK Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Fransais Carte mémoire
AVERTISSEMENT
• Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.
• Ne pas insérer cette carte dans une fente de carte mémoire pour laquelle elle n'a pas été conçue.

Pour les clients en Europe
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Deutsch Speicherkarte
WARNUNG
• Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
• Zur Verhütung einer Erstickengefahr von Kindern fernhalten.
• Diese Karte nicht in einen Speicherkarteneinschub einführen, für den sie nicht vorgesehen ist.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.
• Não introduza este cartão numa ranhura para cartão de memória para a qual ele não tenha sido concebido.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
• No inserte esta tarjeta en la ranura para tarjeta de memoria, para la que no está destinada.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.
• Non inserire questa scheda in alloggiamenti per schede di memoria diverse.

Für Kunden in Europa
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.
Importatore UE: Sony Europe B.V.
Richtlijn importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore.

Português Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

Nederlands Geheugenkaart
WAARSCHUWING
• Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, moet het apparaat niet met water in contact worden gebracht.
• Houid buiten bereik van kinderen om kans op verstikking te voorkomen.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

French Carte mémoire
AVERTISSEMENT
• Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

German Speicherkarte
WARNUNG
• Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
• Zur Verhütung einer Erstickengefahr von Kindern fernhalten.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.
Importatore UE: Sony Europe B.V.
Richtlijn importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore.

Português Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

French Carte mémoire
AVERTISSEMENT
• Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

German Speicherkarte
WARNUNG
• Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
• Zur Verhütung einer Erstickengefahr von Kindern fernhalten.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

German Speicherkarte
WARNUNG
• Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
• Zur Verhütung einer Erstickengefahr von Kindern fernhalten.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

Bezpečnostní opatření při používání
• Tuto paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí, ve kterém by došlo k překročení níže popsaných předepsaných provozních podmínek.

Magyar Memóriakártya
VIGYÁZAT
• Tíz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatáskörébe.

European vassalóink számára
Felhasználási utasítások az elektronikus készülékek hűtőközelemben való eltávolítására. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben.)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como residuo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eletricos e eletrónicos.

Este producto no debe ser tratado como residuo urbano indiferenciado. Debe sim ser colocado num punto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eletricos e eletrónicos.

Questo prodotto non deve essere trattato come normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

French Carte mémoire
AVERTISSEMENT
• Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.

Polish Karta pamięci
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
• Nie wnoś wkładki tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

Spanish Tarjeta de memoria
AVISO
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Italian Schede di memoria
AVVERTENZA
• Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
• Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.

German Speicherkarte
WARNUNG
• Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
• Zur Verhütung einer Erstickengefahr von Kindern fernhalten.

Portuguese Cartão de Memória
AVISO
• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
• Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.

