

SONY[®]

5-012-065-11(1)



5012065110



* 5 0 1 2 0 6 5 1 1 *

電視

安全資訊

BRAVIA

© 2020 Sony Corporation

安全資訊

網際網路安全注意

基於安全原因，強烈建議透過使用路由器或包含路由器功能的數據機，將電視連線至網際網路。將電視直接連線至網際網路可能導致電視遭遇安全威脅，如對內容或者客戶資訊進行擷取或竄改。

Radio cautions sentence/無線電磁波法規

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告

注意事項

若以不正確類型的電池進行更換，可能會有爆炸的危險。

不可將電池曝露於如陽光、火或類似的過熱源或者極低的氣壓，以免引起爆炸或可燃性液體或氣體洩漏。

穩定危險

電視機可能跌落、造成嚴重人身傷害或導致死亡。切勿將電視機安置在不穩定的地方。電視機可能跌落、造成嚴重人身傷害或導致死亡。為避免尤其是對孩童造成傷害，可採取簡單的預先注意事項，如：

- 使用電視機製造商推薦的機櫃或支架。
- 僅使用可安全支撐電視機的傢俱。
- 確保電視機不會置於支撐傢俱的邊緣處。
- 未將傢俱與電視機固定在合適的支架上時，勿將電視機置於較高的傢俱（如櫥櫃或書櫃）之上。
- 切勿在電視機與支撐傢俱之間擺放布料或其他材料。
- 教育孩童攀爬傢俱去觸摸電視機或其控制器是相當危險的。

如果您現有的電視機仍在使用且已重新安放，則同樣適用上述注意事項。

安裝/設定*

若裝置透過電源接線或透過帶有保護地線連接設備的其他裝置與建築安裝的保護接地連接，以及使用同軸電纜與電視分配系統連接，在某些情況下可能導致火災危險。因此，必須透過在特定頻率範圍內提供電氣隔離的設備（電流隔離器，參閱 EN 60728-11）提供與電視分配系統的連接。

通風

- 切勿遮擋通風孔或將任何物體插入機殼內。
- 如下圖所示，在電視機周圍保留通風空間。
- 強烈建議您使用 Sony 壁掛式支架以確保足夠的空氣流通。

5-012-065-11(1)



5012065110



* 5 0 1 2 0 6 5 1 1 *

- 請勿將任何重物放在 AC 電源線上。
- 斷開 AC 電源線連接時，請勿拉扯 AC 電源線。
- 請勿在相同的 AC 電源插座上連接太多設備。
- 請勿使用不適當的 AC 電源插座。

AC 電源供應器注意事項（僅限隨附 AC 電源供應器的型號）

警告

- 為了避免火災或觸電造成危險，請勿將本機暴露於雨水或濕氣。
- 為了避免火災或觸電，請勿將裝有液體的物體（例如花瓶）置於本機上。請勿將本機安裝到封閉區域，例如書架或相似設備上。
- 請確保將 AC 電源插座安裝到設備附近並方便操作。
- 確保使用隨附的 AC 電源供應器和 AC 電源線。否則會引起故障。
- 將 AC 電源供應器連接到方便操作的 AC 電源插座。
- 請勿將 AC 電源線纏繞在 AC 電源供應器周圍。否則線芯會被切斷和/或會引起電視機故障



- 請勿用濕手觸摸 AC 電源供應器。
- 如果您注意到 AC 電源供應器內有異常，則立即從 AC 電源插座上將其斷開。
- 即使已經關閉本機，只要連接 AC 電源插座，本機也未從 AC 電源上斷開。
- 由於 AC 電源供應器在長時間使用後會變熱，在用手觸摸時會感到發燙。

使用限制

請勿在下列地點、環境或情況條件下安裝/使用電視機，否則電視機可能會發生故障並造成火災、觸電、損壞及（或）受傷等危險。

地點：

- 室外（在直射的陽光中），海邊，船上或其他船艙上，車內，醫療機構中，不穩定的場所，靠近水、雨、濕氣或煙霧的地方。

環境：

- 炎熱、潮濕或太多灰塵的地方；昆蟲可能進入的地方；可能受到機械式震動的地方；靠近明火火源（如置於電視上方的蠟燭）的地方。不應該讓液體滴濕或噴濕電視機，而且裝滿液體的物體（例如花瓶）不應該擺在電視機上。

情況條件：

- 手潮濕時、機殼拆下時，或配合非製造商建議的附件時使用。出現雷電時請將電視機電源線從 AC 電源插座和天線拔下。
- 安裝電視機時使其突出至開放的空間。可能會導致人或物體撞擊電視機而引起傷害或損壞。



- 把電視機放置在潮濕或多塵的空間，或有油煙或蒸氣的房間內（靠近灶台或加濕器）。這可能導致火災、觸電或本機彎曲。



- 將電視機安裝在會遭受極端溫度的地方，如陽光直射、靠近散熱器或加熱裝置通風孔。電視機在這種環境下可能會過熱而導致外殼變形及（或）電視機故障。



- 如果放置電視機在公共浴室或溫室的更衣室內，電視機可能會被環境中的硫磺等損壞。



- 為獲得最優畫質，請勿將螢幕暴露 in 直射照明或陽光下。
- 避免將電視機從寒冷的區域移至溫熱的區域。突然的室溫變化可能導致濕氣凝結。這可能造成電視機顯示不良畫面及（或）顏色偏差。如果發生這種情形，讓濕氣完全蒸發之後才開啟電視機。

打破電視機螢幕：

- 請勿將任何物品丟向電視機。否則螢幕可能會因為受到撞擊而破裂並造成嚴重傷害。
- 如果電視機的表層破裂，在拔下 AC 電源線以前請勿觸摸它。否則會引起觸電。

不使用時

- 如果您數天不使用電視機，基於環保和安全，請將電視機電源線從 AC 電源插座上拔下。
- 關閉電視機電源時，電視機並未與 AC 電源斷開連接，請將插頭從 AC 電源插座上拔下以完全斷開電視機的電源連接。
- 某些電視機可能具有需要將電視機保持在待命模式下才能正常工作的特點。

對於兒童

- 請勿讓兒童爬上電視機。
- 將體積小的配件放在兒童拿不到的地方，以便不會被兒童誤吞（例如，數位音訊連接適配器（依各國家／地區／電視機型而定）、螺絲等。）。

如果出現下列問題...

如果出現以下任何問題，請立刻關閉電視機並拔下AC電源線。

請諮詢您的經銷商或 Sony 服務中心以交由合格的服務人員進行檢查。

當：

- AC 電源線損壞。
- AC 電源插座不適當。
- 電視機由於跌落、敲擊或撞擊而損壞。
- 任何液體或固體物件通過開口處掉入機殼內。

關於電視機溫度

長時間使用電視機時，面板周圍溫度會升高。用手觸摸這些地方時可能會覺得很燙。

請勿將本產品放在醫療器材的附近

本產品（含配件）有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

請放在兒童或受監護者接觸不到的地方

本產品（含配件）有磁力。吞嚥磁鐵可能造成嚴重傷害，例如窒息危險或腸道損傷。如果吞下磁鐵，請立即就醫。

預先注意事項

觀賞電視

使用過度恐傷害視力。

使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

- 請在適當光線條件下觀賞電視，因為在光線不足條件下或長時間觀賞電視會損傷您的眼睛。
- 使用耳機時，請調整音量以免音量過高損傷聽力。

螢幕（僅限液晶電視機）：

- 雖然螢幕採用最精密技術製造且 99.99 % 以上的畫素有效，但還是可能會出現黑點或螢幕上可能會經常出現亮點（紅、藍或綠色）。這是螢幕的結構特性，並不是故障。
- 請勿按壓或刮傷前濾光面板或在電視機頂部放置物件。畫面可能會不均，或者螢幕可能會損壞。
- 如果在寒冷地區使用本電視機，畫面上可能會出現模糊或變暗。這並不是故障。溫度上升後這些現象就會消失。
- 畫面靜止不動可能會產生重影。片刻後該現象將消失。
- 電視機使用過程中，螢幕和機殼會變熱。這不是故障。
- 螢幕包含少量液晶。請按照您當地的法規進行廢棄物處理。

OLED 螢幕（僅限 OLED 電視機）：

- 雖然 OLED 螢幕採用最精密技術製造且 99.99 % 以上的畫素有效，但還是可能會出現黑點或 OLED 螢幕上可能會經常出現亮點（白、紅、藍或綠色）。這是 OLED 螢幕的結構特性，並不是故障。
- 請勿按壓或刮傷前濾光面板或在電視機頂部放置物件。畫面可能會不均，或者 OLED 螢幕可能會損壞。
- 電視機使用過程中，螢幕和機殼會變熱。這不是故障。
- 處理電視機時，務必遵守當地的法律和法規。

使用和清潔電視機的螢幕表層/機殼

清潔前，務必將電視機的 AC 電源線從 AC 電源插座上斷開連接。

為了避免物質或螢幕塗層剝離，請遵照下列預先注意事項。

- 若要擦去螢幕表面/機殼上的灰塵，請用軟布輕輕擦拭。如果灰塵較難去除，請用沾有稀釋中性清潔劑的軟布進行擦拭。
- 絕對不能將水或清潔劑直接噴灑在電視上。液體可能滴落在螢幕的底部或外部零件上並滲入電視內，而毀壞電視。




- 切勿使用任何類型的磨砂墊、鹼性/鹼性清潔劑、擦洗粉或揮發溶劑，如酒精、汽油、稀釋劑或殺蟲劑。使用上述材料或與橡膠或乙烯材料長時間接觸可能會造成螢幕表層和機殼材料的損壞。
- 建議您定期使用真空吸塵清理通風口以確保通風順暢。
- 當調整電視的位置或角度時，請慢慢地調動以防電視機從其桌面型底座移動或滑落。

選購設備

- 將可能產生電磁輻射的選購元件或任何其他設備遠離電視機。否則可能會造成畫面失真及（或）噪訊。

建議使用 F 型插頭*

內部金屬導線的伸出部分距連接部位必須小於 1.5 毫米。



（F 型插頭參考圖）

* 僅限受限區域/國家/電視機型號。

本機的無線功能（僅限具有無線功能的電視機）

- 切勿在醫療設備（心律調節器等等）附近操作本機，這可能導致醫療設備故障。
- 雖然本機發送/接收加密信號，請小心未經授權的截取。我們不對此造成的任何問題負責。

操作遙控器該注意的事項

- 安裝電池時請注意正確的極性位置。
- 請勿同時使用不同類型的電池或混合使用新舊電池。
- 請以符合環境保護規定的方式丟棄電池。特定地區可能有制訂廢棄電池的相關規定。請向您當地的主管機關查詢。
- 請小心拿取遙控器。請勿讓遙控器掉落、踩在遙控器上或是讓任何液體濺到遙控器。
- 請勿將遙控器放置在接近熱源的地方，放置在受日光直射地方或潮濕的房間。

處理廢棄電池

為了保護我們的環境，請依當地法規之規定處理好廢棄電池。



廢電池請回收

僅限 Android 電視機

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或/及(ii) 必要的格式化，或/及(iii) 個別產品功能需佔用部分容量。