

Asetusten muuttaminen

Seuraavat kohteet voidaan asettaa valikoissa. Asetukset säilyvät, vaikka irrotat verkkojohdon.

1 Avaa valikko etupaneelin näyttöön **painamalla MENU**.

2 Valitse haluamasi kohde ja asetus painamalla toistuvasti **4**▼/ENTER.

Palaa takaisin edelliselle tasolle painamalla BACK.

3 Sammuta valikko painamalla MENU.

Huomautus

Voit myös sammuttaa valikon suorittamalla jonkin muun toiminnon kuin valikkotoiminnon, esim. painamalla ↔ +/-, SW ↔ +/-, 4 ↔ jne.

Valikkoluettelo

Valikkosetukset on allelviavattu. Ne voivat vaihdella alueen mukaan.

Kohteet	Toiminto
[CURRENT STATUS]	[AUTO SOUND]/[STANDARD]/[CINEMA]/[MUSIC]
	Nämä kohteet eivät ole asetusvalikon kohteita. Voit tarkistaa äänen asetukset, yötilan, puheäänitilat ja nykiset suoratotistiedot.
	Lisätietoja toiminnasta on annettu kohdassa ”Nykysten ääniasetusten tarkistaminen”.
	[Vo. ON]/[Vo.OFF]
	[N.ON]/[N.OFF]
	[NO INFO.]/[LPCM]/[DOLBY DIGITAL]

[SPEAKER]	[MULTI SPEAKER]	Voit asettaa järjestelmän kaiuttimien toiston. <ul style="list-style-type: none">[ON]: Ääni toistetaan kaikista kuituimista riippumatta toistolähteen äänikanavien määrästä. [OFF]: Ääni toistetaan kaiuttimista, jotka vastaavat toistolähteen äänikanavaa.
	[SUR.L.DISTANCE]/[SUR.R.DISTANCE]	[3.OM] : Säättää kuuntelupaikan ja surroundkaiuttimien (vasen tai oikea) välisen etäisyyden 1,0 metristä 6,0 metriin (0,1 metrin välein).
	[SUR.L.LEVEL]/[SUR.R.LEVEL]	[0.0] : Säättää surroundkaiuttimien (vasen tai oikea) äänitasoa välillä -6,0 dB – +6,0 dB (0,5 dB välein).
		Huomautus Voit ohjottaa säätöjen tekemistä valitsamalla [TEST TONE] -asetukseksi [TEST TONE].
	[TEST TONE]	[ON] : Testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimista. [OFF] : Sammuttaa testiään.
		Huomautus Testiääntä ei toisteta, vaikka [TEST TONE] -asetuksena on [ON], kun [USB]-tulo on valittuna. Valitse muu tulo kuin [USB].

[AUDIO]	[DRC] (Dynaamisen alueen ohjaus)	Hyödyllinen katsottaessa elokuvia hiijaisella äänenvoimakkuudella. DRC koskee Dolby Digital -lähtiä.
	[AVOL] (Auto volume)	[ON] : Pakkaa äänen sisällön tietojen mukaan. [OFF] : Ääntä ei pakata.

	[DUAL] (Dual mono)	Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos järjestelmä vastaanottaa Dolby Digital -multiplex-lähteyssignaalin.
		[MAIN] : Ensimmäisen kielen ääni toistetaan. [SUB] : Toissijaisen kielen ääni toistetaan. [M/S] : Ensimmäisen ja toissijaisen kielen äänet toistetaan yhdessä.

		Huomautus Dolby Digital -signaalin vastaanottamiseksi TV tai muu laite on liitettävä TV:in [OPTICAL]-liitäntään lisävarustena saatavalla digitaalisesti optisella kaapelilla tai HDMI OUT (TV ARC)-liitäntään HDMI-kaapelilla.
--	--	--

[HDMI]	[CONTROL FOR HDMI]	[ON] : HDMI-ohjaustoiminto on käytössä. HDMI-kaapeilla liitetyt laitteet voivat käyttää toisiaan.
---------------	--------------------	--

	[TV AUDIO]	Voit valita, toistetaanko HDMI-kaapelista tai digitaalisesta optisesta kaapelista tuleva ääni.
		[AUTO] : Toistaa äänen, joka havaitaan joko HDMI-kaapelista tai digitaalisesta optisesta kaapelista. Kun liität joko HDMI-kaapelin tai digitaalisen optisen kaapelin, järjestelmä valitsee valitsamalla liitetyn kaapelin TV-tuloa varten.
		[OPTICAL] : Toistaa äänen TV:in [OPTICAL]-liitimestä TV-tuloa varten.

[BT]	[POWER]	Voit kytkää BLUETOOTH-toiminnon päälle tai pois. [ON] : Kytkee BLUETOOTH-toiminnon päälle. [OFF] : Kytkee BLUETOOTH-toiminnon pois päältä.
-------------	---------	--

	[STANDBY]	Huomautus Kun BLUETOOTH-toiminto poistetaan käytöstä, BLUETOOTH-tulo ohitetaan valitussa tuloliitäntä painamalla INPUT.
--	-----------	---

	[REPEAT]	[OFF] : Uudelleentoisto pois päältä. Toistaa kaikki kappaleet.
		[ONE] : Toistaa uudelleen yhtä kappaleeta.
		[FOLDER] : Toistaa uudelleen nykyisen kansion kaikki kappaleet.
		[RANDOM] : Toistaa nykyisen kansion kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
		[ALL] : Toistaa uudelleen kaikki kappaleet.

	[AUTO STANDBY]	[ON] : Kytkee automaattisen valmiustilatoiminnon päälle. Jos jätetään ei käytetä 20 minuuttin, se siirtyä automaattisesti valmiustilaan.
--	----------------	---

	[VERSION]	Nykysten laiteohjelmistoversion tiedot näytetään etupaneelin näytössä.
--	-----------	--

[RESET]	[ALL RESET]	Voit palauttaa järjestelmäasetukset tehdasasetuksiksi. Lisätietoja on annettu kohdassa ”Järjestelmän oletusasetusten palautus”.
----------------	-------------	---

[UPDATE]	[START]	Käynnistä järjestelmän ohjelmistopäivitys USB-muistin liittäminen jälkeen, jolle ohjelmiston päivitystiedosto on tallennettu.
-----------------	---------	---

	[SYSTEM]	Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on annettu osoitteessa: <ul style="list-style-type: none">Euroopassa olevat asiakkaat https://www.sony.eu/support Australiassa/Uudessa-Seelannissa olevat asiakkaat https://www.sony-asia.com/support
--	----------	--

		Huomautus Voit päivittää järjestelmän ohjelmiston painamalla Ⓞ ja BLUETOOTH-subwooferissa 7 sekunnin ajan.
--	--	---

	[CANCEL]	Peruuttaa ohjelmistopäivityksen.
--	----------	----------------------------------

HDMI-ohjaustoiminnon käyttäminen

HDMI-ohjaustoiminnon ”kanssa yhteensopivan laitteen, kuten TV:n tai Blu-ray Disc -soittimen liittäminen HDMI-kaapelilla mahdollistaa laitteen helpon käytön TV:n tai Blu-ray Disc -soittimen kaukosäätimellä.

Huomautus

Nämä toiminnot voivat toimia muiden kuin Sonyn valmistamien laitteiden kanssa, mutta toiminta ei voida taata.

* HDMI-Ohjaus on CEC:n (Consumer Electronics Control) käytännön standardi, jonka avulla HDMI-laitteet (High-Definition Multimedia Interface) voivat ohjata toisiaan.

HDMI-ohjaustoiminnon käytön valmistelu

Valitse kohdan [HDMI] – [CONTROL FOR HDMI] asetukseksi [ON]. Oletusasetuksena on [ON]. Ota TV:n ja muiden siihen liitettujen laitteiden HDMI-ohjaustoiminnon asetukset käyttöön.

Vihje
Kun otat HDMI-ohjaustoiminnon käyttöön Sonyn valmistamassa TV:ssä, myös järjestelmän HDMI-ohjaustoiminto otetaan käyttöön automaattisesti.

Järjestelmän virrankatkaisuotoiminto

Kun sammutat TV:n, järjestelmä sammuu automaattisesti.

Järjestelmän äänenhallintatoiminto

Jos kytket järjestelmän päälle koskettamasi TV:tä, TV:n ääni toistetaan järjestelmän kaiuttimista. Järjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan säätää TV:n kaukosäätimellä. Jos TV-ääni toistettiin järjestelmän kaiuttimista edellisellä kerralla TV:tä katsottaessa, järjestelmä kytketään päälle automaattisesti, kun avaat TV:n uudelleen.

Toiminnot voidaan suorittaa myös TV:n valikosta. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Huomautuksia

*Ääni toistetaan vain TV:stä, jos muu kuin [TV]-tulo on valittu TV:n Twin Picture -toimintoa käytettäessä. Kun Twin Picture -toiminto poistetaan käytöstä, ääni toistetaan järjestelmästä.

*Järjestelmän äänenvoimakkuuden arvo näytetään TV:n mukaan TV-ruudulla. TV:ssä näytettävä äänenvoimakkuuden numeroarvo voi poiketa järjestelmän etupaneelin näytön arvosta.

*TV:n asetusten mukaan Järjestelmän äänenhallintatoiminto ei ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

*Käytössä olevan TV:n mukaan, jos TV:n ääni toistettiin edellisellä katselukerralla TV:n kaiuttimista, järjestelmä ei ehkä käynnisty lukittamalla TV:n nimitimen, vaikka TV kytketään päälle.

Audio Return Channel (ARC)

Jos järjestelmä liitetään TV:n Audio Return Channel -yhteensopivaan HDMI IN -liitäntään, voit kuunnella TV:n ääntä järjestelmän kaiuttimista kytkemällä digitaalista optista kaapelia.

		Huomautus Jos TV ei ole Audio Return Channel -yhteensopiva, on liitettävä digitaalinen optinen kaapeli (katso toimitettu Aloituspöytä).
--	--	---

Yhden kosketuksen toistotoiminto

Kun toistat sisältöä TV:hen liitetyistä laitteista (Blu-ray Disc -soitin, ”PlayStation4” jne.), järjestelmä ja TV kytketään päälle automaattisesti, jos järjestelmä tuloksi vaihdetaan TV-tulo ja ääni toistetaan järjestelmän kaiuttimista.

		Huomautus Jos TV:n ääni toistettiin edellisellä katselukerralla TV:n kaiuttimista, järjestelmä ei ehkä käynnisty ja ääni ja kuva toistetaan mahdollisesti TV:stä, vaikka toistetaan laitteen sisältöä.
--	--	--

*TV:n mukaan toistettavan sisällön alkuaasia ei ehkä toisteta oikein.

Huomautuksia HDMI-liitännöistä

- Käytä HDMI-hyväksyttyjä kaapelia.
- Käytä Sonyn nopeaa HDMI-kaapelia, jossa kaapeliyhdyin lojo.
- Emme suosittele HDMI-DVI-muunnoskaapelin käyttöä.
- Tarkista liitetyn laitteen asetukset, jos kuva on huono tai ääntä ei tule HDMI-kaapelilla liitetyistä laitteista.
- Liitetyt laite voi vaimentaa HDMI-liitimestä lähetettävää äänisignaalia (näytteenottoaajuus, bittien pituus jne.).

Virrankulutuksen säästäminen

Vaihda seuraavat asetukset järjestelmän käyttämiseksi virtaa säästämällä.

Järjestelmä sammuttaminen tunnistamalla käyttötila

Kun automaattinen valmiustilatoiminto otetaan käyttöön, järjestelmä siirtyä automaattisesti valmiustilaan, kun järjestelmä on ollut käyttämättömänä noin 20 minuuttia eikä se vastaanota tulosignaalia.
Valitse kohdan [SYSTEM] – [AUTO STANDBY] asetukseksi [ON]. Oletusasetus Euroopan maiden malleissa on [ON]. Oletusasetus Australian/Uuden-Seelannin malleissa on [OFF].

Virransäätö valmiustilassa

Virrankulutuksen säästämiseksi valmiustilassa valitse kohtien [BT] - [STANDBY] ja [HDMI] - [CONTROL FOR HDMI] asetukseksi [OFF]. Niiden oletusasetuksena on [ON].

Järjestelmän tehdasasetusten palautus

Jos järjestelmä ei toimi oikein, palauta sen tehdasasetukset seuraavasti.

- Avaa valikko etupaneelin näyttöön **painamalla MENU**.
- Valitse [RESET] painamalla **4**▼/ ja paina sitten ENTER.
- Valitse [ALL RESET] painamalla **4**▼/ ja paina sitten ENTER.
- Valitse [START] painamalla **4**▼/ ja paina sitten ENTER. Kaikki asetukset palautetaan alkuperäiseen tilaan.

Palautuksen peruuttaminen

Valitse [CANCEL] vaiheessa 4.

Jos palautusta ei voida suorittaa käyttämällä valikkoa

Paina subwooferin Ⓞ - ja (äänenvoimakkuus) -painikkeita yli 5 sekunnin ajan.

Kaikki asetukset palautetaan alkuperäiseen tilaan.

Vihje
Oletusasetukset on allelviavtu kunkin toiminnon kuvauksessa.

Vianmääritys

Jos järjestelmä ei toimi oikein, toimi seuraavassa järjestyksessä.

- Etsi ongelman syy ja ratkaisu käyttämällä tätä viianmääritystä.**
- Palauta järjestelmän tehdasasetukset.** Järjestelmän kaikki asetukset palautetaan alkuperäiseen tilaan. Lisätietoja on annettu kohdassa ”Järjestelmän oletusasetusten palautus”.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.

Virta

Järjestelmä ei käynnisty.

- Varmista, että verkkojohto on kytketty kunnolla.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.

Järjestelmä sammuu automaattisesti.

- Automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä. Valitse kohdan [SYSTEM] – [AUTO STANDBY] asetukseksi [OFF].

Järjestelmä ei käynnisty, vaikka TV kytketään päälle.

Valitse kohdan [HDMI] – [CONTROL FOR HDMI] asetukseksi [ON]. TV:n tulee tukea HDMI-ohjaustoimintoa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Tarkista TV:n kaiutinasetukset. Järjestelmä virta on synkronoitu TV:n kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

- Käytössä olevan TV:n mukaan, jos ääni toistettiin edellisellä kerralla TV:n kaiuttimista, järjestelmä ei ehkä käynnisty lukittamalla TV:n kanssa, vaikka TV kytketään päälle.

Järjestelmä sammuu, kun TV sammutetaan.

*Tarkista HDMI-ohjaustoiminnon asetus. Kun HDMI-ohjaustoiminto on käytössä ja järjestelmän tulona on TV-tulo, järjestelmä sammuu automaattisesti, kun sammutat TV:n.

Järjestelmä ei sammuu, vaikka TV sammutetaan.

*Tarkista HDMI-ohjaustoiminnon asetus. Kun sammutat TV:n, järjestelmä sammuu automaattisesti vain, jos järjestelmän tulona on TV-tulo. TV:n tulee tukea HDMI-ohjaustoimintoa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Kuva

Ei kuvaa tai kuvaa ei lähetetä oikein.

- Valitse oikea tuloliitäntä.
- Kun kuvaa ei näy valitussa TV-tulo, valitse haluamasi TV-kanava TV:n kaukosäätimellä.
- Irrota HDMI-kaapeli ja kytke se uudelleen. Varmista, että kaapeli on kunnolla paikallaan.

Ääni

Televisio ääni ei kuulu järjestelmästä.

*Tarkista järjestelmän ja TV:hen liitetyn HDMI-kaapelin tai digitaalisen optisen kaapelin tyyppi ja liitäntä (katso toimitettu Aloituspöytä).

*Irrota TV:n ja järjestelmän välille kytketyt kaapelit ja liitä ne sitten kunnolla uudelleen. Irrota TV:n ja järjestelmän verkkojohdot pistorasiasta ja liitä ne sitten uudelleen.

- Kun järjestelmä ja TV on liitetty pelkästään HDMI-kaapelilla, tarkista seuraavat asiat:
 - Liitetyn TV:n HDMI-liitännässä on merkintä ”ARC”.
 - TV:n HDMI-ohjaustoiminto on käytössä.
 - Järjestelmän HDMI-ohjaustoiminto on käytössä.

*Jos TV ei ole Audio Return Channel -yhteensopiva, liitä digitaalinen optinen kaapeli (katso toimitettu Aloituspöytä). Jos TV ei ole Audio Return Channel -yhteensopiva, TV:n ääntä ei toisteta järjestelmästä, vaikka järjestelmä on liitetty TV:n HDMI IN -liitäntään.

*Jos TV:n optiseen liitäntään liitetyn laitteen ääni ei kuulu, kokeile seuraavaa.

- Liitä kaapelidigiboksi tai satelliittidigiboksi suoraan järjestelmän TV:in [OPTICAL]-liitäntään.

- Valitse TV:n [BRAVIA] kaiutinasetuksiksi Äänijärjestelmä. Katso TV:n asetukset TV:n käyttöohjeesta.
- Tarkista televisioin äänilähtö. Katso TV:n asetukset TV:n käyttöohjeista.
- Järjestelmä tukee Dolby Digital- ja PCM-äänimuotoja. Kun toistetaan tukematonta äänimuotoa, aseta TV:n (BRAVIA) digitaalisen äänilähdön asetukseksi ”PCM”. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Ääni toistetaan sekä järjestelmästä että TV:stä

*Vaihda TV:n äänilähdön asetusten niin, että TV:n ääni toistetaan ulkoisesta kaiuttimesta.

- Säädä TV:n äänenvoimakkuus minimiin.

Subwooferista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin hiljainen.

- Varmista, että subwooferin verkkojohto on liitetty oikein (katso toimitettu Aloituspöytä).
- Lisä subwooferin äänenvoimakkuutta painamalla SW ↔ +.
- Subwoofer ei toista bassoaääntä. Jos signaaliilähteet sisältävät erittäin vähän bassoaääntä (esim. TV-lähtelys), subwooferin ääntä voi olla vaikea kuulla.
- Kun toistat kopiosuojatekniikan (HDCP) kanssa yhteensopivaa sisältöä, sitä ei ehkä toisteta subwooferista.

Järjestelmästä ei kuulu siihen liitetyn laitteen ääntä, tai ääni kuuluu hyvin hiljaisena.

*Paina ↔ + ja tarkista äänenvoimakkuuden taso.

- Peruuta mykistystoiminto painamalla 4 ↔ +.
- Varmista, että oikea signaaliähde on valittuna. Kokeile muita signaaliilheitä painamalla INPUT toistuvasti.
- Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn laitteen kaikki kaapelit ja johdot on kytketty kunnolla.
- Jos liitetystä laitteesta on upsampling-toiminto, se on poistettava käytöstä.

Surroundkaiuttimista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin heikko.

- Varmista, että surroundkaiuttimien kaapelit on liitetty oikein subwooferiin (katso toimitettu Aloituspöytä).
- Tarkista, että kohdan [SPEAKER] – [MULTI SPEAKER] asetuksena on [ON]. Jos kohdan [SPEAKER] – [MULTI SPEAKER] asetuksena on [OFF], ääntä ei toisteta surroundkaiuttimista, kun ääntä toistetaan 2-kanavaliitteestä.
- Monikanavaääntä, jota ei ole tallennettu surround-äänenä, ei toisteta surroundkaiuttimista.

Tiläänliitoheste ei toimi.

- Tulossaäänin ja äänitilan asetuksen mukaan tiläänäin käsittelee ei ehkä toimi tehokkaasti. Ohjelman tai levyn tiläänliitoheste saattaa olla hyvin hienovarainen.
- Jos haluat toistaa monikanavaääntä, tarkista järjestelmään liitetyn laitteen digitaalisen äänilähdön asetus. Lisätietoja on liitetyn laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

USB-laitteen yhdistäminen

USB-laitetta ei tunnista.

- Kokeile seuraavaa:
 - Sammuta järjestelmä.
 - Irrota USB-laite ja liitä se uudelleen.
 - Kytke järjestelmä päälle.

- Varmista, että USB-laite on liitetty kunnolla Ⓞ USB-liitäntään.
- Tarkista, onko USB-laite tai kaapeli vaurioitunut.
- Varmista, että USB-laite on päällä.
- Jos USB-laite on kytketty USB-keskittimen kautta, irrota se ja kytke USB-laite suoraan subwooferiin.

Mobiililaitteen yhdistäminen

BLUETOOTH-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Varmista, että subwooferin BLUETOOTH-ilmaisimn palaa.
- Varmista, että yhdistettävä BLUETOOTH-laite on päällä ja sen BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
- Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäksi subwooferia.
- Pariliitä tämä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite uudelleen. Voit ehkä ensin joutua peruuttamaan pariiliitoksen tämän järjestelmän kanssa käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
- Jos kohdan [BT] – [POWER] asetuksena on [OFF], valitse asetukseksi [ON].

Pariliitosta ei voi muodostaa.

*Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäksi subwooferia.

*Varmista, että WLAN-laite, muu 2,4 GHz:n langaton laite tai BLUETOOTH-toiminto ei häiritse tätä järjestelmää. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite, siirrä laite kauemmaksi tästä järjestelmästä.

*Pariliitos ei ehkä ole mahdollinen, jos järjestelmän ympärillä on muita BLUETOOTH-laitetta. Sammuta tässä tapauksessa muut BLUETOOTH-laitteet.

Yhdistetyn BLUETOOTH-mobiililaitteen ääntä ei toisteta järjestelmästä.

*Varmista, että subwooferin BLUETOOTH-ilmaisimn päällä.

*Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäksi subwooferia.

*Jos lähistöllä on WLAN-laite, muita BLUETOOTH-laitetta, mikroaaltouuni tai muu sähkömagneettista säteilyä muodostava laite, siirrä laite kauemmaksi tästä järjestelmästä.

*Siirrä USB 3.0 -laite ja sen kaapeli pois tämän järjestelmän läheltä.

*Poista esteet tämän järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen väliltä tai siirrä tämä järjestelmä kauemmaksi esteestä.

- Sijoita yhdistetty BLUETOOTH-laite toiseen paikkaan.
- Vaihda lähellä oleva WLAN-reititin tai tietokoneen WLAN-taajuudeksi 5 GHz:n kaista.
- Suurena yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta.

Ääni ei ole synkronoitu kuvan kanssa.

*Kun katsot elokuvia, ääni voi kuulua viiveellä kuvan nähden.

Kaukosäädin

Tämän järjestelmän kaukosäädin ei toimi.

- Suuntaa kaukosäädin kaukosäätimen tunnistimeen subwooferissa.

- Poista mahdolliset esteet kaukosäätimen ja subwooferin väliltä.

*Vaihda kaukosäätimen molemmat paristot uusiksi, jos niiden virta on lopussa.

*Varmista, että painat oikeaa painiketta kaukosäätimestä.

TV:n kaukosäädin ei toimi.

- Aseta n surround-kaiutin niin, ettei se estä TV:n kaukosäätimen tunnistinta.

Muuta

HDMI-ohjaustoiminto ei toimi oikein.

- Tarkista liitäntä järjestelmästä (katso toimitettu Aloituspöytä).
- Ota TV:n HDMI-ohjaustoiminto käyttöön. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

*Odotat hetki ja yrität sitten uudelleen. Jos irrotat järjestelmän pistorasiasta, saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin toimintoja voidaan suorittaa. Odotta vähintään 15 sekuntia ja yritä sitten uudelleen.

*Varmista, että järjestelmästä liitetyt laitteet tukevat HDMI-ohjaustoimintoa.

- Ota järjestelmästä liitettien laitteiden HDMI-ohjaustoiminto käyttöön. Lisätietoja on laitteesi käyttöohjeesta.
- HDMI CEC -standardi rajoittaa HDMI-ohjaustoiminnolla ohjattavien laitteiden tyyppiä ja määrää seuraavasti:
 - Tallennuslaitteet (Blu-ray Disc -tallennin, DVD-tallennin jne.): enintään 3 laitetta
 - Toistolaitteet (Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin jne.): enintään 3