

繁體中文

型號: YY1298B/ YY1299B

關於手冊

- 參考指南 (手冊)
- 使用說明書
 - 使用說明書介紹下列內容：
 - WALKMAN®的基本使用說明
 - 如何在網際網路上造訪實用的 PC 應用程式網站
- 說明指南 (適用於 PC/智慧型手機的網路文件)

說明指南包含更詳盡的使用說明、規格和用戶支援網站 URL 等等。

https://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1m2/h_ww/

瀏覽完全免費，不過，按照電信業者契約，您可能需要支付通訊費用。

端視您購買 Walkman 所在的國家/地區而定，可能不適用於某些機型。



請勿將電池 (電池組或已安裝的電池) 長時間暴露於過熱的環境，例如陽光、火源等等。請勿使應用電池處於極端低溫條件下，否則可能導致過熱和熱失控。

請勿拆卸、打開或切碎充電式鈕扣型電池或通用電池。如果已經接觸，請用大量清水沖洗患部並就醫。如果鈕扣型電池漏液，請勿讓液體接觸皮膚或眼睛。請務必參閱製造商說明或產品手冊的正確充電說明。長時間存放後，可能需要對鈕扣型電池或通用電池多次充電和放電，才能達到最佳效能。妥善處置。

關於耳機

避免以過大的音量播放本耳機，長時間以高音量播放可能影響聽力。以高音量播放時，可能會聽不到外界的聲音。避免在聽力可能受影響的情況下聽本耳機，例如駕駛或騎單車時。

由於耳機採用開放式設計，因此聲音會透過耳機發出。切勿打擾您身邊的人。

經測試，本裝置符合EMC規定中使用3公尺以上連接線的限額。

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別提使用耳機時。恢復低音量，以免高音量造成聽覺受損。

僅適用於台灣

廢電池回收

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：
(i)因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或及(ii)必要的格式化，或及(iii)個別產品功能需佔用部分容量。

設備名稱_數位多媒體播放器_ 型號 (型式):YY1298B/ YY1299B						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
液晶螢幕	-	○	○	○	○	○
配件 (USB線等)	-	○	○	○	○	○
備考1:"○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2:"-"係指該項限用物質為排除項目。						

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定位作業之無線電通信。低功率射頻器材須遵守合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

- 本產品充電時會發熱，務必在通風良好的區域充電。請勿在枕頭、毛毯或易燃表面上充電。
- 本產品必須遠離熱源、直射陽光、可燃氣體、瀧氣、水或其他液體。
- 請勿拆解、開殼、微波加熱、焚燒、油塗或將物質加入本產品。
- 請勿將產品產到廢棄物，例如廢紙、鋸屑、剪碎或切碎。避免掉漆或放置廢物在本產品上而。
- 請勿造成本產品短路或其貯放在可能由於其他金屬或導電物體而短路的容器中。
- 如果本產品受潮或遭受其他損壞，請勿使用，以免造成觸電、爆炸和/或人身傷害。請聯絡經銷商或授權代理商獲取幫助。
- 兒童應在監督下使用本產品。
- 請閱讀本產品隨附的使用說明書 (包括充電說明，以及最低和最高操作溫度的資訊)。

操作溫度
5 °C 至 35 °C

- 不得拆解、開殼或撕裂二次單電池或電池組。
- 不得使單電池或電池組曝曬於熱或火源。避免存放在陽光直射處。
- 不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。
- 當單電池發生洩漏時，不得使液體電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。
- 不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器。
- 不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。
- 若不慎吞食單電池或電池組時，應立即尋求醫療協助。
- 務必遠離由設備製造商建議使用之電池組。
- 當單電池或電池組之端子不潔時，以清潔之乾布擦拭。
- 二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依電池製造商所提供之說明書或設備使用手冊，以正確之程序進行充電。
- 當不使用時，勿使電池組長時間處於充電狀態。
- 短時間內存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。
- 僅使用適用於預期使用之單電池或電池組。
- 棄置時應妥善處理。

對於YY1299B 產品 (含配件) 有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

銘板和有關安全的重要資訊位於下列位置：

- 本裝置的底部

關於操作

各部件與控制器 (圖A)

- 觸控螢幕
- 充電指示燈
- USB Type-C連接埠
- ⏻ (電源) 按鈕

按住按鈕5秒鐘以開啟Walkman，按住秒鐘將其關閉。

- +/- (音量) 按鈕
- 播放操作按鈕
- 耳機插孔 (立體聲迷你)
- 耳機插孔 (平衡的標準)
- HOLD (保留) 開關
- microSD卡蓋

本說明書中的螢幕影像與圖解僅供參考。它們可能會與實際產品或螢幕上的顯示不一樣。

BLUETOOTH®功能

您可以經由將Walkman連接到耳機或喇叭之類的Bluetooth裝置，以無線方式欣賞音樂。關於使用Bluetooth功能的詳細資訊，請參閱“說明指南”。

配對 (第一次使用裝置)

當您首次以無線方式連接Bluetooth音訊裝置時，裝置必須向彼此登錄。這種登錄叫做“配對”。

- 將Bluetooth音訊裝置設定至配對模式。(請參考裝置的說明書手冊。)
- 在首頁畫面上往上滑動。
- 輕觸 [設定] - [已連結的裝置] - [配對新裝置]。
- 從裝置清單選取裝置，以進行Bluetooth連線。

連接 (後續的使用)

- 打開已配對的Bluetooth音訊裝置並將其設定為待機。
- 在首頁畫面上往上滑動。
- 輕觸 [設定] - [已連結的裝置] - [連線偏好設定] - [藍牙]。
- 輕觸開關以開啟Bluetooth功能。
- 連線機會自動建立。否則請前往下一步。
- 輕觸 [設定] - [已連結的裝置]。
- 從 [先前連結的裝置] 中的已配對裝置清單選取裝置，以進行Bluetooth連線。

中斷連線

- 在首頁畫面上往上滑動。
- 輕觸 [設定] - [已連結的裝置] - [連線偏好設定] - [藍牙]。
- 輕觸開關以關閉Bluetooth功能。

附註

- 配對資訊會在下列情況下被刪除。再度為裝置配對。
 - 裝置之一或兩者都都設定至廠設定。
 - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。

Wi-Fi功能

Wi-Fi功能可讓您的Walkman存取網際網路，或者與其他裝置連線。關於使用Wi-Fi功能的詳細資訊，請參閱“說明指南”。

“Wi-Fi”一詞意指經過認證可以與無線LAN裝置交互操作的能力。

連線

- 在首頁畫面上往上滑動。
- 輕觸 [設定] - [網路和網際網路] - [Wi-Fi]。
- 輕觸開關以開啟Wi-Fi功能。所有發現的Wi-Fi網路都會顯示出來。
- 從清單中選取一個Wi-Fi網路以進行連線。如果有需要，輸入密碼。

中斷連線

- 在首頁畫面上往上滑動。
- 輕觸 [設定] - [網路和網際網路] - [Wi-Fi]。
- 輕觸開關以關閉Wi-Fi功能。

附註與使用須知

- 首次使用Walkman時，您必須接受授權使用者授權協議的條款。若以後還要閱讀它們，在首頁畫面上往上滑動，然後輕觸 [設定] - [關於裝置] - [法律資訊] - [終端使用者授權協議]。
- 使用高耐度的入耳式耳機時，請注意下列事項。否則您可能會損傷您的耳朵或耳膜。
 - 請勿將耳塞強力塞入耳孔中。
 - 請勿突然將耳塞從耳孔中取出來。取下耳機時，要溫柔地將耳塞上下移動。
- 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。
- 將內容儲存在microSD記憶卡 (不提供) 之前，務必要與讀網際網路上“說明指南”中關於microSD記憶卡的說明。
- 將系統連線到網際網路時，要使用路由器和 ADSL 數據機或網際網路服務商所提供的具有路由功能的光纖網路終止裝置，或者Wi-Fi存取點)。如果連線到網際網路時不使用路由器，可能會發生安全性問題。如果不確定牆上牆座上的網路線是否有路由功能，請向您的公營管理員或網路服務商查詢。
- 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

疑難排解

- Walkman無法為電池充電，或電腦無法辨識。
 - USB Type-C® 連接線 (提供) 未正確地連接到您電腦上的 USB 接頭。中斷連接 USB Type-C 連接線，然後再連接回去。
 - 當電池正在充電時，Walkman 的充電指示燈會點亮橘色的燈，而且會在充電完成時熄滅。
 - 您的 Walkman 的電池電力可能已耗用盡。請為電池充電至少 30 分鐘。
 - 若要確保電腦能辨識您的 Walkman，請在 Walkman 上顯示的 [USB 用途] 選單中選取 [檔案傳輸]。
 - 如果 [USB 用途] 選單沒有出現，請在首頁畫面上往上滑動，然後選取 [設定] - [已連結的裝置] - [USB]。

商標

- 關於法律、法規與商標權的資訊，請參考本機內部記憶體中的“重要資訊”。若要閱讀，請將 [Important_Information] 檔案複製到您的電腦，然後按照下列步驟進行。

按兩下 [Important_Information] 檔案。然後選取一種語言。

對於未列出的某些語言，會以印刷品提供相同的內容。
- Google、Android 以及其他機標均為 Google LLC 的商標。

한국어

모뎀형: YY1298B/ YY1299B

설명서 정보

- 참고 설명서 (본 설명서)
- 사용 설명서
 - 사용 설명서는 다음을 설명합니다.
 - WALKMAN®의 기본 사용 설명서
 - 인터넷에서 유용한 PC 온라인케이션 웹 사이트를 검색하는 방법
- 도움말 안내(PC/스마트폰 웹 문서)

도움말 안내에는 보다 자세한 사용 설명서, 사양 및 기타 지원 웹 사이트 URL 등이 포함되어 있습니다.

https://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1m2/h_ww/

무로로 검색할 수 있지만 통신사와의 계약에 따라 통신 비용이 부과될 수 있습니다.

Walkman을 구입한 국가/지역에 따라 일부 모델을 사용하지 못할 수 있습니다.

배터리(배터리 팩이나 장착된 배터리)가 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 장시간 노출되지 않도록 하십시오. 과열되거나 열 폭주기 발생할 수 있으므로 온도가 극도로 낮은 상황에 배터리를 방지하지 마십시오. 전지 잔치나 배터리를 분해, 개봉 또는 파쇄하지 마십시오. 전지가 누출된 경우 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 접촉된 경우, 물을 많이 사용하여 접촉된 부위를 씻고 의사의 진료를 받으십시오.

사용하기 전에 2차 전지와 배터리를 충전해야 합니다. 올바른 충전 지침은 항상 제조업체의 지침이나 제품 설명서를 참조하십시오. 오래 시간 동안 보관 후 최대 성능을 발휘하려면 여러 번 충전하고 방전해야 할 수 있습니다. 격렬하게 제거하십시오.

헤드폰에 대한 정보

오래 들었을 때 청력에 영향을 줄 수 있을 정도로 큰 볼륨으로 기기를 재생하지 마십시오. 볼륨을 크게 높이면 일부 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 차를 운전하거나 차전거나 달 때처럼 청력이 손상되지 않아야 할 때는 기기의 소리를 줄여야 합니다. 헤드폰은 개방형 디자인으로 외부에서 헤드폰을 통해 나온 소리를 들을 수 있습니다. 근처에 있는 사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오.

본 기기는 EMC 규정에 명시된 제한 사항 중 여부를 확인하기 위해 3미터 미만의 연결 케이블을 사용하여 테스트를 마쳤으며, 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

경험: DC 5 V(사만 USB AC 어댑터 사용) 또는 내장된 리튬 이온 배터리 사용 (제품 동작 전압: DC 3.8 V)
식별부호: R-C-SOK-YY1298B (for model YY1298B) R-C-SOK-YY1299B (for model YY1299B)
상호명: 소니코리아(주)
제품명칭: 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모뎀형: YY1298B/ YY1299B
제조업체: 제품 포장에 기재
제조사: Sony Corporation
Made in China

다 쓴 배터리는 항부로 버리지 마십시오. 배터리를 폐기할 경우 소각하거나 불속에 버리지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다. 배터리는 길안 쓰레기들과 같이 버리지 않아주십시오. 재활용으로 분리배출 하십시오. 2차 단전지나 전지를 폐기할 때는 서로 다른 전기 화학 시스템을 가진 단전지나 전지를 서로 격리해 주십시오. 단전지로 인한 전지의 발열을 방지하기 위하여 방전상태로 폐기하여 주십시오. 단차 부품이 소트 (단락) 위험을 일으킬 수 있으므로 써서 버려 주십시오. 취급순서대로 지정한 충전 방법을 따라서 충전하십시오.

이 기기에 대한 전자기 인체 흡수율(SAR) 시험은 5 mm의 이격 거리에서 진행되었습니다.

YY1299B용 이 제품(부속을 포함)은 심장박동기, 수술중 치료를 위한 프로그래밍 가능한 치단발생 또는 기타 의료 기기의 작동을 방해할 수 있는 자석을 포함하고 있습니다. 해당 의료 기기를 사용하는 사람들과 가까이 이 제품을 놓지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

- 명판과 안전판 관한 정보는 다음 위치에 부착되어 있습니다.
- 기기의 아래

조작에 관하여

각 부의 명칭 (도 A)

- 터치 스크린
- 충전 램프
- USB Type-C® 포트
- ⏻ (전원) 버튼
- +/- (音量) 버튼
- 재생 조작 버튼
- 헤드폰 잭 (스테레오 미니)
- 헤드폰 잭 (평형 표준)
- HOLD (유지) 스위치
- microSD 카드 트레이

본 설명서에 기재된 스크린 이미지와 그림은 참조용입니다. 실제 제품 또는 온스크린 표시와는 다를 수 있습니다.

BLUETOOTH® 기능

Walkman을 헤드폰 또는 스피커와 같은 Bluetooth 장치에 연결하여 무선으로 음악을 들을 수 있습니다. Bluetooth 기능 사용에 대한 자세한 설명은 “도움말 안내”를 참조하십시오.

페어링 (처음으로 장치를 사용할 때)

Bluetooth 오디오를 처음으로 무선 연결할 때는 기기 간에 등록을 해야 합니다. 이러한 등록을“페어링”이라고 합니다.

- Bluetooth 오디오 장치를 페어링 모드로 설정하여 주십시오. (장치의 사용설명서를 참조하여 주십시오.)
- 홈 화면에서 위로 스 와이프하십시오.
- [설정] - [연결된 기기] - [새 기기 및 페어링]을 눌러 주십시오.
- 장치 목록에서 원하는 장치를 선택하여 Bluetooth를 연결하십시오.

연결하기 (이후의 사용)

- 페어링된 Bluetooth 오디오 장치의 전원을 켜서 대기 상태로 설정하여 주십시오.
- 홈 화면에서 위로 스 와이프하십시오.
- [설정] - [연결된 기기] - [연결 환경설정] - [블루투스]를 눌러 주십시오.
- 스위치를 눌러 Bluetooth 기능을 켜 주십시오. 자동으로 연결됩니다. 연결되지 않은 경우, 다음 단계로 이동하십시오.
- [설정] - [연결된 기기]를 눌러 주십시오.
- 이전에 연결된 기기의 페어링된 장치 목록에서 원하는 장치를 선택하여 Bluetooth를 연결하십시오.

연결 끊기

- 홈 화면에서 위로 스 와이프하십시오.
- [설정] - [연결된 기기] - [연결 환경설정] - [블루투스]를 눌러 주십시오.
- 스위치를 눌러 Bluetooth 기능을 켜 주십시오.

주의

- 다음과 같은 경우에는 페어링 정보가 삭제됩니다. 기기의 페어링을 다시 수행하여 주십시오.
 - 한쪽 또는 양쪽의 기기를 공장 출하시 설정으로 리셋 하ؤول 때
 - 기기의 수리 등으로 인해 기기로부터 페어링 정보가 삭제되었을 때.

Wi-Fi 기능

Wi-Fi 기능은 Walkman이 인터넷에 접속하게 하거나 다른 장치와 연결할 수 있도록 합니다. Wi-Fi 기능 사용에 대한 자세한 설명은 “도움말 안내”를 참조하십시오.
“Wi-Fi” 용어는 무선 LAN 장치와의 인증된 상호운영성을 나타냅니다.

연결하기

- 홈 화면에서 위로 스 와이프하십시오.
- [설정] - [네트워크 및 인터넷] - [Wi-Fi]을 눌러 주십시오.
- 스위치를 눌러 Wi-Fi 기능을 켜 주십시오. 찾아낸 모든 Wi-Fi 네트워크가 표시됩니다.
- 목록에서 Wi-Fi 네트워크를 선택하여 연결하십시오. 필요한 경우, 암호를 입력하십시오.

연결 끊기

- 홈 화면에서 위로 스 와이프하십시오.
- [설정] - [네트워크 및 인터넷] - [Wi-Fi]를 눌러 주십시오.
- 스위치를 눌러 Wi-Fi 기능을 켜 주십시오.

주의 및 예방조치

Walkman을 처음 사용할 때는 제품 사용자 라이선스 계약의 약관을 수락해야 합니다. 나중에 다시 읽으려면 홈 화면에서 위로 스 와이프하여 [설정] - [기기 정보] - [법률정보] - [최종 사용자 라이선스 계약]을 누르십시오.
길착력이 강한 언어이 헤드폰을 사용할 때는 다음과 같은 점에 주의하여 주십시오. 그렇지 않으면 귀 또는 고막에 손상을 입을 우려가 있습니다.

- 이어헤드를 귀에 강제로 삽입하지 마십시오.
- 귀에서 이어헤드를 갑자기 빼지 마십시오. 헤드폰을 벗을 때는 이어버드를 부드럽게 위 아래로 움직여서 벗어 주십시오.
- 배터리의 열화를 방지하기 위해 최대치인 6개월마다 배터리를 충전하여 주십시오.
- microSD 카드 (법매물)은 컨트롤을 저장하기 전에 반드시 인터넷의 도움말 안내에서 microSD 카드에 관한 설명을 읽어 주십시오.
- 시스템 인터넷에 연결할 때 라우터 (ADSL 모델 또는 인터넷 공급업체에서 제공한 라우터 기능이 있는 광학 라인 중단 장치 또는 Wi-Fi 액세스 포인트)를 사용하십시오. 라우터를 사용하지 않고 인터넷에 연결하는 경우, 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 네트워크 선을 위한 웹 콘센트나 라우터 기능을 가지고 있는지 잘 모르는 경우 아파트 관리사무소나 인터넷 제공업체에 문의하십시오.
- 디자인 및 사양 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제 해결

- Walkman이 배터리를 충전할 수 없거나 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.
 - USB Type-C® 케이블 (부속품)이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되어 있지 않습니다. USB Type-C 케이블을 뽑았다가 다시 연결하여 주십시오.
 - 배터리를 충전 중에는 Walkman의 충전등이 오렌지색의 불이 들어오고 충전이 완료되면 꺼집니다.
 - Walkman의 배터리가 거의 방전되었을 수 있습니다. 최소 30분 동안 배터리를 충전하십시오.
 - 컴퓨터가 Walkman을 인식할 수 있도록 Walkman에 표시된 [USB 사용 용도] 메뉴에서 [파일 전송]을 선택하십시오.
 - [USB 사용 용도] 메뉴가 나타나지 않는 경우, 홈 화면에서 위로 스 와이프한 다음 [설정] - [연결된 기기] - [USB]를 선택하십시오.

상표

- 법률, 규정, 및 상표권에 관한 정보는 장치의 내장 메모리에 있는 “중요한 정보”를 참조하여 주십시오. 정보를 읽으려면 [Important_Information] 파일을 컴퓨터에 복사하여 아래의 단계를 따르십시오. [Important_Information] 파일을 더블클릭하십시오. 그런 다음, 언어를 선택하십시오. 일부 언어가 중국어는 경우, 상용에는 내용이 인쇄로 제공됩니다.
- Google, Android, 및 기타 마크는 Google LLC.의 상표입니다.

특허 신청 및 외صلاحة

- لا يستطيع Walkman ضمن البطارية لا يتم التعرف عليه على الكمبيوتر.
- كبل USB Type-C® (مرفق) غير متضمن بوصول USB على جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح. قم بفصل كبل USB Type-C، ومن ثم أعد توصيله.
- يتميّح مصباح الشحن الموجود على Walkman باللون البرتقالي أثناء شحن البطارية، وينطفئ عند اكتمال الشحن.
- ربما تكون بطارية Walkman قد استنفدت. اشحن البطارية لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- لضمان التعرف على Walkman بواسطة جهاز الكمبيوتر، اختر [File Transfer] في قائمة [Use USB for] المعروضة على Walkman.
- إذا لم تظهر قائمة [Use USB for]، اسحب لأعلى على الشاشة الرئيسية، ومن ثم اختر [Settings] - [Connected devices] - [USB].

العلامات التجارية

- للحصول على المعلومات حول القوانين، اللوائح، وحقوق العلامات التجارية، راجع «معلومات هامة» في الذاكرة الداخلية لوحدة الخاصة بك. لقرائنها، قم بنسخ ملف [Important_Information] إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واتبع الخطوات الواردة أدناه.

انقر نقرًا مزدوجًا على ملف [Important_Information]. ثم، حدد لغة. بالنسبة لبعض اللغات، يتم توفير محتوى مكافئ في المادة المطبوعة.

- Google وAndroid والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

اللغة العربية

الموديل: YY1299B /YY1298B

حول الأدلة

- دليل مرجعي (هذا الدليل)
- تعليمات التشغيل
 - تصف تعليمات التشغيل ما يلي:
 - تعليمات التشغيل لـ WALKMAN® مستند) ويب للكمبيوتر الشخصي/الهاتف الذكي)
 - كيفية الوصول إلى مواقع ويب وتطبيقات كمبيوتر شخصي مفيدة على الإنترنت
 - دليل المساعدة (مستند ويب للكمبيوتر الشخصي/الهاتف الذكي)
 - يحتوي دليل المساعدة على المزيد من تعليمات التشغيل التفصيلية، والمواصفات وعنوان موقع ويب دعم العملاء، إلخ.



https://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1m2/h_ww/

رغم أن التصفح مجاني، فإنه قد يتم تحريك رسوم التمال وذلك وفقًا لتعدد مزود الخدمة معك.

بناءً على البلد المنطقه حيث اشترت Walkman الخاص بك، فقد لا تتوفر بعض الموديلات.

لا تعرض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المنبثقة) إلى حرارة مفرطة، مثل ضوء الشمس، أو الحريق أو ما شابه لفترة طويلة. لا تعرض البطاريات إلى ظروف حرارة منخفضة للغاية قد تؤدي إلى زيادة السخونة أو الجموح الحراري. لا تفكك الخلايا الثانوية أو البطاريات أو تفتتها أو ترميها.

في حالة حدوث تسرب لخلية البطارية، لا تسمح بملامسة السائل للجلد أو العين. في حالة حدوث ملامسة، اغسل المنطقة المتأثرة مع كميات غزيرة من المياه واطلب استشارة طبية.

يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل الاستخدام. احرص دائمًا على الرجوع إلى تعليمات جهة التصنيع أو دليل المنتج للتعرف على تعليمات الشحن الصحيحة. بعد فترة ممتدة من التخزين، قد يكون من الضروري شحن الخلايا والبطاريات وقرينها عدة مرات للحصول على أقصى أداء. تخلص منها بشكل صحيح.

حول سماعات الرأس

تجنب تشغيل الوحدة بمستوى صوت مرتفع للغاية لمدة أن التشغيل لفترة طويلة قد يؤثر على السماع.

ومع مستوى الصوت المرتفع، قد تكون الأصوات الخارجية غير مسموعة. تجنب الاستماع إلى الوحدة في المواقع التي ينبغي فيها عدم إعاقة السماع، على سبيل المثال، أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.

لأن سماعات الرأس ذات تصميم مفتوح، فإن الصوت ينبعث عبر سماعات الرأس، تذكر ألا توزع الأشخاص بالقرب منك.

اختر متب هذا الوحدة وتبين أنها تتوافق مع الحدود المنصوص عليها في لائحة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) باستخدام كابل توصيل أقصر من 3 أمتار.

YY1299B

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويلة القابلة للبرمجة لعلاج استسقاء، الرأس، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.

توجد لوحة التسمية والمعلومات المتعلقة بالسلامة مرفقة في المواقع التالية:

- أسفل الوحدة

حول العمليات

الأجزاء وعناصر التحكم (شكل A)

- شاشة لمسية
- مصباح الشحن
- مفتاح USB Type-C®
- زر ⏻ (الطاقة)

اضغط باستمرار على الزر لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل Walkman. ولمدة 2 ثانية لإيقاف تشغيله.

- أزرار +/- (مستوى الصوت)
- أزرار تشغيل/الاستماع
- مقبس سماعة الرأس (ستيريو صغير)
- مقبس سماعة الرأس (قياسي متوازن)
- مفتاح HOLD (تعلق)
- ترج بطاقة microSD

صور الشاشة والرسوم التوضيحية الموضحة في هذا الدليل هي مرجعية فقط.

قد تختلف عن المنتج الفعلي أو العرض الذي يظهر على الشاشة.

قدرات BLUETOOTH®

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا عن طريق توصيل Walkman بجهاز Bluetooth مثل سماعات الرأس أو مكبرات الصوت. راجع «دليل المساعدة» للحصول على التفاصيل حول استخدام وظيفة Bluetooth.

الافتقان (عند استخدام الجهاز لأول مرة)

عند توصيل أجهزة صوت Bluetooth لاسلكيًا للمرة الأولى، يجب تسجيل الأجهزة على بعضها البعض. هذا التسجيل يسمى «الافتقان».

- اضبط جهاز الصوت Bluetooth على وضع الافتقان. (راجع دليل تعليمات الجهاز)
- اسحب لأعلى على الشاشة الرئيسية.
- انقر [Settings] - [Connected devices] - [Pair new device].
- اختر الجهاز من قائمة الأجهزة لإجراء اتصال Bluetooth.

التوصيل (عند الاستخدام في المرات اللاحقة)

- قم بتشغيل جهاز الصوت Bluetooth المقترن واضبطه على وضع الاستعداد.
- اسحب لأعلى على الشاشة الرئيسية.
- انقر [Settings] - [Connected devices] - [Connection preferences] - [Bluetooth].
- انقر المتاح لتشغيل الوظيفة Bluetooth.
- اسم تم تأسيس الاتصال تلقائيًا. إذا لم يتم، انتقل إلى الخطوة التالية.
- انقر [Settings] - [Connected devices].
- اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المقترنة في [PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES] لإجراء اتصال Bluetooth.

قطع الاتصال