



## Português

Nota! Leia estas informações antes de utilizar o seu dispositivo.

## Utilizar e cuidar do dispositivo

### Perigo

- Não utilize, guarde ou deixe o dispositivo numa área com temperatura elevada ou onde possa ocorrer acumulação de calor (por exemplo, perto de fogo ou aparelhos de aquecimento, debaixo de um cobertor, sob luz solar direta ou dentro de um automóvel ao sol). Pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não coloque o dispositivo dentro ou perto de fornos de micro-ondas, aparelhos de cozinhar, como placas de indução, ou recipientes de alta pressão, como painelas de pressão. Pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não sujeite o dispositivo a areia, terra ou lama, nem o coloque diretamente sobre superfícies. Não toque no dispositivo se tiver areia nas mãos. Pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não desmonte nem modifique o dispositivo porque pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não permita a entrada de líquidos como água (por exemplo, água potável, suor, água do mar ou urina de animal de estimação) nas portas do dispositivo porque pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Utilize cabos e transformadores de CA da marca Sony porque estes reduzem o risco de incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não atire o dispositivo ou o fogo nem o sujeite a calor porque pode provocar incêndio, queimadura ou ferimento.
- Não espete um prego ou outro objeto afiado no dispositivo, não bata nele com um martelo ou outro objeto duro, nem o calque porque pode provocar incêndio, queimadura ou ferimento.

### Aviso

- Não aplique força, choques ou impactos fortes no dispositivo, por exemplo, deixando-o cair, pisando-o ou atirando-o, porque pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não permita que algum material condutor (por exemplo, peça de metal ou ponta de lápis) entre em contacto com as portas, nem permita a entrada de pó porque pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Certifique-se de que desliga a alimentação desta unidade e termina o carregamento em qualquer área com gás ou pó potencialmente inflamável. A ignição do gás inflamável pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- Siga as instruções dos locais, como postos de combustíveis. Não carregue o dispositivo num posto de combustíveis. Tenha cuidado para não deixar cair o dispositivo num posto de combustíveis e, sobretudo, não utilize o dispositivo durante o reabastecimento. Pode incendiar o gás inflamável e resultar em explosão ou incêndio.
- Se detetar um odor ou som anormal, fumo, geração de calor, descoloração ou deformação durante a utilização, o carregamento ou a armazenamento, retire o cabo desta unidade para reduzir o risco de incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não toque no vidro se estiver partido ou nas partes interiores expostas desta unidade se o ecrã estiver partido. Pode provocar queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não utilize cabos danificados porque podem provocar incêndio, queimadura ou choque elétrico.
- Não aplique força forte na parte de ligação do cabo e nesta unidade porque pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Ligue o cabo na porta e desligue-o da porta em linha reta. Não aplique força forte, como puxar o fio. Estabelecer uma ligação de forma incorreta pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico.
- Não utilize o dispositivo se a porta estiver deformada. Não tente reparar a deformação porque pode provocar incêndio, queimadura, ferimento ou choque elétrico devido a curto-circuito na porta USB.

### Nota

- Não utilize nem armazene numa área húmida, poeirenta ou muito quente porque pode provocar incêndio, queimadura ou choque elétrico.
- Os pais devem assegurar-se de que as crianças sabem lidar corretamente com o dispositivo quando o utilizam. Uma utilização incorreta pode causar ingestão accidental, ferimento ou choque elétrico.
- Mantenha o dispositivo afastado de bebês para reduzir o risco de ferimento ou choque elétrico.
- Não permita que algum fragmento do ecrã partido salte para o seu rosto, mãos ou roupa porque pode causar ferimentos nos olhos ou na pele. Se a substância interior entrar em contacto com os seus olhos, boca, pele ou roupa, lave imediatamente com água limpa para remover a substância. Consulte um médico imediatamente após o enxaqueamento se a substância interior entrar em contacto com os seus olhos ou a sua boca.
- Certifique-se de que não há objetos metálicos (por exemplo, lâmina de corte ou agrafó) presos nas peças magnéticas desta unidade. Os objetos presos podem causar um ferimento.
- Observe o monitor numa área bem iluminada e a uma distância adequada para reduzir o risco de perda de visão.
- Este produto (incluindo os acessórios) tem iman(es) que pode(m) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para o tratamento de hidrocefalia ou outros dispositivos médicos. Não coloque este produto perto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se utilizar qualquer um desses dispositivos médicos.
- Não instale o dispositivo num local instável. A instalação numa mesa oscilante ou num local inclinado pode causar um ferimento se o dispositivo cair ou for derrubado. Certifique-se de que a resistência é suficiente para a instalação.
- Instale e desinstale esta unidade de forma correta. Uma instalação ou desinstalação incorreta pode fazer com que esta unidade ou o smarthpone caia ou provoque algum ferimento por entalar um dedo. Siga as instruções do “Guia de início”.

- Utilize tripés adequados para o peso desta unidade e do smartphone. A fixação em tripés ou outros dispositivos que não resistam ao peso pode fazer com que esta unidade caia e resultar em algum ferimento.
- Não levante nem transporte esta unidade segurando apenas no monitor quando esta unidade estiver ligada a um smartphone.

**Notas sobre a utilização**

- Não salpique água para a unidade. Esta unidade não é à prova de água. Evite utilizar a unidade numa área húmida, como uma casa de banho, ou expor a unidade a gotas de chuva. Tenha em atenção que as avarias provocadas pela água estão excluídas da garantia e que a reparação pode ser recusada. Se a reparação estiver disponível, será aceite por uma taxa porque está excluída da garantia.
- O dispositivo deve funcionar num ambiente com temperatura entre +5 °C e +35 °C.

**XQZ-IV01**

Tipo: AI-1500

**Tratamento de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com sistemas de recolha seletiva de resíduos)**

Símbolo para a reciclagem de equipamentos eletrônicos

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

### Garantia limitada

De acordo com as condições desta garantia limitada, a Sony ou as respetivas subsidiárias locais oferecem uma garantia deste dispositivo contra defeitos de conceção, de material e de fabrico no momento da primeira compra por um consumidor, com a duração de 1 ano. Contacte um parceiro de assistência autorizado da Sony para obter mais informação.

## Ελληνικά

Σημείωση! Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

## Φροντίδα και χρήση της συσκευής σας

### Κίνδυνος

- Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή αφήνετε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή σε σημεία επιρρηπί στη συσώρευση θερμότητας (π.χ. κοντά σε φωτιά ή συσκευές θέρμανσης, κάτω από κουβέρτες, εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε αυτοκίνητα σταθμευμένα κάτω από τον καυτό ήλιο). Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα ή κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές μαγειρικής, όπως επαγγελματικές εστίες, ή δοχεία υψηλής πίεσης, όπως χυτρες ταχύτητας. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εκτοξεύετε άμμο, χύμα ή λάσπη και μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας πάνω σε τέτοιες επιφάνειες. Μην αγγίζετε τη συσκευή με χέρια γεμάτα άμμο. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε να εισχωρήσουν στις θύρες υγρά, όπως νερό (π.χ. πόσιμο νερό, ιδρώτας, θαλασσινό νερό, ούρα κατοικίδιων ζώων), καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος και καλώδια με την επωνυμία Sony, καθώς έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, εγκαύματος, σωματικού τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην ρίχνετε τη συσκευή στη φωτιά και μην εφαρμόζετε θερμότητα, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα ή σωματικός τραυματισμός.
- Μην τριπτάτε με καρδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, μην χτυπάτε με σφυρί ή άλλα σκληρά αντικείμενα ή μην πατάτε τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα ή σωματικός τραυματισμός.

### Προειδοποίηση

- Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη και μην υποβάλλετε τη συσκευή σε ισχυρές κρούσεις ρίχνοντάς, πατώντάς ή πετώντάς την, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε αγνώμα υλικά (π.χ. μεταλλικά μέρη, τη μύτη ενός μολυβιού) να έρθουν σε επαφή με τις θύρες ή μην αφήνετε να εισχωρήσει σκόνη στο εσωτερικό τους, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Απενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα και διακόπτετε τη φόρτιση σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει δυνητικά εύφλεκτο αέριο ή σκόνη. Η ανάφλεξη του εύφλεκτου αερίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες των εγκαταστάσεων, όπως των πατητρίων καυσίμων. Μην φορτίζετ τη συσκευή σε πατητρία καυσίμων. Προσείτε να μην σας πέσει η συσκευή σε πατητρία καυσίμων και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ειδικά κατά τον ανεφοδιασμό. Μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη του εύφλεκτου αερίου, με αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Αν παρατηρήσετε αφύσικη οσμή ή ήχο, καπνό, παραγωγή θερμότητας, αποχρωματισμό ή παραμόρφωση κατά τη χρήση, τη φόρτιση ή την αποθήκευση, αποσυνδέστε το καλώδιο από αυτή τη μονάδα για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εγκαύματος, σωματικού τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας.
- Αν έχει σπάσει η οθόνη, μην αγγίζετε το σπασμένο υαλά ή τα εκτεθειμένα εσωτερικά μέρη αυτής της μονάδας. Ενδέχεται να προκληθεί έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στο τμήμα σύνδεσης του καλώδιου και αυτής της μονάδας, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Συνδέστε ή αποσυνδέστε το καλώδιο απευθείας στη θύρα. Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη, να παράδειγμα, μην τραβάτε το καλώδιο. Σε περίπτωση ακατάλληλης σύνδεσης, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η θύρα έχει παραμορφωθεί. Μην προσπαθήστε να επιδιορθώσετε την παραμόρφωση, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος της θύρας USB.

### Σημείωση

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία, σκόνη ή υψηλή θερμοκρασία, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έγκραυμα ή ηλεκτροπληξία.
- Οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά γνωρίζουν πώς να χειρίζονται σωστά τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, μπορεί να προκληθεί τυχρία κατάσταση, σωματικός τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από βρῆφη, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος σωματικού τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε τμήματα της σπασμένης οθόνης να έρθουν σε επαφή με το πρόσωπο, τα χέρια ή τα ρούχα σας, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στα μάτια ή στο στόμα. Αν η ουσία στο εσωτερικό της συσκευής έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως την ουσία με καθαρό νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό αμέσως μετά το ξεπλύμα, αν η ουσία στο εσωτερικό της συσκευής έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το στόμα σας.
- Να βεβαιώνεστε ότι δεν έχουν κολλήσει μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. λεπτά κοπής, σύρματα συραπτικού) στα μαγνητικά μέρη αυτής της μονάδας. Τέτοια κολλημένα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό.
- Κοιτάξετε την οθόνη σε φωτεινά μέρη από τη σωστή απόσταση, καθώς έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας της όρασης.
- Το προϊόν αυτό (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ) έχει μαγνήτη (-ε) που μπορεί να δημιουργεί(-ούν) παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχύτευσης για τη θεραπεία υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, εφόσον χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρική συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε ασαθή σημεία. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη σταθερό τραπέζι ή σε κεκλιμένη θέση, μπορεί να προκληθεί σωματικός τραυματισμός αν η συσκευή πέσει. Να βεβαιώνεστε ότι η αντοχή είναι επαρκής για την εγκατάσταση.
- Συνδέστε ή αποσυνδέστε σωστά αυτή τη μονάδα. Σε περίπτωση σύνδεσης ή αποσύνδεσης με ακατάλληλο τρόπο, μπορεί να προκληθεί πτώση αυτής της μονάδας ή του smartphone ή ακόμα και σωματικός τραυματισμός, αν πισωθεί το δάχτυλό σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες στον "Οδηγό έναρξης".
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλα τριπόδια για το βάρος αυτής της μονάδας και του smartphone. Σε περίπτωση προσάρτησης σε τρίποδα ή άλλες συσκευές που δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος, μπορεί να προκληθεί πτώση αυτής της μονάδας και κατ' επέκταση σωματικός τραυματισμός.
- Μην σηκώνετε ή μεταφέρετε μόνο το μόνιτορ όταν αυτή τη μονάδα είναι προσαρτημένη σε ένα smartphone.

**Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση**

- Μην ρίχνετε νερό πάνω στη μονάδα. Αυτή η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αποφύγετε τη χρήση σε μέρη με υγρασία, όπως στο μπάνιο, ή την έκθεση σε σταγόνες βροχής. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που προκαλούνται από νερό δεν καλύπτονται από την εγγύηση και η επισκευή μπορεί να μην εγκριθεί. Αν διατίθεται δυνατότητα επισκευής, εγκρίνεται έναντι αμοιβής επειδή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής είναι μεταξύ +5°C και +35°C.

**XQZ-IV01**

Τύπος: AI-1500

### Απόρριψη παλιών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Σύμβολο για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα συνθησιμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξαφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικουνηώστε με τις δημτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

### Περιορισμένη εγγύηση

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, η Sony ή οι σχετικές συγγενείς εταιρείες της εγγυώνται ότι η συσκευή είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα σχεδιασμού, υλικών και κατασκευαστικών εργασιών κατά τον χρόνο της αρχικής αγοράς από τον καταναλωτή και για 1 έτος από αυτήν. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony για περισσότερες πληροφορίες.

## Русский

Примечание! Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной информацией.

## Уход за устройством и его использование

### Опасно

- Не используйте, не храните и не оставляйте устройство в местах с высокой температурой или подверженных накоплению тепла (например, возле огня или нагревательных приборов, под одеялом, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле под жарким солнцем). Это может привести к пожару, ожогу, травмам или поражению электрическим током.
- Не размещайте устройство внутри или рядом с микроволновыми печами, кухонными приборами, такими как индукционные плиты, или контейнерами высокого давления, такими как скороварки. Это может привести к пожару, ожогу, травмам или поражению электрическим током.
- Не допускайте попадания песка, почвы или грязи на устройство и не устанавливайте устройство непосредственно на таких поверхностях. Не прикасайтесь к устройству руками в песке. Это может привести к пожару, ожогу, травмам или поражению электрическим током.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к пожару, ожогу, травмам или поражению электрическим током.
- Не допускайте попадания в порты жидкостей, таких как вода (например, питьевая вода, пол, морская вода, моча домашних животных), так как это может привести к пожару, ожогу, травмам или поражению электрическим током.
- Используйте адаптеры и кабели переменного тока производства Sony, так как это снижает риск пожара, ожога, травм или поражения электриским током.
- Не бросайте в огонь и не нагревайте устройство, так как это может привести к пожару, ожогу или травмам.
- Не протыкайте устройство гвоздями или другими острыми предметами, не ударяйте молотком или другими твердыми предметами и не наступайте на устройство, так как это может привести к пожару, ожогу или травмам.

### Примечание

- Не используйте и не храните в условиях высокой влажности, пыли или температуры, так как это может привести к пожару, ожогу или поражению электрическим током.
- Родители должны убедиться, что дети понимают, как правильно обращаться с устройством, когда они его используют. Неправильное использование может привести к случайному проглатыванию, травмам или поражению электрическим током.
- Держите устройство в недоступном для детей месте, чтобы снизить риск получения травм или поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания частей разбитого дисплея на лицо, руки или одежду, так как это может привести к повреждению глаз или кожи. Если внутреннее вещество попало в глаза, рот, на кожу или одежду, немедленно промойте чистой водой. Если внутреннее вещество попало в глаза или рот, промойте водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Проверьте, не намагничены ли какие-либо металлические предметы (например, лезвие, скрепки) к магнитным частям данного устройства. Магнитные предметы могут привести к травмам.
- Смотрите на дисплей в ярком месте с надлежащего расстояния, так как это снижает риск потери зрения.
- Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами), который может влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или других медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими медицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом

перед использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым медицинским устройством.

- Не устанавливайте устройство в неустойчивом месте. Установка на шатком столе или наклонном месте может привести к травмам, если устройство упадет. Убедитесь, что прочность достаточна для установки.
- Правильно крепите и отсоединяйте устройство. Неправильное крепление или отсоединение может привести к падению данного устройства или смартфона либо вызвать травмы в результате защемления пальца. См. инструкции в "Руководстве по началу работы".
- Используйте штативы, подходящие для веса данного устройства и смартфона. Крепление к штативам или другим устройствам, которые не выдерживают вес, может привести к падению данного устройства и получению травм.
- Не поднимайте и не переносите монитор, когда это устройство подключено к смартфону.

**Примечания по использованию**

- Не разбрызгивайте воду на устройство. Это устройство не является водонепроницаемым. Избегайте использования устройства во влажном помещении, например в ванной комнате, и не подвергайте его воздействию дождя. Обратите внимание, что на неисправности, вызванные водой, гарантия не распространяется и в ремонте может быть отказано. Если ремонт возможен, он выполняется за отдельную плату, поскольку на этот случай гарантия не распространяется.
- Рабочая температура устройства составляет от +5°C до +35°C.

**Модель: XQZ-IV01**

Тип: AI-1500

**Состав комплекта и обозначение частей**

- Монитор
- Держатель
- Кабель подключения

Вес: 69 г

Габариты: 56 x 93 x 11,8 мм

**Питание**

Устройство питается от подключенного мобильного телефона или адаптера питания:
Порт INPUT (вход): 5,0VDC 0,4A (при использовании смартфона в качестве источника питания)
Порт INPUT (зарядка смартфона): 5,0VDC 2,6A (передача энергии на смартфон при условии подключения зарядного устройства к порту "POWER")
Порт POWER (зарядка): 5,0VDC 3,0A (при использовании зарядного устройства в качестве источника питания)
Сделано в Японии

## Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Символ для утилизации электрического и электронного оборудования

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию отслужившего устройства, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при несоблюдении специальных требований по утилизации такого устройства. Вторичная переработка материалов способствует сохранению природных ресурсов. Для получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

**Изготовитель:**

Сони Корпорейшн

1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония

**Импортер на территории стран Таможенного союза**

АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

**Центр информационной поддержки пользователей**
Телефон : 8 800 333 8105 (бесплатный для звонков из России)
www.sony.ru/support

Информация о дате производства размещена на индивидуальной упаковке изделия в формате MM-YYYY , где YYYY –это год, а MM – месяц.

**Ограниченная гарантия**

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony или ее соответствующий локальный представитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов и сборки устройства на момент первоичного приобретения покупателем и в течение 1 года после этого. Свяжитесь с авторизованным сервисным партнером Sony для получения дополнительной информации.

Сроки гарантии и сроки службы

Категория продукции	Срок гарантии	Срок службы
Аксессуары, содержащие электронные компоненты	1 год	3 года

**Адаптер питания**

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Не используйте на улице или в сырых помещениях. Не перерезывайте провод, предохраняйте его от повреждений и чрезмерных нагрузок.

**Правила и условия, хранения, реализации, транспортирования изделия**

Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -20°С до +60°С и относительной влажности не более <80%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен. Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства. Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

<b>Система сертификации Таможенного Союза:</b>
Данный монитор и входящие в комплект аксессуары соответствуют обязательным требованиям применимых технических регламентов Таможенного союза и Евразийского Экономического Союза Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций Таможенного союза: //fsa.gov.ru/

## ЕАС

## CE