

中文（繁）

注意！使用傳輸裝置前請先閱讀本資訊。

維護和使用您的裝置

危險
<ul style="list-style-type: none">請勿在高溫或容易積聚熱量的區域內使用、存放或留置裝置（例如靠近火焰或加熱裝置、在地毯下方、直接日照下、或烈日下的車輛內）。否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 請勿將裝置放在微波爐、IH烹飪加熱器等烹飪裝置，或壓力鍋等高壓容器內部或附近。否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 請勿潑濺砂子、土或泥，或將裝置直接放在表面上。請勿以帶有砂子的手觸碰裝置。否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 請勿拆解或改裝裝置，否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 請勿讓水等液體（例如，飲用水、汗水、海水、寵物尿液）進入連接埠內，否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 請使用Sony品牌的交流變壓器和纜線，因為能降低火災、灼傷、身體受傷，或電擊的風險。 請勿丟入火內或加熱，否則可能導致火災、灼傷，或身體受傷。 請勿以指甲或其他尖銳物品來刺戳，或以鐵鏈或其他堅硬物品來擊打，或踐踏裝置，否則可能導致火災、灼傷，或身體受傷。

警告
<ul style="list-style-type: none">請勿掉落、踐踏或扔丟裝置而對其施加強烈力量、沉重震動或衝擊，否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 請勿使導電材料（例如，金屬片、鉛筆的鉛芯）觸及連接埠，或讓灰塵進入，否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 請務必關閉本裝置電源，並停止在具有易燃氣體或灰塵的任何區域中充電。易燃氣體若點火可能會導致爆炸或火災。 請遵守加油站等設施的指示。請勿在加油站中為裝置充電。請小心勿在加油站掉落裝置，尤其在加油時請勿使用裝置。否則可能點燃易燃氣體，導致爆炸或火災。 若在使用、充電或存放時發現異常臭味或聲音、煙霧、發熱、變色或變形，請從本裝置移除纜線，以降低火災、灼傷、身體受傷，或電擊的風險。 若顯示幕破裂，請勿觸碰本裝置的碎玻璃或暴露的內部零件。否則可能導致灼傷、身體受傷，或電擊。 請勿使用損壞的纜線，否則可能導致火災、灼傷，或電擊。 請勿對纜線和本裝置的連接部份施加強烈力量，否則可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 纜線平直連接連接埠，或從連接埠平直拔出纜線。請勿施加強烈力量，例如拉動電線。連接方式不當可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。 若連接埠變形，請勿使用裝置。請勿嘗試修正變形，否則USB連接埠短路可能導致火災、灼傷、身體受傷，或電擊。

注意
<ul style="list-style-type: none">請勿在潮濕、多灰塵，或高溫之處使用或存放裝置，否則可能導致火災、灼傷，或電擊。 家長應確保兒童使用裝置時，瞭解如何適當處理。使用不當可能導致誤食、身體受傷，或電擊。 請讓裝置遠離嬰兒，以降低身體受傷或電擊的風險。 請勿讓破殼顯示幕的碎片附著到臉、手或衣服上，否則可能導致眼睛或皮膚受傷。如果內部物質觸及眼睛、嘴巴、皮膚，或衣服，請立即以淨水沖洗物質。如果內部物質觸及眼睛或嘴巴，請沖洗後立即看醫生。 請檢查沒有任何金屬物品（例如，刀片、訂書針）附著於本裝置的磁性零件上。附著的物品可能導致身體受傷。 在明亮之處從適當距離觀看顯示幕，因為能降低喪失視力的風險。 本產品（含配件）有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。 請勿將裝置安裝於不穩固之處。裝置安裝於搖晃的桌子或傾斜的位置，如果倒下或掉落，可能導致身體受傷。請確保強度足以用於安裝。 請適當連接或拆下本裝置。以不當方式連接或拆下，可能使本裝置或智慧型手機掉落，或因夾住手指而導致身體受傷。請遵守“入門指南”內的指示。 針對本裝置和智慧型手機的重量而使用適當的三腳架。連接到無法承受重量的三腳架或其他裝置，可能使本裝置掉落而導致身體受傷。 本裝置連接到智慧型手機時，請勿僅抬起或攜帶監視器。

使用的注意事項
<ul style="list-style-type: none">請勿將水潑濺在裝置上。本裝置並不防水。請避免在浴室等潮濕之處使用，或暴露於雨水下。請注意，水導致的故障不在保固範圍內，修理可能遭拒。若可以修理，則應付費，因為超出保固範圍。 裝置的操作溫度範圍為+5°C(+41°F)至+35°C(+95°F)。
XQZ-IV01
類型：AI-1500

舊電氣與電子設備的處理 (適用於歐盟及其他具備獨立回收系統的國家)
<div></div> <div><div></div><div></div></div>
<div></div> <div><div></div><div></div></div>

有限保固
<p>在本有限保固條件下，Sony或其當地關係企業保證，本裝置在自消費者最初購買起至後續一（1）年內，其設計、材料及工藝技術方面並無瑕疵。請連络Sony授權服務夥伴以取得詳細資訊。</p>

一般注意事項：
<ol style="list-style-type: none">除說明檔案有特別說明外，請勿自行修理本產品。 需修理的損壞類型：如有下列情形，請先從電源插座中拔下電源線並與授權服務供貨商聯絡修理事宜。 <ul style="list-style-type: none">電源線或插頭損壞 液體滲入產品或異物掉進產品內 產品被雨淋或浸入水中 產品掉落或損壞 當遵循操作說明，仍無法正常輸出 避免高溫區/潮濕區：請勿將產品置於熱源區及潮濕環境中使用。

ภาษาไทย

หมายเหตุ! โปรดอ่านข้อมูลนี้ก่อนใช้อุปกรณ์

การดูแลและการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
<div></div> <div><div></div><div></div></div>
<div></div> <div><div></div><div></div></div>

- ห้ามใช้งาน จัดเก็บ หรือทิ้งอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือไวต่อการสะสมความร้อน (เช่น ใกล้กับปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์ทำความร้อน ได้แก่หม้อ กลางแดด หรือในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัด) อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางอุปกรณ์ไว่ภายในหรือใกล้กับเตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ทำอาหาร เช่น เตาแม่เหล็กไฟฟ้า หรือภาชนะที่มีแรงดันสูง เช่น หม้ออัดแรงดัน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามทำให้อ่างย ดิน หรือโคลนกระเด็น หรือวางอุปกรณ์บนพื้นผิวดังกล่าวโดยตรง ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ด้วยมือที่เปื้อนทราย อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามให้อ่างยเหลว เช่น น้ำ (เช่น น้ำดื่ม เหว้อ น้ำทะเล บิสซาวะของสัตว์เลี้ยง) เข้าไปในพอร์ตต่างๆ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต
- ใช้อะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลยี่ห้อ Sony เพราะจะขยลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามโยนเข้าไปในกองไฟหรือให้ความร้อน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย
- ห้ามใช้ลิ้นหรือสิ่งของมีคมแหย่ ทูบด้วยคอนหรือของแข็งอื่นๆ หรือเหยียบบนอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย

คำเตือน
<ul style="list-style-type: none">ห้ามใช้แรงที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง หรือทำให้อุปกรณ์ได้รับแรงกระแทกโดยการตก เหยียบ หรือโยนอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้วัสดุนำไฟฟ้า (เช่น แท่งโลหะ, ไม้ตีเทนนิส) สัมผัสกับพอร์ตต่างๆ หรือทำให้ฝุ่นเข้าไปภายใน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต ต้องปิดเครื่องและหยุดการชาร์จเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟหรือฝุ่น การจุดติดไฟของก๊าซไวไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานที่ต่าง ๆ เช่น บิมน้ำมัน ห้ามชาร์จอุปกรณ์ในบิมน้ำมัน โปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์ตกที่มีน้ำมันและห้ามใช้งานอุปกรณ์ โดยเฉพาะในระหว่างที่เติมน้ำมัน เพราะอาจทำให้ก๊าซไวไฟจุดติดไฟ ทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ หากได้กลิ่นผิดปกติ หรือมีเสียง เกิดควัน เกิดความร้อน การเปลี่ยนสี หรือการเสียวูบในระหว่างใช้งาน การชาร์จ หรือการจัดเก็บ ให้ถอดสายเคเบิลออกจากเครื่องนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามสัมผัสกระจกที่แตกหรือชิ้นส่วนภายในของเครื่องที่โผล่ออกมาจากหน้าจอที่แตก อาจทำให้ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้งานสายเคเบิลที่เสียหาย เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้แรงกับส่วนเชื่อมต่อของสายเคเบิลและเครื่องนี้ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อหรือถอดสายออกจากพอร์ตโดยตรง ห้ามใช้แรง เช่น การดึงสายไฟ การเชื่อมต่อในลักษณะที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้งานอุปกรณ์หากช่องต่อมีครูป ห้ามพยายามซ่อมแซม การเสียวูบเพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต เนื่องจากการลัดวงจรของช่องต่อ USB
หมายเหตุ

- ห้ามใช้งานหรือจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้น มีฝุ่นมาก หรืออุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ติดไฟ หรือไฟฟ้าช็อต
- ผู้ปกครองต้องแน่ใจว่าเด็ก ๆ เข้าใจวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องเมื่อใช้งานอุปกรณ์ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต
- เก็บให้ห่างจากเด็กเล็กเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าให้ชิ้นส่วนของจอแสดงผลที่แตกถูกใบหน้า มือ หรือเสื้อผ้าของคุณ เพราะอาจทำให้ดวงตาหรือผิวหนังของคุณได้รับบาดเจ็บได้ หากสารภายในเครื่องสัมผัสกับดวงตา ปาก ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ให้รีบล้างสารนั้นด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุโลหะ (เช่น ไม่มีคัตเตอร์, ลวดเย็บกระดาษ) ติดอยู่กับชิ้นส่วนที่เป็นแม่เหล็กของเครื่องนี้ สิ่งที่ติดอยู่นั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายได้
- ห้ามมองหน้าจอในบริเวณที่สว่างในระะห่างที่เหมาะสม เพราะจะขยลดความเสี่ยงของการสูญเสียการมองเห็น
- ผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้อง ชนิดปรับแรงดันได้สำหรับการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ในสถานที่ที่ไม่มั่นคง การติดตั้งบนโต๊ะที่ไม่มั่นคงหรือพื้นทีลาดเอียงอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หากอุปกรณ์ตกหรือหล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณดังกล่าวมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะติดตั้ง
- ให้ติดตั้งหรือถอดเครื่องนี้อย่างถูกต้อง การติดตั้งหรือการถอดในลักษณะที่ไม่ถูกต้องนั้นอาจทำให้เครื่องนี้หรือสมาร์ทิโฟนตกหล่น หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากนิ้วมือถูกหนีบ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ใน "คู่มือเริ่มต้นใช้งาน"
- ให้ใช้ซ้าที่ตั้งที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเครื่องนี้และสมาร์ทิโฟน การติดตั้งเข้ากับขาตั้งหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่มาตรฐานกับน้ำหนักได้ อาจทำให้เครื่องนี้ตกและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายได้
- ห้ามยกหรือถือเฉพาะจากภาพเมื่อติดตั้งเครื่องนี้เข้ากับสมาร์ทิโฟน

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
<ul style="list-style-type: none">ห้ามทำให้น้ำกระเด็นใส่เครื่องนี้ เครื่องนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติในการกันน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้งานในบริเวณที่มีความชื้น เช่น ในห้องน้ำ หรือทำให้สัมผัสกับน้ำฝน โปรดทราบว่าคุณอาจผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากน้ำจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน และอาจถูกปฏิเสธการซ่อมแซม หากมีการซ่อมแซม จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน อุณหภูมิในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อยู่ที่ระหว่าง +5°C และ +35°C

XQZ-IV01
ประเภท：AI-1500

การกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ใช้กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ที่มีระบบเก็บรวบรวมแบบคัดแยก)
<div></div> <div><div></div><div></div></div>
<div></div> <div><div></div><div></div></div>

การรับประกันแบบมีเงื่อนไข
<p>ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี้ Sony หรือบริษัทอื่นใดในเครือที่เกี่ยวข้อง รับประกันแก่อุปกรณ์นี้ว่าไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ และฝีมือแรงงาน ณ ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า และในช่วงหนึ่ง (1) ปีนับจากนั้น โปรดติดต่อลูกค้าที่ให้บริการของ Sony ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อยอรายละเอียดเพิ่มเติม</p>

Tiếng Việt
<p>Lưu ý! Đọc thông tin này trước khi sử dụng thiết bị của bạn.</p>

Bảo dưỡng và sử dụng thiết bị của bạn
<div></div> <div><div></div><div></div></div>
<div></div> <div><div></div><div></div></div>

Cảnh báo
<ul style="list-style-type: none">Không sử dụng lực mạnh, chấn động mạnh hoặc tác động lên thiết bị bằng cách thả rơi, ném lên hoặc ném thiết bị vì điều này có thể gây cháy, bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Không để vật dẫn điện (ví dụ: miếng kim loại, đầu bút chì) tiếp xúc với các cổng hoặc để bụi xâm nhập vào bên trong vì điều này có thể gây cháy, bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Đảm bảo tắt nguồn của thiết bị này và dùng sạc tại bất kỳ nơi nào có khí hay bụi dễ cháy. Khí dễ cháy khi bắt lửa có thể gây cháy nổ. Thực hiện theo hướng dẫn tại các cơ sở, như trạm xăng. Không sạc thiết bị ở trạm xăng. Cần thận để không làm rơi thiết bị tại trạm xăng và không sử dụng thiết bị đặc biệt trong khi tiếp nhiên liệu. Hành động này có thể khiến các khí dễ cháy bắt lửa, dẫn đến cháy nổ. Nếu phát hiện thấy mùi hoặc âm thanh, khói, hiện tượng sinh nhiệt, mắt màu hoặc biến dạng trong khi sử dụng, sạc hoặc cất trữ, hãy rút cáp khỏi thiết bị này để giảm nguy cơ cháy, bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Không chạm vào kính vỡ hoặc các bộ phận bị lộ ra ngoài bên trong thiết bị này nếu màn hình bị vỡ. Điều này có thể gây bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Không sử dụng dây cáp bị hỏng vì điều này có thể gây cháy, bỏng hoặc điện giật. Không sử dụng lực mạnh với bộ phận kết nối của dây cáp và thiết bị này vì điều này có thể gây cháy, bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Kết nối hoặc ngắt dây cáp thẳng vào/khỏi cổng. Không dùng lực mạnh, ví dụ: để kéo dây dẫn. Kết nối theo cách không phù hợp có thể gây cháy, bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Không sử dụng thiết bị nếu cổng bị biến dạng. Không cố gắng khắc phục hiện tượng biến dạng vì điều này có thể gây cháy, bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật do đoản mạch cổng USB.

Chú ý
<ul style="list-style-type: none">Không sử dụng hoặc cất giữ thiết bị ở nơi ẩm ướt, bụi bặm hoặc có nhiệt độ cao vì điều này có thể gây cháy, bỏng hoặc điện giật. Cha mẹ cần đảm bảo rằng con mình hiểu cách thao tác đúng cách với thiết bị khi sử dụng. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây bỏng, tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Giữ thiết bị tránh xa trẻ sơ sinh để giảm nguy cơ tổn thương cơ thể hoặc điện giật. Không để các phần màn hình bị vỡ lên mặt, tay hoặc quần áo để tránh gây tổn thương mắt hoặc da. Nếu các chất bên trong thiết bị tiếp xúc với mắt, miệng, da hoặc quần áo, ngay lập tức rửa bằng nước sạch. Tham khảo ý kiến bác sĩ ngay sau khi rửa nếu chất bên trong thiết bị tiếp xúc với mắt hoặc miệng. Kiểm tra để đảm bảo các vật kim loại (ví dụ: lưỡi dao, ghim dập) không bị hút vào các bộ phận nam châm của thiết bị này. Các bộ phận bị hút này có thể gây tổn thương cơ thể. Nhìn màn hình ở nơi đủ ánh sáng với khoảng cách phù hợp để giảm nguy cơ mất thị lực. Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm có thể gây nhiễu máy trợ tim, van shunt được lập trình để điều trị bệnh não úng thủy, hay các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần những người sử dụng các thiết bị y tế như thế. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm này nếu bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào. Không lắp thiết bị ở nơi không ổn định. Lắp thiết bị trên bàn bập bênh hoặc vị trí bị nghiêng có thể gây thương tích cơ thể do rơi rớt thiết bị. Đảm bảo rằng đủ lực để lắp. Lắp hoặc tháo thiết bị đúng cách. Lắp hoặc tháo thiết bị không đúng cách có thể khiến cho thiết bị này hoặc điện thoại thông minh bị rơi hoặc gây tổn thương cơ thể do ngón tay bị kẹp. Thực hiện theo hướng dẫn trong “Hướng dẫn Khởi động”. Sử dụng giá thích hợp với trọng lượng của thiết bị này và điện thoại thông minh. Lắp vào giá hoặc các thiết bị khác không thể chịu được trọng lượng có thể khiến cho thiết bị bị rơi, rớt đó làm tổn thương cơ thể. Không được chỉ nâng hoặc mang màn hình khi thiết bị được lắp vào điện thoại thông minh.

Lưu ý khí sử dụng
<ul style="list-style-type: none">Không bắn nước vào thiết bị. Thiết bị không chống nước. Tránh sử dụng ở nơi ẩm ướt, như phòng tắm hoặc tiếp xúc với nước mưa. Lưu ý rằng những sự cố do nước không nằm trong phạm vi bảo hành và sửa chữa có thể bị từ chối. Nếu được sửa chữa, bạn có thể mất phí do nằm ngoài phạm vi bảo hành. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị nằm trong khoảng từ +5°C(+41°F) đến +35°C(+95°F).
XQZ-IV01
Loại：AI-1500

Thải bỏ thiết bị điện và điện tử cũ (áp dụng tại Liên minh châu Âu và các quốc gia khác có hệ thống thu gom riêng biệt)
<div></div> <div><div></div><div></div></div>
<div></div> <div><div></div><div></div></div>

Bảo hành giới hạn
<p>Theo các điều kiện bảo hành có giới hạn này, Sony hoặc các chi nhánh có liên quan tại địa phương sẽ bảo hành cho thiết bị này trong trường hợp có khiếm khuyết về mặt thiết kế, nguyên vật liệu và tay nghề sản xuất vào thời điểm người tiêu dùng mua thiết bị và trong 1 năm sau đó. Hay liên hệ với đội tác dịch vụ được Sony ủy quyền để biết thêm thông tin.</p>

Bảo hành giới hạn
<p>Theo các điều kiện bảo hành có giới hạn này, Sony hoặc các chi nhánh có liên quan tại địa phương sẽ bảo hành cho thiết bị này trong trường hợp có khiếm khuyết về mặt thiết kế, nguyên vật liệu và tay nghề sản xuất vào thời điểm người tiêu dùng mua thiết bị và trong 1 năm sau đó. Hay liên hệ với đội tác dịch vụ được Sony ủy quyền để biết thêm thông tin.</p>