

Удължаване на захвата

Инструкции за експлоатация

GP-X1EM

© 2017 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Предпазни мерки

- Поставете този продукт на стабилно място. Поставянето на продукта върху клатеща се маса или наклонено място може да доведе до падане или преобръщане на продукта, което би могло да причини нараняване.
- Затегнете здраво фиксиращия винт на фотоапарата. Ако не бъде затегнат здраво, този продукт може да се измести или да се откачи, което да доведе до повреда на фотоапарата или нараняване.

За да закрепите продукта върху Вашия фотоапарат, не забравяйте да поставите и двете издадени части на продукта в отвора в долната повърхност на фотоапарата. Закрепете фиксиращия винт на фотоапарата, докато го натискате навътре.

Когато сменяте комплекта батерии на фотоапарата, развийте фиксиращия винт на фотоапарата, като го развийте на половин до цял оборот, след което издърпайте края на захвата, за да го извадите. Това Ви позволява да замените комплекта батерии, без да отстранявате този продукт от фотоапарата.

Когато приключите със смяната, следвайте процедурата по-горе в обратен ред, за да закрепите този продукт върху фотоапарата.

Докато отстранявате или закрепвате този продукт, не забравяйте да държите издадените части на продукта на разстояние от фотоапарата или обектива му.

