

Priručnik s uputama



©2017 Sony Corporation Tiskano u Maleziji

NW-WS623/WS625

Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (Vodič za početak)

Hrvatski

Daljinski upravljač samo za NW-WS625



UPOZORENJE

Ne gutajte bateriju, postoji opasnost od kemijskih opekotina.

Samo za NW-WS625
Daljinski upravljač koji se isporučuje s navedenim proizvodom sadrži okruglu malu bateriju. U slučaju gutanja okrugle male baterije može doći do ozbiljnih unutarnjih opeklina u samo 2 sata što može prouzrokovati smrt. Držite nove i istrošene baterije podalje od djece. Ako se odjeljak za bateriju ne može čvrsto zatvoriti, prekinite s upotrebom proizvoda i držite ga podalje od djece. Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u nekom dijelu tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (Vodič za početak)

U Vodiču za početak opisano je sljedeće:

- Osnovne upute za rad za uređaj Walkman
- Način pristupa web-mjestima s korisnim računalnim aplikacijama na internetu.

3. Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/ pametni telefon)

Vodič za pomoć sadrži detaljnije upute za rad, specifikacije i URL web-mjesta za korisničku podršku itd.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/

Iako je pretraživanje besplatno, moguća je naplata naknade za podatkovnu komunikaciju u skladu s ugovorom koji imate s operaterom.

Ovisno o državi/području kupovine uređaja Walkman, moguće je da neki modeli ne budu dostupni.

Napomene o upotrebi uređaja Walkman

Napomena o bateriji

- Bateriju punite najmanje jednom svakih šest mjeseci kako biste spriječili njeno oštećenje.

O načinu Ambient Sound

Način Ambient Sound omogućuje vam da čujete okolne zvukove čak i dok nosite slušalice. Međutim, napominjemo da taj način ne omogućuje da čujete sve zvukove iz okoline. Zvuk okoline možda se neće dobro čuti ovisno o okolini, vrsti glazbe koja se reproducira na uređaju Walkman ili jačini zvuka. Budite veoma oprezni kada upotrebljavate Walkman na mjestima na kojima bi nemogućnost slušanja okolnih zvukova bila opasna (primjerice na cestama s automobilskim ili biciklističkim prometom).

Napomene o upotrebi u bazenu ili moru

Pogledajte „Pročitajte prije upotrebe uređaja Walkman u bazenu ili moru“.

O radnoj temperaturi uređaja Walkman

Radna temperatura uređaja Walkman jest između – 5 °C (23 °F) i + 45 °C (113 °F).

Bluetooth mogućnosti

Povežite svoj pametni telefon i uređaj Walkman putem Bluetooth povezivanja kako biste mogli uređajem Walkman slušati glazbu koja je spremljena na pametnom telefonu ili primati dolazne pozive s pametnog telefona.

Uparivanje i povezivanje s pametnim telefonom

S uparivanjem možete započeti tek nakon što uključite način rada za Bluetooth i nakon što isključite uređaj Walkman.

- Pritisnite i držite ⏏ gumb za napajanje tri sekunde na desnoj strani Ⓡ svoga uređaja Walkman kako biste ga uključili.
- Pritisnite i držite gumb AMB/Ⓢ na lijevoj strani Ⓛ svoga uređaja Walkman sedam sekunda kako biste ga uključili. OPR svjetlo na desnoj strani Ⓡ treperit će brzo plavim i crvenim svjetlom. Nakon prvog povezivanja uređaja Walkman i pametnog telefona možete ih spojiti pritiskom i držanjem gumba AMB/Ⓢ dvije sekunde.
- U pametnom telefonu uključite funkciju Bluetooth i pronađite svoj uređaj Walkman na zaslonu za Bluetooth postavke. Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje postavki. Nakon što se pojavi popis prepoznatih uređaja, odaberite [NW-WS623] ili [NW-WS625]. Ako je potrebno unijeti lozinku, unesite „0000“. Uređaj Walkman i pametni telefon međusobno su se registrirali i veza je uspostavljena. OPR svjetlo na desnoj strani Ⓡ svijetlit će plavo.

Prekidanje Bluetooth povezivanje

- Pritisnite i držite gumb AMB/Ⓢ na lijevoj strani Ⓛ svoga uređaja Walkman dvije sekunde kako biste ga uključili. OPR svjetlo na desnoj strani Ⓡ svijetlit će zeleno.

Bluetooth® specifikacije

Komunikacijski sustav: Bluetooth® specifikacija verzije 4.0

Specifikacije za NFC (komunikaciju bliskog polja)

Vrsta oznake

Simptom i rješenje

Uređaj Walkman ne može puniti bateriju ili ga računalo ne prepoznaje.

- Pričvrstite uređaj Walkman na USB podnožje (priloženo) ispravno i čvrsto. Punjenje će započeti (žaruljica OPR zasvijetlit će narančasto) čak i ako veza nije ispravno uspostavljena, ali postoji mogućnost da računalo nije prepoznalo Walkman. U tom slučaju uklonite Walkman iz nosača za USB i zatim ga ponovno spojite na nosač za USB.
- Kada prvi put upotrebljavate Walkman ili ga dugo niste upotrebljavali, računalu će možda trebati nekoliko minuta da ga prepozna. Provjerite prepoznaje li računalo uređaj Walkman približno 10 minuta nakon priključivanja.
- Ako gore opisanim pristupima ne uspijete riješiti problem, potpuno isključite računalo i odspojite Walkman. Zatim odspojite kabel za napajanje, bateriju i sve ostalo što je možda spojeno na računalo i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja uključite računalo i ponovno spojite Walkman.

Sukladnost i informacije

Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima

Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u dijelu isporučenog softvera „Važne informacije“. Za čitanje na računalo instalirajte isporučeni softver.

Za instalaciju nakon priključivanja uređaja na računalo otvorite [WALKMAN] u pohrani sustava uređaja Walkman.

Korisnik operacijskog sustava Windows: [FOR_WINDOWS] –

[Help_Guide_Installer(.exe)]

Korisnik operacijskog sustava Mac: [FOR_MAC] –

[Help_Guide_Installer_for_mac]

Nakon instalacije softvera dvaput kliknite prečac ili odgovarajuću ikonu stvorenu na radnoj površini.

Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši

Ušni umeci zatvaraju vaše uši. Zbog toga imajte na umu da postoji opasnost od oštećenja ušiju ili bubnjića ako se ušni umeci snažno pritisnu ili naglo skinu s ušiju. Nakon upotrebe pažljivo skinite ušne umetke.

Informacije o slušalicama

- Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija mogla oštetiti vaš sluh.
- Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati osobe oko sebe.

Vlasnička evidencija

Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja za reprodukciju. Upišite ih u prazna polja u nastavku. Navedite te upisane brojeve svaki put kada se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Sony s pitanjima o tom proizvodu.

Br. modela _____

Serijski br. _____

Za daljinski upravljač (samo za NW-WS625)

Samo za saveznu državu Kaliforniju, u SAD-u
Materijal perklorat – moguće je posebno rukovanje, pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.