



## A Identifikacija delova

- Fiksno senilo za objektiv<sup>\*1</sup>
- Prsten za fokusiranje
- Prsten za zumiranje
- Skala fokusne dužine
- Oznaka fokusne dužine
- Kontakti objektiv<sup>\*2</sup>
- Dugme za zadržavanje fokusa
- Oznaka za postavljanje
- Prekidač za režim fokusa

<sup>\*1</sup> Senilo za objektiv nije moguće ukloniti.

<sup>\*2</sup> Ne dodirujte kontakte objektiv<sup>a</sup>.

## B Postavljanje i skidanje objektiv<sup>a</sup>

### Postavljanje objektiv<sup>a</sup>

**(pogledajte sliku -[1].)**

- Uklonite zadnji i prednji poklopac za objektiv i poklopac kućišta fotoaparata.
  - Pritisnite jezičke na prednjem poklopcu za objektiv kao što je ilustrovano strelicama da biste postavili ili uklonili poklopac.
- Poravnajte belu oznaku na telu objektiv<sup>a</sup> sa belom oznakom na fotoaparatu (oznaka za postavljanje), zatim umetnite objektiv u bajonet fotoaparata i rotirajte ga u smeru kazaljke na satu dok se ne zaključa.
  - Ne pritiskajte dugme za skidanje objektiv<sup>a</sup> na fotoaparatu kada je postavljen objektiv.
  - Ne postavljajte objektiv pod uglom.

### Uklanjanje objektiv<sup>a</sup>

**(pogledajte sliku -[2].)**

Dok držite pritisnuto dugme za skidanje objektiv<sup>a</sup> na fotoaparatu, rotirajte objektiv u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu dok se ne zaustavi, a zatim ga skinite.

## C Zumiranje

Rotirajte prsten za zumiranje na željenu žižnu daljinu.

## D Fokusiranje

- Prekidač za izbor režima fokusa ovog objektiv<sup>a</sup> ne funkcioniše na nekim modelima fotoaparata. Više informacija o kompatibilnosti potražite na veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

### Promena režima AF (automatsko fokusiranje)/MF (ručno fokusiranje)

Režim fokusa možete da izaberete između AF i MF na objektivu.

Za snimanje u režimu AF, i fotoapar<sup>a</sup>t i objektiv treba da budu podešeni na AF. Za snimanje u režimu MF, fotoapar<sup>a</sup>t ili objektiv ili oba treba da budu podešeni na MF.

**Podešavanje režima fokusiranja na objektivu**
**Pomerite prekidač za režim fokusa u odgovarajući režim, AF ili MF (1).**

- Pogledajte priručnik za upotrebu fotoaparata da biste podesili njegov režim fokusiranja.
- U režimu MF, okrenite prsten za fokusiranje da biste prilagodili fokus (2) dok gledate kroz tražilo.

**Korišćenje fotoaparata opremljenog kontrolnim dugmetom AF/MF**

- Pritisnite kontrolno dugme AF/MF da biste se prebacili sa AF režima na MF režim kada su i fotoapar<sup>a</sup>t i objektiv podešeni na AF.
- Pritisnite kontrolno dugme AF/MF da biste se prebacili sa MF režima na AF režim kada je fotoapar<sup>a</sup>t podešen na MF, a objektiv na AF.

## E Korišćenje dugmeta za zadržavanje fokusa

- Dugme za zadržavanje fokusa na ovom objektivu ne funkcioniše na nekim modelima fotoaparata. Više informacija o kompatibilnosti potražite na veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

Pritisnite dugme za zadržavanje fokusa u AF režimu da biste poništili AF. Fokus je fiksiran, pa možete da otpustite okidač na fiksirani fokus. Otpustite dugme za zadržavanje fokusa kada pritisnete okidač do pola da biste ponovo pokrenuli AF režim.

## Specifikacije

Naziv proizvoda (Naziv modela)	FE 12–24 mm F4 G (SEL1224G)
Žižna daljina (mm)	12–24
Ekvivalentno žižnoj daljini od 35 mm <sup>*1</sup> (mm)	18–36
Grupe sočiva - elementi	13–17
Ugao gledanja 1 <sup>*2</sup>	99°–61°
Ugao gledanja 2 <sup>*2</sup>	122°–84°
Najmanji fokus <sup>*3</sup> (m (stope))	0,28 (0,92)
Maksimalno uvećanje (X)	0,137
Minimalni otvor blende	f/22
Prečnik filtera (mm)	–
Dimenzije (maksimalni prečnik × visina) (pribl., mm (inč))	87 × 117,4 (3 1/2 × 4 5/8)
Masa (pribl., g (oz))	565 (20,0)
Funkcija kompenzacije podrtavanja	Ne

<sup>\*1</sup> Ovo je fokusna dužina ekvivalentna formatu od 35 mm kada je postavljen na digitalni fotoapar<sup>a</sup>t sa izmenljivim objektivima, koji je opremljen senzorom slike veličine APS-C.

<sup>\*2</sup> Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate formata 35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za digitalne fotoaparate sa izmenljivim objektivima, opremljene senzorom slike veličine APS-C.

<sup>\*3</sup> Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike do objekta.

- U zavisnosti od mehanizma objektiv<sup>a</sup>, žižna daljina može da se promeni u skladu sa promenama udaljenosti u toku fotografisanja. Navedene žižne daljine su date pod pretpostavkom da je objektiv fokusiran na beskonačno.

Stavke koje se dobijaju

(Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.)

Objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1), zadnji poklopac za objektiv (1), torbica za objektiv (1), štampana dokumentacija

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

**α** i **G** su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.