

# Gebruiksaanwijzing

NW-E393/E394/E395

©2016 Sony Corporation



(1)

**Nederlands**

## Over de handleidingen

1. Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)

2.  (Opstartgids)

De Opstartgids beschrijft het volgende:

- Basisinstructies voor de bediening van uw WALKMAN®
- Hoe u de 'Helpgids' opent, die alle bedieningsinstructies bevat en uitleg geeft over websites voor klantenondersteuning enzovoort
- Hoe u handige websites met pc-toepassingen opent op internet

Hoewel onze internetpagina's gratis kunnen worden geraadpleegd, kunnen er wel communicatiekosten in rekening worden gebracht volgens het contract van uw provider.

Al naargelang het land/de regio waar u uw Walkman hebt aangeschaft, zijn sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.

## Opmerkingen over het gebruik van de Walkman

### Opmerking over de batterij

- Om te voorkomen dat de kwaliteit van de batterij vermindert, moet de batterij elke zes maanden of elk jaar minstens een keer worden opgeladen.

### Over volumebediening (alleen voor landen/gebieden die voldoen aan Europese Richtlijnen)

Een alarm (pieptoon) en een waarschuwing [Check the volume level] zijn bedoeld ter bescherming van uw oren wanneer u de volume-instelling voor het eerst hoger zet dan een niveau dat schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door op een willekeurige knop te drukken.

#### Opmerking

- Nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd, kunt u het volume hoger zetten.
- Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing herhaald telkens wanneer de Walkman in totaal 20 uur lang is ingesteld op een niveau dat schadelijk is voor uw gehoor. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch ingesteld op de oorspronkelijke instelling.
- Indien het volume op een niveau wordt gezet dat schadelijk is voor uw gehoor en u uw Walkman uitschakelt, wordt het volume automatisch lager gezet naar een niveau dat veilig is voor uw oren.

## Symptoom en oplossing

### Uw Walkman kan de batterij niet opladen of wordt niet herkend door uw computer.

- De USB-kabel (bijgeleverd) is niet goed aangesloten op een USB-aansluiting op uw computer. Koppel de USB-kabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
- Indien u uw Walkman voor het eerst gebruikt of indien u de Walkman gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, kan het een paar minuten duren voordat deze door de computer wordt herkend. Controleer ongeveer 10 minuten nadat u de Walkman op de computer hebt aangesloten of de computer de Walkman herkent.
- Als het probleem niet kan worden opgelost met de hierboven beschreven methoden, schakelt u de computer volledig uit en koppelt u de Walkman los. Koppel vervolgens het netsnoer en de batterij los en alle andere apparaten die op de computer zijn aangesloten, en laat de Walkman gedurende vijf minuten ontladen. Schakel na het ontladen de computer weer aan en sluit opnieuw de Walkman aan.

## Conformiteit en informatie

### Informatie over wetgeving en handelsmerken

Voor informatie over wetten, wetgeving en handelsmerkrechten raadpleegt u 'Belangrijke informatie' in de bijgeleverde software. Om deze informatie te lezen, installeert u de bijgeleverde software op uw computer.

Om de software te installeren, sluit u uw Walkman aan op uw computer en opent u [WALKMAN] in de systeemopslag van uw Walkman.

Windows-gebruikers: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)]

Mac-gebruikers: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]

Nadat u de software hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op de snelkoppeling of op het aliassymbool dat op uw bureaublad is aangemaakt.

### Over de oordopjes

De oordopjes sluiten uw oren af. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat er een risico is dat uw oren of trommelvliezen beschadigd raken indien sterke druk wordt uitgeoefend op de oordopjes of indien de oordopjes abrupt uit uw oren worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de oordopjes na gebruik voorzichtig uit uw oren haalt.

### Over de hoofdtelefoon

- Laat het apparaat niet op een volume afspelen dat zo luid is, dat langdurig afspelen van invloed kan zijn op uw gehoor.
- Bij een hoog volume kan geluid van buiten mogelijk niet meer te horen zijn. Luister niet naar het apparaat in situaties waar het gehoor niet mag worden gehinderd, bijvoorbeeld terwijl u autorijdt of fietst.
- Omdat de hoofdtelefoon een open-airontwerp heeft, ontsnapt geluid uit de hoofdtelefoon. Let erop dat u anderen in uw buurt niet stoort.

## **Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn**

Fabrikant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.  
Voor conformiteit van producten in de EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u niet gedurende langere tijd naar hoge geluidsniveaus te luisteren.



Nominaal stroomverbruik 800 mA

- Stel de batterijen (batterijen of geïnstalleerde batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
- Secundaire cellen en batterijen mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden geopend of worden versnipperd.
- Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Sla ze niet op in direct zonlicht.
- Als er een cel lekt, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de huid of ogen. Als u er toch in contact mee bent gekomen, dient u het betreffende gebied te wassen met ruime hoeveelheden water en medisch advies in te winnen.
- Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen. Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de handleiding voor de juiste instructies over het opladen.
- Na lange tijd opgeslagen te zijn geweest, moeten de cellen of batterijen mogelijk diverse keren worden opgeladen en ontladen om weer optimale prestaties te kunnen leveren.
- Gooi alles op de juiste manier weg.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.