

## Instruction Manual

Priručnik s uputama
Navodila za uporabo
Uputstvo za upotrebu

**HR**
**SL**
**SR**




\* 4 6 9 8 0 4 0 1 1 \* (1)

©2017 Sony Corporation

NW-ZX300
----------

**Hrvatski**

### Informacije o priručnicima

- Priručnik s uputama (ovaj priručnik)
-  (Vodič za početak)

U Vodiču za početak opisano je sljedeće:

- osnovne upute za rad za uređaj WALKMAN®
- način pristupa web-mjestima s korisnim računalnim aplikacijama na internetu.
- Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/pametni telefon) Vodič za pomoć sadrži detaljnije upute za rad, specifikacije, URL web-mjesta korisničke podrške itd.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h\_ww/

Iako je pretraživanje besplatno, moguća je naplata naknade za podatkovnu komunikaciju u skladu s ugovorom koji imate s operaterom.

Ovisno o državi/području kupovine uređaja Walkman, moguće je da neki modeli ne budu dostupni.

### Napomene o upotrebi uređaja Walkman

#### Napomena o bateriji

- Za sprečavanje smanjenja trajanja baterije punite je najmanje jednom u šest mjeseci.

#### Formatiranje microSD kartice

Prije pohranjivanja sadržaja na microSD kartici (ne isporučuje se) obvezno pročitajte upute za microSD kartice u Vodiču za pomoć na internetu.

#### Rad s jačinom zvuka u skladu s europskim i korejskim direktivama

- Za europske kupce
- Za korejske kupce (modeli koji su opremljeni slušalicama)

Alarm (zvuk) i upozorenje [Check the volume level.] služe kako bi vam zaštitili uši. Javljaju se kada povećate jačinu zvuka do razine koja je štetna. Alarm i upozorenje možete poništiti dodirom na [OK] u dijaloškom okviru upozorenja.

##### Napomena



- Jačinu zvuka možete povećati nakon što isključite alarm i upozorenje.
- Nakon početnog upozorenja alarm i upozorenje ponavljaju se svakog sata tijekom 20 sati nakon što ste jačinu zvuka postavili na razinu koja je štetna za vaše uši. Kada se to dogodi, jačina zvuka automatski se smanjuje.
- Ako isključite uređaj Walkman nakon što ste odabrali visoku razinu jačine zvuka koja može oštetiti vaše bubnjiće u ušima, jačina zvuka automatski će se smanjiti pri sljedećem uključivanju uređaja Walkman.

#### BLUETOOTH® mogućnosti



Glazbu spremljenu na uređaju Walkman možete slušati s Bluetooth audio uređaja, kao što su slušalice ili zvučnici.

#### Uparivanje (prva upotreba uređaja)



Nakon prvog bežičnog spajanja Bluetooth audio uređaja, morate prijaviti uređaj jedan na drugog. Ta prijava naziva se „uparivanje”.

- Postavite Bluetooth audio uređaj u način rada za uparivanje. (Pogledajte priručnik s uputama uređaja.)
- Dodirnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] pod izbornikom [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač Bluetooth da uključite funkciju Bluetooth.
- Dodirnite [Add Device (Pairing)] kako biste pokrenuli uparivanje.
- Odaberite uređaj s popisa uparenih uređaja kako biste uspostavili Bluetooth vezu. Nakon što se uspostavi Bluetooth veza, prikazat će se poruka [Connected].

##### Priključivanje (kasnije upotrebe)

- Uključite upareni Bluetooth audio uređaj i postavite ga u stanje pripravnosti.
- Dodirnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] pod izbornikom [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač Bluetooth kako biste uključili funkciju Bluetooth.
- Odaberite uređaj s popisa uparenih uređaja kako biste uspostavili Bluetooth vezu.

##### Prekid veze

- Dodirnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] pod izbornikom [Bluetooth].
- Dodirnite naziv uređaja koji povezujete na popisu uparenih uređaja, a zatim dodirnite [OK] u dijaloškom okviru za prekid veze.

##### Napomena

- Informacije o uparivanju brišu se u situacijama u nastavku. Ponovno uparite uređaje.
  - Jedan ili oba uređaja vraćeni su na tvorničke postavke.
  - Informacije o uparivanju izbrisane su iz uređaja, npr. pri ponovnom uparivanju uređaja.

### Otklanjanje poteškoća

**Uređaj Walkman ne može puniti bateriju ili ga računalo ne prepoznaje.**

- USB kabel (isporučeni) nije ispravno priključen na USB priključnicu na računalu. Odspojite, pa zatim ponovno priključite USB kabel.
- Žaruljica punjenja na uređaju Walkman svijetli crveno dok se baterija puni i isključuje se kada punjenje završi.
- Kada prvi put upotrebljavate Walkman ili ga dugo niste upotrebljavali, računalu će možda trebati nekoliko minuta da ga prepozna. Provjerite prepoznaje li računalo uređaj Walkman približno 10 minuta nakon priključivanja.
- Ako gore opisanim pristupima ne uspijete riješiti problem, potpuno isključite računalo i odspojite Walkman. Zatim odspojite kabel za napajanje, bateriju i sve ostalo što je možda spojeno na računalo i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja uključite računalo i ponovno spojite Walkman.

### Sukladnost i informacije

#### Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima

- Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u dijelu isporučenog softvera „Važne informacije”. Za čitanje na računalo instalirajte isporučeni softver. Za instalaciju nakon priključivanja uređaja na računalo otvorite [WALKMAN] u pohrani sustava uređaja Walkman. Korisnik operacijskog sustava Windows: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Korisnik operacijskog sustava Mac: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Nakon instalacije softvera dvaput kliknite prečac ili odgovarajuću ikonu stvorenu na radnoj površini.
- N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.



#### Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši

- Pri upotrebi slušalica koje se umetnu u uši s visokom razinom prijanjanja, pazite na sljedeće. U suprotnome, možete oštetiti svoje uši ili bubnjiće.
  - Ne umećite jastučice za uši u svoje uši.
  - Ne uklanjajte naglo jastučice za uši iz ušiju. Pri skidanju slušalica s glave, jastučice za uši nježno pomaknite prema gore i dolje.

#### Informacije o slušalicama

- Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija mogla oštetiti vaš sluh.
- Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati osobe oko sebe.

#### Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati glasan zvuk.



Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Tekst cijele EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/

Bežična funkcija
Radna frekvencija
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz

Maksimalna izlazna snaga
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBµA/m pri 10 m [13,56 MHz]

- Nemojte rastavljati, otvarati ili isijecati sekundarne ćelije ili baterije.
- Ne izlažite ćelije ili baterije toplini ili vatri. Izbjegavajte čuvanje na izravnom sunčevom svjetlu.
- U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, zahvaćeno područje isperite velikom količinom vode i potražite liječnički savjet.
- Sekundarne ćelije i baterije potrebno je napuniti prije upotrebe. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača ili priručnika za opremu za ispravne upute za punjenje.
- Nakon dužih razdoblja pohrane, možda će biti neophodno napuniti ili isprazniti ćelije ili baterije nekoliko puta kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.
- Ispravno ih odlažite.

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

##### Slovenščina

### O priročnikih

- Uporabniški priročnik (ta priročnik)
-  (Navodila za začetek uporabe)

Navodila za začetek vsebujejo naslednje:

- osnovna navodila za uporabo naprave WALKMAN®,
- navodila za dostop do korisnih spletnih mest z računalniškimi aplikacijami.
- Vodnik za pomoć (spletni dokument za računalnik/pametni telefon) vsebuje podrobnjša navodila za uporabo, tehnične podatke, URL spletnega mesta za podporo ipd.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h\_ww/

Brskanje je brezplačno, vendar vam lahko operater storitev v skladu s pogodbo obračuna prenos podatkov.

Ovisno od države/regije, v kateri ste kupili napravo Walkman, nekateri modeli morda ne bodo na voljo.

### Opombe glede uporabe naprave Walkman

#### Opomba glede baterije

- Če želite preprečiti okvaro baterije, jo zamenjajte vsakih 6 mesecev.

#### Formatiranje kartice microSD

Pred shranjevanjem vsebine na kartico microSD (ni priložena) preberite navodila za kartice microSD v internetnem Vodniku za pomoč.

#### Upravljanje glasnosti skladno z evropskimi in korejskimi direktivami

- Za evropske kupce
- Za korejske kupce (modeli s priloženimi slušalkami)

Alarm (pisk) in opozorilo [Check the volume level.] ščitita vaš sluh. Zaslíšali ju boste, ko boste glasnost povišali na raven, ki je škodljiva za sluh. Alarm in opozorilo lahko prekličete z dotikom možnosti [OK] v pogovornem oknu z opozorilom.

##### Opomba



- Glasnost lahko povišajte, ko boste preklicali alarm in opozorilo.
- Po prvem opozorilo se alarm in opozorilo ponovita na vsakih skupnih 20 ur, ko je glasnost nastavljena na raven, ki je škodljiva za sluh. Ko se to zgodi, se bo glasnost samodejno znižala.
- Če izklopite predvajalnik Walkman, ko ste nastavili visoko glasnost, ki vam lahko poškoduje bobniča, se bo ob zagonu predvajalnika raven glasnosti samodejno znižala.

#### Zmogljivosti naprave BLUETOOTH®



Glazbo, shranjeno v napravi Walkman, lahko poslušate prek zvočnih naprav Bluetooth, kot so slušalke ali zvočniki.

##### Seznanjanje (ob prvi uporabi naprave)



Ko boste prvič brezžično povezali zvočne naprave Bluetooth, morajo biti naprave med seboj registrirane. Takšna registracija se imenuje "seznanjanje".

- Zvočno napravo Bluetooth nastavite na način za seznanjanje. (Glejte priročnik z navodili za uporabo naprave.)
- Tapnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v razdelku [Bluetooth].
- Tapnite stikalo za Bluetooth, da vklopite funkcijo Bluetooth.
- Za seznanjanje tapnite [Add Device (Pairing)].
- Na seznamu seznanjenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo Bluetooth. Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena, se prikaže sporočilo [Connected].

##### Vzpostavljanje povezave (nadaljnje uporabe)

- Vklopite seznanjeno zvočno napravo Bluetooth in jo nastavite v stanje pripravljenosti.
- Tapnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v razdelku [Bluetooth].
- Tapnite stikalo za Bluetooth, da vklopite funkcijo Bluetooth.
- Na seznamu seznanjenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo Bluetooth.

##### Prekinitev povezave

- Tapnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v razdelku [Bluetooth].
- Na seznamu seznanjenih naprav tapnite ime naprave, ki se povezuje, in nato v pogovornem oknu za prekinitev povezave še [OK].

##### Opomba

- Podatki o seznanjenju se bodo izbrisali v naslednjih primerih. Ponovno seznanite naprave.
  - Ena ali obe napravi sta ponastavljeni na tovarniške nastavitve.
  - Ko sta napravi popravljeni, bodo podatki o seznanjanju izbrisani iz naprav.

### Odpravljanje težav

**Naprava Walkman ne more napolniti baterije oziroma je računalnik ne prepozna.**

- Kabel USB (priložen) ni ustrezno povezan s priključkom USB v računalniku. Odstranite kabel USB in ga znova povežite.
- Lučka, ki označuje polnjenje, na napravi Walkman zasveti rdeče, ko se baterija polni, in ugasne, ko je baterija napolnjena.
- Ko napravo Walkman uporabljate prvič ali po dolgotrajnem premoru, lahko traja nekaj minut, da jo računalnik prepozna. Preverite, ali računalnik prepozna napravo Walkman, ko je povezana že približno 10 minut.
- Če z zgoraj navedenimi navodili ne odpravite težave, povsem izklopite računalnik in izključite napravo Walkman. Nato odklopite napajalni kabel, baterijo in vse ostalo, kar je povezano z računalnikom, in pustite, da se prazni pet minut. Po praznjenju znova vklopite računalnik in povežite napravo Walkman.

### Skladnost in informacije

#### Informacije o zakonodaji in blagovnih znamkah

- Za informacije glede zakonodaje, predpisov in pravic blagovnih znamk glejte »Pomembne informacije« v priloženi programski opremi. Da jih boste lahko prebrali, namestite programsko opremo v računalnik. Če jo želite namestiti, odprite možnost [WALKMAN] v sistemski shrambi naprave Walkman, ko jo povežete z računalnikom. Uporabniki sistema Windows: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Uporabniki sistema Mac: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Po namestitvi programske opreme dvokliknite bližnjico ali ikono, ki je bila ustvarjena na namizju.
- Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.



#### O ušesnih slušalkah

- Ko uporabljate ušesne slušalke z visoko stopnjo adhezije, upoštevajte naslednje. Drugače si lahko poškodujete sluh ali bobniča.
  - Ušesnih čepkov ne vstavljajte na silo.
  - Ušesnih čepkov ne odstranjujte nenadno. Ko boste slušalke sneli, ušesne čepke nežno premaknite gor in dol.

#### O slušalkah

- Naprave ne poslušajte pri tako visoki glasnosti, da bi daljša uporaba lahko škodovala vašemu sluhu.
- Pri veliki glasnosti morda ne boste slišali zunanijh zvokov. Ne poslušajte naprave v okoliščinah, ko morate spremljati zvoke, na primer med vožnjo ali kolesarjenjem.
- Slušalke so odprte oblike, zato zvoki gredo skozi njih. Pazite, da ne boste motili ljudi v bližini.

#### Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Ne poslušajte vsebin dolgo časa pri visoki glasnosti, da se izognete morebitnim okvaram sluha.



Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: http://www.compliance.sony.de/

Brezžična funkcija
Delovna frekvenca
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz

Največja izhodna moč
< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]
< 42 dBµA/m na10 m [13,56 MHz]

- Sekundarnih celic ali baterij ne razstavljajte, odpirajte ali razkosavajte.
- Celic ali baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju. Izogibajte se shranjevanju na neposredni sončni svetlobi.
- Če pride do pušćanja celice, poskrbite, da tekočina ne bo prišla v stik s kožo ali očesi. Če vseeno pride do stika, prizadeto območje izperite z veliko količino vode in poiščite pomoč zdravnika.
- Sekundarne celice in baterije je treba pred uporabo napolniti. Navodila za pravilno polnjenje so vedno na voljo v proizvodjalčevih navodilih ali v priločniku za opremo.
- Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba večkrat polniti in prazniti, da dosežete najboljšo zmogljivost.
- Primerno zavrzite.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

**Srpski**

## O priručnicima

1. Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)

2.  ?  ? (Vodič za pokretanje)

Vodič za početak opisuje sledeće:

- Osnovna uputstva za upotrebu vašeg WALKMAN® uređaja
- Način pristupa veb-sajtovima sa korisnim PC aplikacijama na Internetu

3. Vodič za pomoć (veb dokument za PC/pametni telefon)

Vodič za pomoć sadrži detaljnija uputstva za upotrebu, specifikacije i URL veb-sajta za korisničku podršku itd.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h\_ww/



Iako je pregledanje besplatno, možda ćete morati da platite troškove komunikacije u skladu sa ugovorom sa operaterom.

U zavisnosti od zemlje/regiona gde ste kupili Walkman, neki modeli možda nisu dostupni.

## Napomene o korišćenju Walkman uređaja

### Napomena o bateriji

- Da biste sprečili slabljenje baterije, punite je najmanje jednom na svakih 6 meseci.

### Formatiranje microSD kartice

Obavezno pročitajte uputstvo o microSD karticama u Vodiču za pomoć na Internetu pre nego što počnete da skladištite sadržaj na microSD kartici (ne isporučuje se).

### Upravljanje jačinom zvuka u skladu sa evropskim i korejskim direktivama

- Za evropske korisnike
- Za korejske korisnike (modeli opremljeni slušalicama)

Alarm (zvučni signal) i upozorenje [Check the volume level.] namenjeni su da zašтите vaš sluh. Aktiviraju se kada prvi put povećate jačinu zvuka do nivoa štetnog po sluh. Alarm i upozorenje možete da otkazete tako što ćete dodirnuti [OK] na dijalogu upozorenja.

**Napomena**

- Jačinu zvuka možete da povećate nakon što otkazete alarm i upozorenje.
- Posle prvog upozorenja, alarm i upozorenje će se ponavljati na svakih 20 kumulativnih sati rada pri jačini zvuka koja je podešena na nivo štetan za sluh. Kada se to desi, jačina zvuka će se automatski smanjiti.
- Ako isključite Walkman nakon biranja velike jačine zvuka koja može da ošteti bubne opne, jačina zvuka će automatski biti niža kada sledeći put uključite Walkman.

### BLUETOOTH® podrška

Muziku uskladištenu na Walkman uređaju možete da slušate na Bluetooth audio uređajima kao što su slušalice ili zvučnici.

### Uparivanje (prilikom prvog korišćenja uređaja)

Kada prvi put bežično povežete Bluetooth audio uređaje, moraju da se registruju jedan na drugom. Ova registracija se naziva „uparivanje“.

- Postavite Bluetooth audio uređaj u režim za uparivanje. (Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.)
- Dodirnite  ?  ? – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] u meniju [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač za Bluetooth da biste uključili funkciju Bluetooth.
- Dodirnite [Add Device (Pairing)] da biste pokrenuli uparivanje.
- Izaberite uređaj sa liste uparenih uređaja da uspostavite Bluetooth vezu. Kada se uspostavi Bluetooth veza, prikazuje se [Connected].

**Povezivanje (prilikom kasnijeg korišćenja)**

- Uključite upareni Bluetooth audio uređaj i podesite ga u režim mirovanja.
- Dodirnite  ?  ? – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] u meniju [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač za Bluetooth da biste uključili funkciju Bluetooth.
- Izaberite uređaj sa liste uparenih uređaja da uspostavite Bluetooth vezu.

**Prekidanje veze**

- Dodirnite  ?  ? – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] u meniju [Bluetooth].
- U listi uparenih uređaja dodirnite naziv uređaja koji povezujete i dodirnite [OK] u dijalogu za prekid veze.

**Napomena**

- Informacije o uparivanju se brišu u sledećim situacijama. Ponovo uparite uređaje.
  - Jedan ili oba uređaja resetovani su na fabričke postavke.
  - Informacije o uparivanju izbrisane su sa uređaja, kao što je vreme kada su uređaji upareni.

## Rešavanje problema

**Walkman ne može da puni bateriju ili nije prepoznat na računaru.**

- USB kabl (isporučen) nije pravilno povezan na USB priključak na računaru. Iskopčajte i ponovo povežite USB kabl.
- Lampica za punjenje na Walkman uređaju svetli crvenom bojom dok se baterija puni i isključuje se kada se punjenje završi.
- Kada Walkman koristite prvi put ili kada niste koristili Walkman tokom dužeg vremena, može da prode nekoliko minuta dok ne bude prepoznat na računaru. Proverite da li računar prepoznaje Walkman oko 10 minuta nakon što ste ga povezali sa računarom.
- Ako ne uspete da rešite problem pomoću jednog od gorenavedenih pristupa, potpuno isključite računar i iskopčajte Walkman. Zatim iskopčajte kabl za napajanje, bateriju i sve ostalo što je povezano sa računarom i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja, ponovo uključite računar i ponovo povežite Walkman.

## Usaglašenost i informacije

### Informacije o zakonima i zaštićenim znakovima

- Informacije o zakonima, propisima i pravima na osnovu zaštićenih znakova potražite u odeljku „Important Information“ („Važne informacije“) koji se nalazi u isporučenom softveru. Da biste ga pročitali, instalirajte isporučeni softver na računar. Da biste instalirali softver, otvorite stavku [WALKMAN] u skladišnom sistemu Walkman uređaja nakon povezivanja sa računarom. Windows korisnici: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Mac korisnici: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Kada instalirate softver, dvaput kliknite na prečicu ili ikonu uređaja generisanu na radnoj površini.
- N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



### O korišćenju slušalica sa ulošcima

- Kada koristite slušalice sa ulošcima velikog stepena prijanjanja, imajte na umu sledeće. U suprotnom, možete da oštetite sluh ili bubne opne.
  - Ne umećite uloške na silu u uši.
  - Ne uklanjajte naglo uloške iz ušiju. Kada skinete slušalice, blago pomerite uloške nagore i nadole.

### O slušalicama

- Izbegavajte reprodukciju sa jedinice koja je toliko glasna da dugotrajna reprodukcija može da utiče na sluh.
- Pri visokoj jačini zvuka, može da dođe do gubitka čujnosti spoljnih zvukova. Izbegavajte slušanje jedinice u situacijama kada sluh ne sme da bude ometan, na primer dok vozite automobil ili bicikl.
- Pošto su slušalice otvorenog dizajna, zvukovi izlaze kroz njih. Nemojte da ometate druge ljude u svojoj blizini.

### Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Da biste sprečili mogućnost oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaj pri visokim nivoima jačine zvuka tokom dugih perioda.

# CE

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema uskladena sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je dostupan na sledećoj internet adresi: http://www.compliance.sony.de/

Bežična funkcija
Radna frekvencija
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz

Maksimalna izlazna snaga
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBµA/m na 10 m [13,56 MHz]

- Nemojte rastavljati, otvarati ni cepati sekundarne ćelije ili baterije.
- Nemojte izlagati toploti ili vatri ćelije ili baterije. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite pogodeno područje velikom količinom vode i potražite pomoć lekara.
- Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre korišćenja. Uputstva za ispravno punjenje uvek tražite u uputstvu proizvođača ili u priručniku za opremu.
- Nakon dužeg vremena skladištenja će biti potrebno da napunite i ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta kako biste zadržali maksimalne performanse.
- Odlazite na odgovarajući način.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.