




**Latviešu**

## Par rokasgrāmatām

- Lietošanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)
-  (Sākšanas norādījumi)

Sākšanas norādījumos iekļautā informācija:

- WALKMAN® lietošanas pamatinstrukcijas
- Kā internetā piekļūt noderīgām datora lietojumprogrammu tīmekļa vietnēm

3. Palīdzības norādījumi (tīmekļa dokuments

personālajam datoram/viedtālrunim)

Palīdzības norādījumi ietver detalizētas lietošanas instrukcijas, specifikācijas, klientu atbalsta vietnes URL utt.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h\_ww/

Lai gan pārlūkošana ir bezmaksas, iespējams, būs jāmaksā par sakariem atbilstoši jūsu līgumam ar pakalpojumu sniedzēju.

Atkarībā no valsts/reģiona, kurā iegādājāties savu Walkman ierīci, daži modeļi var nebūt pieejami.

## Piezīmes par Walkman lietošanu

### Piezīme par akumulatoru

- Lai novērstu akumulatora veiktspējas pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz vienu reizi 6 mēnešos.

### microSD kartes formatēšana

Pirms saturu saglabājat microSD kartē (neietilpst komplektācijā), noteikti izlasiet instrukcijas par microSD kartēm, kas sniegtas internetā pieejamajos palīdzības norādījumos.

### Skaļums atbilstīgi Eiropas un Korejas direktīvām

- Klientiem Eiropā
- Klientiem Korejā (austiņu komplektācijā iekļautie modeļi) Audiāls (pikstiens) un vizuāls brīdinājums [Check the volume level.] paredzēts, lai aizsargātu jūsu dzirdi. Šie brīdinājumi rodas, ja sākotnēji iestatiet skaļumu dzirdei kaitīgā līmenī. Brīdinājuma signālu un tekstu varat atcelt, brīdinājuma dialogā pieskaroties pie [OK].

#### Piezīme



- Pēc vizuālā un audiālā brīdinājuma atcelšanas skaļumu var iestatīt augstākā līmenī.
- Pēc sākotnējā brīdinājuma šis signāls un teksts tiek atkārtots ik pēc 20 atskaņošanas stundām, kopš ir iestatīts dzirdei kaitīgs skaļuma līmenis. Brīdinājumu laikā skaļums automātiski tiks pazemināts.
- Ja pēc augsta un bungādiņām kaitīga skaļuma līmeņa iestatīšanas Walkman ierīci izslēdz, nākamajā Walkman ierīces ieslēgšanas reizē skaļuma līmenis tiks automātiski pazemināts.

### BLUETOOTH® funkcijas



Varat klausīties Walkman ierīcē saglabātu mūziku, izmantojot Bluetooth audio ierīces, piemēram, austiņas vai skaļruņus.

#### Savienošana pāri (pirmajā ierīces lietošanas reizē)



Pirmo reizi izveidojot bezvadu savienojumu ar Bluetooth audio ierīcēm, ierīces savstarpēji jāreģistrē. Šo reģistrēšanas procesu dēvē par savienošanu pāri.

- Iestatiet Bluetooth audio ierīcei pāri savienošanas režīmu. (Skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatu.)
- Sadaļā [Bluetooth] pieskarieties  – [ Settings] – [Connect to/ Add Audio Device].
- Pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai ieslēgtu funkciju Bluetooth.
- Lai sāktu savienošanu pāri, pieskarieties [Add Device (Pairing)].
- Pāri savienoto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, lai izveidotu Bluetooth savienojumu. Kad Bluetooth savienojums ir izveidots, tiek parādīts ziņojums [Connected].

#### Savienojuma izveide (nākamās lietošanas reizes)

- Ieslēdziet pāri savienoto Bluetooth audio ierīci un iestatiet to gaidstāves režīmā.
- Sadaļā [Bluetooth] pieskarieties  – [ Settings] – [Connect to/ Add Audio Device].
- Pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai ieslēgtu funkciju Bluetooth.
- Pāri savienoto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, lai izveidotu Bluetooth savienojumu.

#### Atvienošana

- Sadaļā [Bluetooth] pieskarieties  – [ Settings] – [Connect to/ Add Audio Device].
- Pāri savienoto ierīču sarakstā pieskarieties pievienotās ierīces nosaukumam, pēc tam atvienošanās dialogā pieskarieties pie [OK].

#### Piezīme

- Pāri savienošanas informācija tiek dzēsta šādās situācijās. Ierīču atkārtota savienošana pāri.
  - Vienā vai abās ierīcēs atiestatīti rūpnīcas iestatījumi.
  - Pāri savienošanas informācija tiek dzēsta no ierīcēm, piemēram, ierīču remonta laikā.

## Problēmu novēršana

#### Walkman ierīce nevar uzlādēt akumulatoru, vai dators neatpazīst ierīci.

- Datora USB savienotājam nav pareizi pievienots USB kabelis (ietilpst komplektācijā). Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet USB kabeli.
- Kad akumulators tiek lādēts, Walkman uzlādes indikators deg sarkanā krāsā; tas izdziest, kad uzlāde ir pabeigta.
- Pirmajā Walkman ierīces izmantošanas reizē, kā arī tad, ja Walkman ierīci ilgi neesat lietojis, var paiet dažas minūtes, līdz dators to atpazīst. Pārbaudiet, vai dators ir atpazinis Walkman ierīci, kad ir pagājušas aptuveni 10 minūtes pēc tās savienošanas ar datoru.
- Ja iepriekš aprakstītie rīcības varianti neļauj novērst problēmu, pilnībā izslēdziet datoru un atvienojiet Walkman ierīci. Pēc tam atvienojiet barošanas kabeli, akumulatoru un jebkuru citu datoram pievienotu ierīci un piecas minūtes veiciet tā izlādi. Pēc izlādes no jauna ieslēdziet datoru un atkal pievienojiet Walkman ierīci.

## Atbilstība un informācija

### Informācija par likumiem un preču zīmēm

- Informāciju par likumiem, noteikumiem un tiesībām uz preču zīmju lietošanu skatiet komplektācijā iekļautās programmatūras sadaļā Svarīga informācija. Lai to lasītu, datorā instalējiet komplektācijā iekļauto programmatūru. Lai to instalētu, pēc savienošanas ar datoru Walkman ierīces sistēmas krātuvē atveriet [WALKMAN]. Windows lietotājiem: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Mac lietotājiem: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Pēc programmatūras instalēšanas veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmā ģenerētās saišnes vai aizstājvārda ikonas.
- Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.



### Par ausis ieliekamajām austiņām

- Izmantojot ieliekamās austiņas ar augstu lipšanas jeb adhēzijas pakāpi, ņemiet vērā šādus nosacījumus. Citādi pastāv dzirdes vai bungādiņu bojājuma risks.
  - Neievietojiet ieaušus ausīs, izmantojot spēku.
  - Neizņemiet ieaušus no ausīm strauji. Noņemot austiņas, uzmanīgi virziet ieaušus uz augšu un uz leju.

### Par austiņām

- Izvairieties no ierīces atskaņošanas tādā skaļumā, kas ilgā laika periodā var ietekmēt jūsu dzirdi.
- Iespējams, nebūs dzirdamas skaļas ārējās skaņas. Izvairieties no klausīšanās ar šo ierīci apstākļos, kur dzirdes iespējas nedrīkst pasliktināt, piemēram, vadot transportlīdzekli vai pārvietojoties ar velosipēdu.
- Tā kā austiņām ir ārēji nenoslēgtas skaņas dizains, skaņa ir dzirdama ārpus austiņām. Atcerieties, ka nedrīkst traucēt apkārtējiem.

### Piezīme klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, kurā ir spēkā ES direktīvas.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES izstrādājumiem: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija

Lai nepieļautu iespējamos dzirdes bojājumus, ilglaicīgi neklausieties saturu ar lielu skaļuma līmeni.

## CE

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES paziņojuma par atbilstību teksts atrodas šeit: http://www.compliance.sony.de/

#### Bezvadu funkcija

Darbības frekvence

2400–2483,5 MHz

13,56 MHz

#### Maksimālā izejas jauda

< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]

< 42 dBµA/m 10 m attālumā [13,56 MHz]

- Neizjauciet, neatveriet vai nesaplaciniet sekundāros akumulatorus vai baterijas.
- Nepakļaujiet akumulatorus karstuma vai uguns iedarbībai. Izvairieties no to atstāšanas tiešā saules gaismā.
- Akumulatora noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nokļūt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrums saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Sekundāros akumulatorus un baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai aprīkojuma rokasgrāmatā.
- Pēc ilgākiem uzglabāšanas periodiem akumulatori vai baterijas vairākas reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veiktspēju.
- Utilizēt pareizi.

Dizains un tehniskie parametri var mainīties bez brīdinājuma.