

Manual de Instruções



(1)


©2017 Sony Corporation

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Português

Acerca dos manuais

1. Manual de Instruções (este manual)

2.  (Guia de Início)

O Guia de Início descreve o seguinte:

- As instruções básicas de funcionamento do seu WALKMAN®
- Como aceder aos websites de aplicações para PC úteis, disponíveis na Internet

3. Guia de Ajuda (documento Web para PC/smartphone)

O Guia de Ajuda contém instruções de funcionamento mais detalhadas, especificações, o URL do website de assistência ao cliente, entre outras informações.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Embora a navegação seja gratuita, poderá ser-lhe cobrada uma taxa de comunicação de acordo com o contrato da sua operadora.

Consoante o país ou a região na qual adquiriu o WALKMAN®, alguns modelos poderão não estar disponíveis.

Notas sobre a utilização do WALKMAN®

Nota sobre a bateria

- Para impedir a deterioração da bateria, carregue-a, pelo menos, uma vez a cada 6 meses.

Formatar um cartão microSD

Certifique-se de que lê as instruções sobre cartões microSD no Guia de Ajuda na Internet antes de armazenar conteúdo num cartão microSD (não fornecido).

Funcionamento do volume em conformidade com as diretivas europeias e coreanas

- Para clientes europeus
 - Para clientes coreanos (modelos fornecidos com auscultadores)
- O alarme (bip) e aviso [Check the volume level.] destinam-se a proteger a sua audição. Ocorrem quando aumenta inicialmente o volume para um nível prejudicial. É possível cancelar o alarme e o aviso tocando em [OK] na caixa de diálogo do alerta.

Nota


- Pode aumentar o volume depois de cancelar o alarme e o aviso.
- Depois do aviso inicial, o alarme e o aviso serão repetidos a cada 20 horas acumuladas que o volume estiver regulado para um nível prejudicial para os ouvidos. Quando isto acontece, o volume é reduzido automaticamente.
- Se desligar o Walkman depois de ter selecionado um volume alto que possa danificar os tímpanos, o nível de volume baixa automaticamente da próxima vez que ligar o Walkman.

Funcionalidades BLUETOOTH®

Pode ouvir música armazenada no WALKMAN® a partir de dispositivos áudio Bluetooth, tais como auscultadores ou altifalantes.


Emparelhar (a primeira vez que o dispositivo é utilizado)

Ao ligar dispositivos de áudio Bluetooth sem fios pela primeira vez, os dispositivos devem estar registados entre si. Este registo é designado por "emparelhamento".


1. Defina o dispositivo áudio Bluetooth para o modo de emparelhamento. (Consulte o manual de instruções do dispositivo.)
2. Toque em  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] sob [Bluetooth].
3. Toque no seletor Bluetooth para ativar a função Bluetooth.
4. Toque em [Add Device (Pairing)] para iniciar o emparelhamento.
5. Selecione o dispositivo na lista de dispositivos emparelhados para estabelecer a ligação Bluetooth.

Depois de a ligação Bluetooth ser estabelecida, é apresentado [Connected].

Ligar (utilizações posteriores)

1. Ligue o dispositivo áudio Bluetooth emparelhado e defina-o como standby.
2. Toque em  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] sob [Bluetooth].
3. Toque no seletor Bluetooth para ativar a função Bluetooth.
4. Selecione o dispositivo na lista de dispositivos emparelhados para estabelecer a ligação Bluetooth.

Desligar

1. Toque em  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] sob [Bluetooth].
2. Toque no nome do dispositivo de ligação na lista de dispositivos emparelhados e toque em [OK] na caixa de diálogo para desligar.

Nota

- A informação de emparelhamento é eliminada nas seguintes situações. Emparelhe os dispositivos novamente.
 - Um ou ambos os dispositivos são repostos para as definições de fábrica.
 - A informação de emparelhamento é eliminada dos dispositivos, tal como quando os dispositivos são reparados.

Resolução de problemas

O WALKMAN® não consegue carregar a bateria ou não é reconhecido pelo computador.

- O cabo USB (fornecido) não está corretamente ligado a um conector USB no computador. Desligue o cabo USB e volte a ligá-lo.
- A luz de carga no WALKMAN® acende-se a vermelho enquanto a bateria está a carregar e apaga-se quando o carregamento for concluído.
- Quando utilizar o WALKMAN® pela primeira vez ou, se não o tiver utilizado durante muito tempo, podem ser necessários alguns minutos até o WALKMAN® ser reconhecido pelo computador. Verifique se o computador reconhece o WALKMAN® depois de o ter ligado ao computador durante 10 minutos.
- Se as soluções descritas acima não resolverem o problema, desligue totalmente o computador e o WALKMAN®. Em seguida, retire o cabo de alimentação, a bateria e tudo o que esteja ligado ao computador e deixe descarregar durante cinco minutos. Concluída a descarga, ligue novamente o computador e volte a ligar o WALKMAN®.

Conformidade e informações

Informações sobre leis e marcas comerciais

- Para obter informações sobre leis, regulamentos e direitos de marcas comerciais, consulte a secção "Important Information" incluída no software fornecido. Para ler a secção, instale o software fornecido no computador.

Para instalar o software, abra [WALKMAN] no armazenamento do sistema do WALKMAN® depois de ligar ao computador.

Utilizador do Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Utilizador do Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Depois de instalar o software, faça duplo clique no atalho ou no ícone do pseudónimo gerado no ambiente de trabalho.

- A marca N é uma marca comercial ou uma marca registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.



Acerca dos auscultadores para uso dentro das orelhas

- Ao utilizar auscultadores para uso dentro das orelhas com um elevado nível de aderência, note o seguinte. Caso contrário, pode danificar os seus ouvidos ou tímpanos.
 - Não force a entrada dos auriculares nos ouvidos.
 - Não retire os auriculares dos ouvidos repentinamente. Ao retirar os auscultadores, movimente suavemente os auriculares para cima e para baixo.

Acerca dos auscultadores

- Evite ouvir na unidade a um volume tão alto que a reprodução prolongada possa afetar a sua audição.
- A um volume elevado os sons exteriores tornam-se inaudíveis. Evite ouvir na unidade em situações em que a audição não deve ser obstruída, por exemplo, ao conduzir ou ao andar de bicicleta.
- Como os auscultadores têm um design aberto, libertam som para o exterior. Não se esqueça de não perturbar as pessoas próximas de si.

Aviso para os clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado nos países que aplicam as diretivas da UE

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão

Para questões relacionadas com a conformidade do produto na UE:

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Para evitar eventuais danos à audição, não escute a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.



Esta marca de conformidade só se aplica ao NW-A45/A45HN.

Através do presente documento, a Sony Corporation declara que este equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço Web:

<http://www.compliance.sony.de/>

Esta declaração de conformidade só se aplica ao NW-A45/A45HN.

Função sem fios

Frequência de funcionamento

2400 – 2483,5 MHz

13,56 MHz

Potência de saída máxima

< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]

< 42 dBµA/m a 10 m [13,56 MHz]

- Não desmonte, abra nem perfure células ou baterias secundárias.
- Não exponha células ou baterias ao calor ou a fogo. Evite o armazenamento sob luz do sol direta.
- Na eventualidade de uma fuga numa célula, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Em caso de contacto, lave a zona afetada com água em abundância e procure assistência médica.
- As células e as baterias secundárias têm de ser carregadas antes de serem utilizadas. Consulte sempre as instruções do fabricante ou o manual do equipamento relativamente a instruções de carregamento adequadas.
- Depois de períodos de armazenamento prolongados, pode ser necessário carregar e descarregar as células ou as baterias várias vezes para obter o máximo desempenho.
- Elimine corretamente.

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.