




4-737-700-01(1)

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Български

Party Booster е функция, която извежда звукови ефекти и излъчва светлина, когато докоснете системата заедно с музика.

За да включите/изключите функцията Party Booster, натиснете и задръжте бутоните – (сила на звука) и + (сила на звука) на системата едновременно за повече от 3 секунди, докато индикаторът  (захранване) премигне.

Когато носите системата, не забравяйте да изключите захранването, така че звуковите ефекти да не се извеждат непреднамерено.

За подробности вижте Помощното ръководство.

SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_zz/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_zz/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_zz/