




4-737-700-01(1)

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Magyar

A Party Booster funkció használata közben a rendszer hang- és fényeffektusokat bocsát ki, amennyiben a felhasználó a zene ritmusára koppint a rendszer kijelzőjére.

A Party Booster funkció be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva egyidejűleg a rendszer - (hangerő le) és + (hangerő fel) gombjait legalább 3 másodpercig, amíg a(z)  (áramellátás) jelzőfény fel nem villan.

A rendszer szállítása közben kapcsolja ki a készüléket, nehogy az véletlenül lejátszásba kezdjen.

Részletesebb tájékoztatást a Súgóban talál.

SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_zz/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_zz/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_zz/