

Boxă wireless

Ghid de referință

SRS-XB41

©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
<http://www.sony.net/>



* 4 7 3 4 0 4 3 1 1 * (1)

Română

Boxă wireless



Valabilitatea marcatului CE este restricționată doar la acele țări unde acesta este aplicat prin lege, în special în țările SEE (Spațiul Economic European).

Prin prezența, Sony Corporation declară că acest echipament se conformează cerințelor Directivei 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.compliance.sony.de/>

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc. Nu expuneți aparatul la surse de flacără deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).

Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea adaptorului c.a. și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe adaptorul c.a. obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Nu amplasați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Deoarece pentru deconectarea adaptorului c.a. de la priză se folosește ștecărul principal al adaptorului c.a., conectați-l la o priză CA ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea echipamentului, deconectați-l imediat de la priza CA.

Unitatea nu este deconectată de la sursa de alimentare CA (rețea) chiar dacă este oprită, atât timp cât este conectată la priza de perete.

Dacă pielea dvs. intră în contact cu adaptorul c.a. sau cu produsul pe o perioadă îndelungată atunci când alimentarea este pornită, puteți suferi arsuri cauzate de temperatură joasă.

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe Limited.

Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă legislația Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.



Casarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice uzate (prevederi valabile în țările Uniunii Europene și în alte țări care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolul chimic pentru plumb (Pb) dacă

bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta din manipularea incorectă a deșeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul sau bateria.

Nu expuneți un timp îndelungat bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă, precum lumina solară directă, foc deschis sau altele asemenea.

Nu demontați, deschideți sau sfărâmați celulele secundare sau bateriile. În cazul unei scurgeri a celulei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care s-a produs contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați medicul. Nu utilizați niciun încărcător în afară de cel furnizat special pentru utilizare cu echipamentul. Nu utilizați o celulă sau o baterie care nu este concepută pentru a fi utilizată cu echipamentul. Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați indicațiile producătorului sau manualul echipamentului, pentru instrucțiuni corespunzătoare privind încărcarea. După perioade prelungite de depozitare, poate fi necesar să încărcați și descărcați celulele sau bateriile de câteva ori pentru a obține performanțe maxime. Eliminați-le în mod corespunzător.

Acest echipament radio este destinat a fi utilizat cu versiunea aprobată (versiunile aprobate) de software conform indicațiilor din Declarația de conformitate UE. Software-ul încărcat pe acest echipament radio este verificat în vederea respectării cerințelor esențiale ale Directivei 2014/53/UE.

Versiune software: X.XX

Versiunea de software poate fi afișată

1. Conectați unitatea la smartphone, iPhone etc. prin intermediul conexiunii BLUETOOTH®.
2. Porniți aplicația „Sony | Music Center (SongPal)” pe smartphone-ul dvs.
3. Selectați [(model name)] - [Settings] - [Other Settings].
4. „X.XX” este versiunea de software.