

Vezeték nélküli hangszugárzó

Referencia útmutató

SRS-XB41

©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
<http://www.sony.net/>



* 4 7 3 4 0 4 3 1 1 * (1)

Magyar

Vezeték nélküli hangszugárzó



A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai Gazdasági Térség országaira.

A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található: <http://www.compliance.sony.de/>

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítőkkel, függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a hálózati adaptert a rácseppelő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát – a hálózati adapterre.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Mivel a hálózati adapter hálózati csatlakozója szolgál a hálózati adapternek az elektromos hálózatról való leválasztására, egy könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzathoz.

A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a konnektorból, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.

Amennyiben a hálózati adapter vagy a készülék bekapcsolt állapotában sokáig érintkezik bőrével, az könnyű fagyási sérüléseket okozhat.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban értékesített berendezésekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy nevében gyártották.

Európai importőr: Sony Europe Limited.

Az európai importőrnek szánt vagy az európai termékfelelőséggel kapcsolatos kérdéseket a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.



Elhasznált elemek, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)

Ez a jelölés a terméken, az elemeken vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.

Az ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor több mint 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség helytelen hulladékkezelésből eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek, valamint az elektromos és elektronikus berendezések szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülékek hasznos élettartamának végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a terméket árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.

Az akkumulátort ne tegye ki hosszú ideig sugárzó hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásnak.

Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne zúzza szét az elemeket és azok celláit. Egy cella szivárgása esetén ne tegye lehetővé, hogy a folyadék érintkezzen bőrével, illetve a szemébe kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne használjon olyan töltőt, amelyet nem kifejezetten a berendezéshez biztosított a gyártó. Csak a készülékkel történő használatra tervezett elemeket és akkumulátort használjon. A másodlagos cellákat és akkumulátorokat fel kell tölteni a használat előtt. Mindig a megfelelő töltőt használja, megfelelő töltéssel kapcsolatos utasításokért pedig tájékozódjon a gyártó utasításaiból vagy a berendezés útmutatójából. Hosszabb ideig történő tárolás esetén szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltésére és lemerítésére a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében. Az ártalmatlanítás során tartsa be a hulladékkezelés szabályait.

Ez a rádiós berendezés az európai uniós megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett szoftver jóváhagyott verziójával/verzióival használható. A rádiós berendezés által használt szoftver igazoltan megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. Szoftververzió: X.XX

Megjeleníthető a szoftververzió

1. Csatlakoztassa az egységet BLUETOOTH® kapcsolaton keresztül okostelefonjához, iPhone készülékéhez stb.
2. Indítsa el okostelefonján a „Sony | Music Center (SongPal)” alkalmazást.
3. Válassza a [(model name)] – [Settings] (Beállítások) – [Other Settings] (Egyéb beállítások) lehetőséget.
4. Az „X.XX” formátum a szoftververziót jelöli.