



Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívre vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedések tartalmazó külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatba vétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-bajonettes Sony α fényképezőgépekhez készült, A-bajonettes fényképezőgépekkel nem használható.

Az FE 400 mm F2.8 GM OSS objektív számos 35 mm-es képezőgéppel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képezőgépekkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére.

A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony helyi weboldalát, vagy forduljon Sony-forgalmazójához, illetve a Sony helyi hivatalos szervizképviselőéhez.

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve füst vagy tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívcsapát.
- Ha nappal szemben fotóz, hagyja a napot teljes mértékben a látószögön kívül. Ellenkező esetben a napsugarak a fényképezőgép belsejében lévő fókuszpontnál koncentrációdnak, és füst vagy tűz keletkezhet. Ha a nap csak kicsit marad a látószögön kívül, már akkor is keletkezhet füst vagy tűz.
- Ha felhelyezett objektívvel viszi magával a fényképezőgépet, erősen fogja meg az objektív házát, például az állványrögzítőt.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.

Óvintézkedések a vaku használatakor

- Ezzel az objektívvel nem használható a fényképezőgép beépített vakuja.

Vignettálás (Élsötétítés)

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez a vignettálásnak nevezett jelenség az apertúra 1–2 fokos zárásával csökkenthető.

A Alkatrészek

- 1 Fókuszrögzítő gomb
- 2 Funkciógyűrű
- 3 Fókuszgyűrű
- 4 Állványrögzítő gyűrű jelzője
- 5 Állványrögzítő gyűrű
- 6 Objektív csatlakozási felülete^{*1}
- 7 Állványrögzítő gyűrű jelzője
- 8 Állványrögzítő csavarzár
- 9 Szűrőtartó gomb
- 10 Szűrőtartó
- 11 Objektív rögzítő jelzője
- 12 Objektívcsatlakozó gumigyűrűje
- 13 Folyamatos közvetlen kézi fókuszálás kapcsolója
- 14 SET gomb
- 15 Képstabilizáló mód kapcsolója
- 16 Fókuszmod-kapcsoló
- 17 Fókusztartomány-limiter
- 18 Funkciógyűrű kiválasztó kapcsolója
- 19 Képstabilizáló kapcsolója
- 20 BEEP kapcsoló
- 21 Pántlyuk
- 22 Állványrögzítő
- 23 Csavarnyílások állványtartóhoz (két 1/4 hüvelykes nyílás, egy 3/8 hüvelykes nyílás)^{*2}
- 24 Állványrögzítő gyűrű kattánásának kiválasztó kapcsolója
- 25 Biztonsági nyílás^{*3}
- 26 Napellenző csavarzárja
- 27 Napellenző

^{*1} Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét.
^{*2} Csatlakoztathatja az állványt (nem tartozék, csavarhossz legfeljebb 5,5 mm), amihez az 1/4-20UNC vagy a 3/8-16UNC csavar szükséges.
^{*3} Csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kapható biztonsági vezetékkel a lopás elleni védelem érdekében.

