


## เกี่ยวกับคู่มือการใช้งาน

1. คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้)
2.  (คำแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน)

คำแนะนำการเริ่มต้นใช้งานจะอธิบายดังต่อไปนี้:

- คำแนะนำการใช้งานขั้นต้นของเครื่อง WALKMAN® ของท่าน
  - วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีประโยชน์กับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
3. คำแนะนำ Help (เอกสารบนเว็บสำหรับเครื่องพีซี/สมาร์ทโฟน)  
คำแนะนำ Help จะมีขั้นตอนการใช้งานเพิ่มเติม, ข้อมูลจำเพาะและเว็บไซต์ URL ที่รองรับ ต่อไปนี้

[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwwm1/h_ww/)

ขณะที่กำลังเรียกดูข้อมูลฟรี ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าบริการการสื่อสารที่มีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

บางรุ่นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่ท่านซื้อเครื่อง Walkman

อย่าติดตั้งเครื่องเล่นในพื้นที่ที่จำกัด เช่น ชั้นวางหนังสือ หรือตู้แบบบิวอินท์

อย่าวางแบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่ร้อนจัด เช่น กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ไม่ดีเป็นเวลานาน

## ข้อควรทราบสำหรับการใช้ Walkman

### ข้อควรทราบสำหรับแบตเตอรี่

- เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นประจำทุกหกเดือน


### การฟอร์แมตการ์ด microSD

ต้องแน่ใจว่า อ่านคำแนะนำสำหรับการ์ด microSD ในคำแนะนำ Help บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะจัดเก็บคอนเทนต์บนการ์ด microSD (ไม่ได้จัดมาให้)


### ความสามารถในการใช้งาน Bluetooth

ท่านสามารถรับฟังเพลงที่จัดเก็บบนเครื่อง Walkman ของท่านผ่านทาง การเชื่อมต่อในรูปแบบ Bluetooth เช่น หูฟังหรือลำโพง


### การจับคู่ (ในครั้งแรกของการใช้อุปกรณ์)

1. ตั้งค่าอุปกรณ์เสียง เพื่อทำการจับคู่ในรูปแบบ Bluetooth (โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์)
2. สัมผัส  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] ภายใต้ [Bluetooth]
3. สัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพื่อเปิดการทำงานฟังก์ชัน Bluetooth
4. สัมผัส [Add Device (Pairing)] เพื่อเริ่มการจับคู่
5. เลือกอุปกรณ์จากรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ เพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth หลังจากทำการเชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว จะแสดง [Connected.]

### การเชื่อมต่อ (การใช้งานในครั้งต่อไป)

1. เปิดอุปกรณ์เสียง Bluetooth ที่จับคู่แล้ว และตั้งค่าไว้เพื่อเตรียมพร้อม
2. สัมผัส  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] ภายใต้ [Bluetooth]
3. สัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพื่อเปิดการทำงานฟังก์ชัน Bluetooth
4. เลือกอุปกรณ์จากรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ เพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth

### ยกเลิกการเชื่อมต่อ

1. สัมผัส  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] ภายใต้ [Bluetooth]
2. สัมผัสชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่และสัมผัส [OK] บนไดอะล็อกการยกเลิกการเชื่อมต่อ

## ปัญหาและวิธีแก้ไข

### เครื่อง Walkman ของท่านไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- เชื่อมต่อสาย USB (มาพร้อมกับเครื่อง) เข้ากับช่องต่อ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้อง ถอดสาย USB ออก และจากนั้นเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- ไฟชาร์จบนเครื่อง Walkman จะสว่างขึ้นเป็นสีแดงขณะที่ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ และจะดับลงเมื่อการชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์
- เมื่อท่านใช้งานเครื่อง Walkman เป็นครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้งานกับเครื่อง Walkman เป็นระยะเวลานาน อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์จดจำเครื่องได้ ตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมกับเครื่อง Walkman ได้หลังจากท่านเชื่อมต่อเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน 10 นาที
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการชาร์จต้นได้ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman จากนั้นดึงสายไฟ, แบตเตอรี่ออกและถอดสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งและเชื่อมต่อเครื่อง Walkman ใหม่

### ท่านต้องการเสียบปลั๊กมินิ 3-pole (balanced connection) x2 สายหูฟังเข้ากับช่องต่อหูฟัง (balanced connection) บนเครื่อง Walkman

- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายโซนี่ใกล้บ้านท่าน

## กฎระเบียบและข้อมูล

### ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิของเครื่องหมายการค้า โปรดดู “ข้อมูลสำคัญ” ที่อยู่ในซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ออ่านข้อมูล

เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ เปิด [WALKMAN] ในระบบการจัดเก็บของเครื่อง Walkman ของท่าน หลังจากทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้ Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)]

ผู้ใช้ Mac: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]

หลังจากทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ดับเบิลคลิก shortcut หรือไอคอนที่สร้างขึ้นบน desktop ของท่าน

### เกี่ยวกับหูฟัง

เอียร์บัดที่ใส่เข้าไปในหูของท่าน ควรระมัดระวังในการสวมใส่ เนื่องจากหากท่านใส่เอียร์บัดหรือนำเอียร์บัดออกจากหูแรงเกินไป อาจทำให้เกิดอันตรายต่อหูของท่านได้ ดังนั้นท่านควรสวมใส่เอียร์บัดด้วยความระมัดระวัง

ความต้องการอัตรากระแสไฟ 800 mA

### เกี่ยวกับหูฟัง

- หลีกเลี่ยงการเล่นเครื่องด้วยระดับเสียงที่ดังมาก มิฉะนั้นอาจจะมีผลต่อการได้ยินของท่าน
- ด้วยเสียงดังจากภายนอก ท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียง หลีกเลี่ยงการรับฟังในสถานที่ที่อาจทำให้ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอก เช่น ขณะขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด
- หูฟังที่จัดมาให้เป็นการออกแบบแบบเปิดโล่ง เสียงจะออกผ่านจากหูฟัง อาจเป็นการรบกวนคนอื่นที่อยู่รอบๆ ตัวท่าน

## TRA

REGISTERED No: ER47920/16

DEALER No: DA0096946/12

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

