

Сменяем обектив

Предпазни мерки преди употреба



А-байонет Е-байонет

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4535696140

Български

Разделът „Предпазни мерки преди употреба“ съдържа информация, като например общи предпазни мерки за обективите, която трябва да прочетете преди употреба на обектива. Как се използват различните обективи е описано в „Инструкции за експлоатация“ на отделен лист. Прочетете и двата документа, преди да използвате обектива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

Не гледайте директно към слънцето през този обектив. Това може да нарани очите ви или да причини загуба на зрение.

Дръжте обектива далеч от малки деца.

Съществува опасност от инцидент или нараняване.

За клиентите в САЩ

Устройството е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата зависи от следните две условия:

- (1) Това устройство не може да причинява смущения; и
- (2) това устройство трябва да приема всички смущения, включително такива, които биха могли да причинят нежелана работа.

ВНИМАНИЕ

Предупреждаваме Ви, че всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени в настоящото ръководство, могат да прекратят правото Ви да работите с това оборудване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Това оборудване е изпробвано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства клас В съгласно част 15 от правилата на FCC.

Целта на тези изисквания е да осигурят нормална защита от вредна интерференция при инсталиране в жилищно място. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия, както и да причини вредни смущения в радиокомуникациите, ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите.

Не може да се гарантира обаче, че при определено инсталиране няма да възникне интерференция. Ако този уред смущава радио- и телевизионните сигнали, което може да се установи при неговото включване и изключване, потребителят следва да се опита да коригира смущенията, като вземе една или няколко от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Посъветвайте се с търговеца или с опитен техник по телевизионна и радиотехника за помощ.

За клиентите в Канада

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

За клиентите в Европа:



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето му. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Съобщение за клиентите в държави, прилагащи директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.

Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.

Запитванията до вносителя за ЕС или относно съответствието на продукта в Европа трябва да бъдат отправяни към упълномощените представители на производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.

Забележки относно употребата

- Не оставяйте обектива изложен на слънце или източник на ярка светлина. Поради ефекта от фокусирането на светлината може да възникне вътрешна неизправност или огън в корпуса на фотоапарата и обектива. Ако обстоятелства изискват оставяне на обектива на слънчева светлина, поставете капачките му.
- Внимавайте да не подлагате обектива/телеконвертора на механичен удар, докато го монтирате.
- Винаги поставяйте капачките на обектива/телеконвертора при съхранение.
- Не оставяйте обектива на много влажно място за дълъг период от време, за да предотвратите появяването на плесен.
- Не докосвайте контактните точки на обектива. Ако замърсяване и т.н. достигне контактните пластини на обектива, то може да попречи на изпращането и получаването на сигнали между обектива и фотоапарата, което да доведе до неизправност.

Работни температури

Продуктът е предназначен за използване при температури между 0°C и 40°C (32°F и 104°F).

Снимането на прекалено студени или горещи места извън този диапазон не се препоръчва.

Кондензация

Ако обективът ви бъде внесен директно от студено на топло място, по него може да се появи кондензация. За да избегнете това, поставете обектива в найлонов плик или нещо подобно. Когато температурата на въздуха в плика достигне тази на заобикалящата среда, извадете обектива.

Почистване на обектива

- Не докосвайте повърхността на обектива директно.
- Ако обективът се замърси, почистете прахта с издухваща четка и избършете с мека и чиста кърпа (препоръчва се кърпа за почистване).
- Не използвайте органичен разтворител, като разреждители или бензин, за почистване на обектива или конуса на фотоапарата.