

Wymienny obiektyw

Zalecenia eksploatacyjne

Mocowanie
typu AMocowanie
typu E

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4535696140

Polski

Punkt „Środki ostrożności przed użyciem” zawiera informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z obiektywu, np. środki ostrożności typowe dla obiektywów. Sposób korzystania z poszczególnych obiektywów jest opisany w punkcie „Instrukcja obsługi” w osobnym arkuszu. Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Nie patrzeć na słońce bezpośrednio przez obiektyw.

Grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku.

Przechowuj obiektyw w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Istnieje niebezpieczeństwo wypadku lub obrażeń ciała.

Dla klientów ze Stanów Zjednoczonych

Urządzenie jest zgodne z postanowieniami Części 15 Zasad FCC. Użycie wymaga spełnienia dwóch poniższych warunków:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą być przyczyną niepożądanego działania.

PRZESTROGA

Przestrzegamy przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, na które nie udzielono wyraźnej zgody w niniejszej instrukcji, gdyż może to skutkować utratą prawa do użytkowania sprzętu.

UWAGA:

Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dotyczącymi urządzenia cyfrowego klasy B określonymi w części 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie należytej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami na zamieszkałych obszarach. Ten sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może wywołać szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku danej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli sprzęt wywoła szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić wyłączając i włączając sprzęt, zalecamy, aby użytkownik spróbował wyeliminować zakłócenia w jeden lub więcej następujących sposobów:

- Skieruj antenę w inną stronę lub przemieść ją.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka lub obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się z dealerem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

Dla klientów z Kanady

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Uwagi dla klientów w Europie



Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja urządzenia ułatwia zapobieganie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z miejscową jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym kupiono ten produkt.

Informacja dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących dyrektywy UE

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Corporation lub na jej rzecz.

Importer w UE: Sony Europe Limited.

Zapytania adresowane do Importera w UE lub dotyczące zgodności produktu z przepisami obowiązującymi w Europie należy przysyłać do autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Uwagi eksploatacyjne

- Nie zostawiać obiektywu na słońcu ani w silnym oświetleniu. Nieprawidłowe działanie aparatu i obiektywu lub pożar mogą być skutkami skupienia światła. Jeśli okoliczności wymagają, aby zostawić obiektyw na słońcu, należy pamiętać o założeniu przykrywki.
- Uważać, aby nie narazić zakładanego obiektywu/ telekonwertera na uderzenie lub wstrząs.
- Obiektyw/telekonwerter zawsze należy przechowywać z założonymi przykrywkami.
- Aby uniknąć rozwinięcia się pleśni, nie przechowywać obiektywu przez dłuższy czas w bardzo wilgotnych miejscach.
- Nie dotykać styków obiektywu. Jeśli brud lub inne zanieczyszczenia dostaną się na styki obiektywu, mogą zakłócać lub blokować wysyłanie i odbieranie sygnałów między obiektywem a aparatem, prowadząc do nieprawidłowego działania.

Zakres temperatur użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C. Niewskazane jest nagrywanie w miejscach tak zimnych lub gorących, że panuje w nich temperatura wykraczająca poza podany zakres.

Skrapianie

Po przeniesieniu obiektywu bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca może wystąpić zjawisko skraplania. Aby temu zapobiec, należy umieścić obiektyw w torebce foliowej lub zabezpieczyć je w podobny sposób. Obiektyw można wyjąć, gdy temperatura powietrza w torebce zrówna się z temperaturą otoczenia.

Czyszczenie obiektywu

- Nie dotykać bezpośrednio szkła obiektywu.
- Do usuwania zabrudzeń z obiektywu można używać pędzelka z gruszką i miękkiej, czystej ściereczki (zaleca się użycie ściereczki czyszczącej).
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik czy benzyna.