

Obiectiv interschimbabil

Măsuri de precauție înainte de utilizare



Soclu A

Soclu E

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4535696140

Română

„Măsuri de precauție înainte de utilizare” conține informații pe care ar trebui să le citiți înainte de a utiliza obiectivul, cum ar fi măsurile de precauție specifice obiectivelor. Modul de utilizare a obiectivelor individuale este descris în „Instrucțiunile de operare”, pe o fișă separată. Asigurați-vă că citiți ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.

Nu priviți direct spre soare prin acest obiectiv.

Acest lucru poate afecta ochii sau poate provoca pierderea vederii.

Nu lăsați obiectivul la îndemâna copiilor mici.

Există pericolul de accidente sau de vătămare.

Pentru clienții din S.U.A.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulilor FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

ATENȚIE

Sunteți avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a utiliza acest echipament.

NOTĂ:

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru aparatele digitale din Clasa B, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferenței dăunătoare într-o instalare de tip rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Totuși, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe în cazuri particulare. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau re poziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Pentru clienții din Canada

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Pentru clienții din Europa



Casarea echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Aviz pentru clienții din țările în care se aplică directivele UE

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation. Importator UE: Sony Europe Limited.

Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă legislația Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Note privind utilizarea

- Nu lăsați obiectivul expus la soare sau la o sursă de lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce defecțiuni interne ale corpului camerei și obiectivului sau incendii. În cazul în care nu aveți cum să feriți obiectivul de lumina solară, nu uitați să atașați capacele pentru obiectiv.
- Aveți grijă să nu supuneți obiectivul/teleconvertoorul la șocuri mecanice în timpul atașării.
- Montați întotdeauna capacele obiectivului pe obiectiv/teleconvertoorul în timpul depozitării.
- Nu păstrați obiectivul într-un loc foarte umed o perioadă îndelungată de timp, pentru a preveni apariția mucegaiului.
- Nu atingeți punctele de contact ale obiectivului. În cazul în care se depune murdărie etc., pe punctele de contact ale obiectivului, aceasta poate influența sau împiedica trimiterea și primirea de semnale între obiectiv și cameră, ducând la o funcționare defectuoasă.

Temperaturi de funcționare

Produsul este proiectat să fie utilizat la temperaturi între 0 °C și 40 °C. Folosirea produsului în locuri cu temperaturi extreme care depășesc acest interval nu este recomandată.

Condens

Dacă obiectivul este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens pe obiectiv. Pentru a evita acest lucru, introduceți obiectivul într-o pungă de plastic sau ceva similar. Atunci când temperatura aerului din interiorul pungii ajunge la temperatura ambientală, scoateți obiectivul.

Curățarea obiectivului

- Nu atingeți direct suprafața obiectivului.
- În cazul în care obiectivul se murdărește, îndepărtați praful cu o suflantă pentru obiectiv și ștergeți-l cu o cârpă moale, curată (este recomandat să folosiți o lavetă de curățare).
- Nu utilizați solvenți organici, cum ar fi diluantul sau benzina, pentru a curăța obiectivul sau conul camerei.