

Priručnik s uputama Uputstvo za upotrebu



©2017 Sony Corporation

Hrvatski
Za daljinski upravljač (samo za NW-WS625)
⚠
UPOZORENJE
Ne gutajte bateriju, postoji opasnost od kemijskih opekotina.
<p>Samo za NW-WS625</p> <p>Daljinski upravljač koji se isporučuje s navedenim proizvodom sadrži okruglu malu bateriju. U slučaju gutanja okrugle male baterije može doći do ozbiljnih unutarnjih opeklina u samo 2 sata što može prouzrokovati smrt. Držite nove i istrošene baterije podalje od djece. Ako se odjeljak za bateriju ne može čvrsto zatvoriti, prekinite s upotrebom proizvoda i držite ga podalje od djece. Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u nekom dijelu tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.</p>
<p>UPOZORENJE</p> <p>Ne gutajte bateriju, postoji opasnost od kemijskih opekotina.</p>

Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (Vodič za početak)

Informacije o priručnicima

- Priručnik s uputama (ovaj priručnik)
- ? 🗎 🎵 (Vodič za početak)

U Vodiču za početak opisano je sljedeće:

- Osnovne upute za rad za uređaj Walkman
 - Način pristupa web-mjestima s korisnim računalnim aplikacijama na internetu.
 - Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/ pametni telefon)
- Vodič za pomoć sadrži detaljnije upute za rad, specifikacije i URL web-mjesta za korisničku podršku itd.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/

Iako je pretraživanje besplatno, moguća je naplata naknade za podatkovnu komunikaciju u skladu s ugovorom koji imate s operaterom.

Ovisno o državi/području kupovine uređaja Walkman, moguće je da neki modeli ne budu dostupni.

Napomene o upotrebi uređaja Walkman

Napomena o bateriji

- Bateriju punite najmanje jednom svakih šest mjeseci kako biste spriječili njeno oštećenje.

O upravljanju jačinom zvuka (samo za zemlje/ područja koja su sukladna s europskim direktivama i korejskim pravnim uredbama)

Glasovno navođenje „Check the volume level” namijenjeno je zaštitu ušiju i pojavljuje se kad prvi put povećate jačinu zvuka do razine štetne za njih. Alarm i upozorenje možete poništiti pritiskom na bilo koji gumb.

Napomena

- Jačinu zvuka možete povećati nakon poništavanja alarma i upozorenja.
- Nakon početnog upozorenja alarm i upozorenje ponavljaju se svakog sata tijekom 20 sati nakon što ste jačinu zvuka postavili na razinu koja je štetna za vaše uši. Kad se to dogodi, jačina zvuka automatski se smanjuje.
- Ako je jačina zvuka postavljena na razinu koja je štetna za vaše uši i ako isključite Walkman, jačina zvuka automatski se smanjuje na razinu sigurnu za vaše uši.

O načinu Ambient Sound

Način Ambient Sound omogućuje vam da čujete okolne zvukove čak i dok nosite slušalice. Međutim, napominjemo da taj način ne omogućuje da čujete sve zvukove iz okoline. Zvuk okoline možda se neće dobro čuti ovisno o okolini, vrsti glazbe koja se reproducira na uređaju Walkman ili jačini zvuka. Budite veoma oprezni kada upotrebljavate Walkman na mjestima na kojima bi nemogućnost slušanja okolnih zvukova bila opasna (primjerice na cestama s automobilskim ili biciklističkim prometom).

Napomene o upotrebi u bazenu ili moru

Pogledajte „Pročitajte prije upotrebe uređaja Walkman u bazenu ili moru”.

O radnoj temperaturi uređaja Walkman

Radna temperatura uređaja Walkman jest između – 5 °C (23 °F) i + 45 °C (113 °F).

Bluetooth mogućnosti

Povežite svoj pametni telefon i uređaj Walkman putem Bluetooth povezivanja kako biste mogli uređajem Walkman slušati glazbu koja je spremljena na pametnom telefonu ili primati dolazne pozive s pametnog telefona.

Uparivanje i povezivanje s pametnim telefonom

S uparivanjem možete započeti tek nakon što uključite način rada za Bluetooth i nakon što isključite uređaj Walkman.

- Pritisnite i držite ⏻ gumb za napajanje tri sekunde na desnoj strani Ⓑ svoga uređaja Walkman kako biste ga uključili.
- Pritisnite i držite gumb AMB/🔊 na lijevoj strani Ⓛ svoga uređaja Walkman sedam sekunda kako biste ga uključili. OPR svjetlo na desnoj strani Ⓑ treperit će brzo plavim i crvenim svjetlom. Nakon prvog povezivanja uređaja Walkman i pametnog telefona možete ih spojiti pritiskom i držanjem gumba AMB/🔊 dvije sekunde.
- U pametnom telefonu uključite funkciju Bluetooth i pronađite svoj uređaj Walkman na zaslonu za Bluetooth postavke. Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje postavki. Nakon što se pojavi popis prepoznatih uređaja, odaberite [NW-WS623] ili [NW-WS625]. Ako je potrebno unijeti lozinku, unesite „0000”. Uređaj Walkman i pametni telefon međusobno su se registrirali i veza je uspostavljena. OPR svjetlo na desnoj strani Ⓑ svijetlit će plavo.

Prekidanje Bluetooth povezivanje

- Pritisnite i držite gumb AMB/🔊 na lijevoj strani Ⓛ svoga uređaja Walkman dvije sekunde kako biste ga uključili. OPR svjetlo na desnoj strani Ⓑ svijetlit će zeleno.

Simptom i rješenje

Uređaj Walkman ne može puniti bateriju ili ga računalo ne prepoznaje.

- Pričvrstite uređaj Walkman na USB podnožje (priloženo) ispravno i čvrsto. Punjenje će započeti (žaruljica OPR zasvijetlit će narančasto) čak i ako veza nije ispravno uspostavljena, ali postoji mogućnost da računalo nije prepoznalo Walkman. U tom slučaju uklonite Walkman iz nosača za USB i zatim ga ponovno spojite na nosač za USB.
- Kada prvi put upotrebljavate Walkman ili ga dugo niste upotrebljavali, računalu će možda trebati nekoliko minuta da ga prepozna. Provjerite prepoznaje li računalo uređaj Walkman približno 10 minuta nakon priključivanja.
- Ako gore opisanim pristupima ne uspijete riješiti problem, potpuno isključite računalo i odspojite Walkman. Zatim odspojite kabel za napajanje, bateriju i sve ostalo što je možda spojeno na računalo i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja uključite računalo i ponovno spojite Walkman.

Sukladnost i informacije

Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima

Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u dijelu isporučenog softvera „Važne informacije”. Za čitanje na računalo instalirajte isporučeni softver.

Za instalaciju nakon priključivanja uređaja na računalo otvorite [WALKMAN] u pohrani sustava uređaja Walkman.

Korisnik operacijskog sustava Windows: [FOR_WINDOWS] –

[Help_Guide_Installer(.exe)]

Korisnik operacijskog sustava Mac: [FOR_MAC] –

[Help_Guide_Installer_for_mac]

Nakon instalacije softvera dvaput kliknite prečac ili odgovarajuću ikonu stvorenu na radnoj površini.

Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši

Ušni umeci zatvaraju vaše uši. Zbog toga imajte na umu da postoji opasnost od oštećenja ušiju ili bubnjića ako se ušni umeci snažno pritisnu ili naglo skinu s ušiju. Nakon upotrebe pažljivo skinite ušne umetke.

Informacije o slušalicama

- Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija mogla oštetiti vaš sluh.
- Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati osobe oko sebe.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska

Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati glasan zvuk.



Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Tekst cijele EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/

Bežična funkcija	
Radna frekvencija	2400 – 2483,5 MHz (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B) 13,56 MHz (NW-WS623 / NW-WS625)
Maksimalna izlazna snaga	< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz] (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)

- Nemojte rastavljati, otvarati ili isijecati sekundarne ćelije ili baterije.
- Ne izlažite ćelije ili baterije toplini ili vatri. Izbjegavajte čuvanje na izravnom sunčevom svjetlu.
- U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, zahvaćeno područje isperite velikom količinom vode i potražite liječnički savjet.
- Sekundarne ćelije i baterije potrebno je napuniti prije upotrebe. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača ili priručnika za opremu za ispravne upute za punjenje.
- Nakon dužih razdoblja pohrane, možda će biti neophodno napuniti ili isprazniti ćelije ili baterije nekoliko puta kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.
- Odložite u skladu s propisima.

Za daljinski upravljač (samo za NW-WS625)

OPREZ


Ako bateriju zamijenite neispravnom vrstom, postoji rizik od eksplozije. Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (Vodič za početak)

Srpski

Za daljinski upravljač (samo za NW-WS625)



UPOZORENJE

Ne gutajte bateriju, postoji opasnost od hemijskih opekotina.

Samo za NW-WS625

Daljinski upravljač isporučen sa ovim proizvodom sadrži mini bateriju. U slučaju gutanja mini baterije, može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina za samo 2 sata što može prouzrokovati smrt. Čuvajte nove i korišćene baterije van domašaja dece. Ako odeljak za bateriju nije dobro zatvoren, prestanite da ga koristite i držite ga van domašaja dece. Ako smatrate da je baterija progutana ili da se nalazi u nekom delu tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

O priručnicima

- Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
- (Vodič za pokretanje)

Vodič za početak opisuje sledeće:

- Osnovna uputstva za upotrebu vašeg WALKMAN® uređaja
- Način pristupa veb-sajtovima sa korisnim PC aplikacijama na Internetu

- Vodič za pomoć (veb dokument za PC računar/pametni telefon)

Vodič za pomoć sadrži detaljnije uputstvo za upotrebu, specifikacije, URL adresu web lokacije korisničke podrške itd.

- http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/

Iako je pregledanje besplatno, možda ćete morati da platite troškove komunikacije u skladu sa ugovorom sa operaterom.

U zavisnosti od zemlje/regiona gde ste kupili Walkman, neki modeli možda nisu dostupni.

Napomene o korišćenju Walkman uređaja

Napomena o bateriji

- Da biste sprečili slabljenje kapaciteta baterije, punite bateriju najmanje jednom u šest meseci.

O jačini zvuka (Samo za zemlje/oblasti koje su u skladu sa evropskim i korejskim direktivama)

Glasovni vodič „Provera nivoa jačine zvuka” je potreban da biste zaštitili svoje uši kada jačinu zvuka prvi put povećate do nivoa koji je štetan za uši. Alarm i upozorenje možete otkazati pritiskom na bilo koje dugme.

Napomena

- Kada otkažete alarm i upozorenje, možete da povećate jačinu zvuka.
- Posle prvog upozorenja, alarm i upozorenje će se ponoviti svakih 20 kumulativnih sati rada pri jačini zvuka koja je podešena na nivo štetan za uši. Kada se to desi, jačina zvuka se automatski smanjuje.
- Ako je jačina zvuka podešena na nivo koji je štetan za uši i vi isključite Walkman, jačina zvuka će automatski biti smanjena na nivo koji je bezbedan za uši.

O režimu zvuka okruženja

Režim zvuka okruženja vam omogućava da čujete zvuk iz okruženja čak i dok nosite slušalice. Međutim, imajte u vidu da vam ovaj režim ne omogućuje da čujete sve zvukove oko sebe. Zvuk iz okruženja se možda neće dobro čuti u zavisnosti od okruženja u kojem se nalazite, vrste muzike koja se reprodukuje na Walkman uređaju ili nivoa jačine zvuka. Budite veoma pažljivi kada koristite Walkman na mestima gde nemogućnost da čujete zvuk iz okruženja može da predstavlja opasnost (kao na primer na putevima na kojima ima automobilskog ili biciklističkog saobraćaja).

Napomena u vezi sa korišćenjem u bazenu ili moru

Pogledajte odeljak „Pročitajte pre korišćenja Walkman® uređaja u bazenu ili moru“.

O radnoj temperaturi Walkman uređaja

Radna temperatura Walkman uređaja je između −5 °C (23 °F) i +45 °C (113 °F).

Bluetooth mogućnosti

Povežite pametni telefon i Walkman putem Bluetooth veze da biste mogli da slušate muziku koja se nalazi na pametnom telefonu koristeći Walkman ili da odgovorite na dolazne pozive na pametnom telefonu.

Uparivanje i povezivanje sa pametnim telefonom

Uparivanje ne može da počne ukoliko Bluetooth režim na Walkman uređaju nije isključen.

- Držite pritisnutim dugme (napajanje) sa desne strane Walkman uređaja 3 sekunde da biste isključili napajanje.
- Držite pritisnutim dugme AMB/ sa leve strane Walkman uređaja 7 sekundi. OPR lampica sa desne strane treperiće brzo naizmenično plavo i crveno. Nakon što prvi put povežete Walkman i pametni telefon, možete da ih povežete tako što ćete držati pritisnutim dugme AMB/ 2 sekunde.
- Na pametnom telefonu, uključite Bluetooth funkciju i pronadite Walkman na ekranu Bluetooth postavki. Pratite uputstvo na ekranu da biste dovršili podešavanja. Kada se prikaže lista detektovanih uređaja, izaberite [NW-WS623] ili [NW-WS625].

Ako je potrebno uneti šifru, unesite „0000“.

Walkman i pametni telefon međusobno će se registrovati, a veza će biti uspostavljena.

OPR lampica sa desne strane svetleće plavo.

Prekidanje Bluetooth veze

- Držite pritisnutim dugme AMB/ sa leve strane Walkman uređaja 2 sekunde. OPR lampica sa desne strane postaće zelena.

Simptomi i rešenja

Walkman ne može da puni bateriju ili nije prepoznat na računaru.

- Priključite Walkman na USB bazu (priloženo) pravilno i sigurno. Punjenje će započeti (OPR lampica svetli narandžastom bojom) čak i ako veza nije uspostavljena pravilno, ali postoji mogućnost da računar nije prepoznao Walkman. U tom slučaju izvadite Walkman iz USB ležišta, a zatim ga ponovo stavite u USB ležište.
- Kada Walkman koristite prvi put ili kada niste koristili Walkman tokom dužeg vremena, može da prođe nekoliko minuta dok ne bude prepoznat na računaru. Proverite da li računar prepoznaje Walkman oko 10 minuta nakon što ste ga povezali sa računarom.
- Ako ne uspete da rešite problem pomoću jednog od gorenavedenih pristupa, potpuno isključite računar i iskopčajte Walkman. Zatim iskopčajte kabl za napajanje, bateriju i sve ostalo što je povezano sa računarom i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja, ponovo uključite računar i ponovo povežite Walkman.

Usaglašenost i informacije

Informacije o zakonima i zaštićenim znakovima

Informacije o zakonima, propisima i pravima na osnovu zaštićenih znakova potražite u odeljku „Important Information” („Važne informacije”) koji se nalazi u isporučenom softveru. Da biste ga pročitali, instalirajte isporučeni softver na računar.

Da biste instalirali softver, otvorite stavku [WALKMAN] u skladišnom sistemu Walkman uređaja nakon povezivanja sa računarom. Windows korisnici: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)] Mac korisnici: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac] Kada instalirate softver, dvaput kliknite na prečicu ili ikonu uređaja generisanu na radnoj površini.

O korišćenju slušalica sa ulošcima

Ulošci za uši zaptivaju vaše uši. Zbog toga, vodite računa o riziku od oštećenja ušiju ili bubnih opni ako se primeni jak pritisak na uloške ili se oni naglo izvuku iz ušiju. Nakon korišćenja, obavezno pažljivo izvucite uloške iz ušiju.

O slušalicama

- Izbegavajte reprodukciju sa jedinice koja je toliko glasna da dugotrajna reprodukcija može da utiče na sluh.
- Pri visokoj jačini zvuka, može da dođe do gubitka čujnosti spoljnih zvukova. Izbegavajte slušanje jedinice u situacijama kada sluh ne sme da bude ometan, na primer dok vozite automobil ili bicikl.
- Pošto su slušalice otvorenog dizajna, zvukovi izlaze kroz njih. Nemojte da ometate druge ljude u svojoj blizini.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Da biste sprečili mogućnost oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaj pri visokim nivoima jačine zvuka tokom dugih perioda.

CE

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je dostupan na sledećoj internet adresi: http://www.compliance.sony.de/

Bežična funkcija
Radna frekvencija
2400 – 2483,5 MHz (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
13,56 MHz (NW-WS623 / NW-WS625)
Maksimalna izlazna snaga
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
(NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)

- Nemojte rastavljati, otvarati ni cepati sekundarne ćelije ili baterije.
- Nemojte izlagati toploti ili vatri ćelije ili baterije. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite pogodeno područje velikom količinom vode i potražite pomoć lekara.
- Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre korišćenja. Uputstva za ispravno punjenje uvek tražite u uputstvu proizvođača ili u priručniku za opremu.
- Nakon dužeg vremena skladištenja će biti potrebno da napunite i ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta kako biste zadržali maksimalne performanse.
- Odlazite na odgovarajući način.

Za daljinski upravljač (samo za NW-WS625)

PAŽNJA

U slučaju zamene nepravilnim tipom baterije, postoji opasnost od eksplozije. Potrošenu bateriju odbacite prema uputstvima.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.