

## Bruksanvisning



©2017 Sony Corporation

NW-WS623/WS625

Norsk

## For fjernkontroll (gjelder kun for NW-WS625)



## ADVARSEL

Batteriet må ikke svelges. Fare for kjemisk forbrenning.

Kun NW-WS625

Fjernkontrollen som følger med dette produktet, inneholder et knappecellebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader på bare to timer. Det kan også føre til død.


Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.

Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, bør du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn.

Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller befinner seg inne i deler av kroppen, bør du øyeblikkelig søke medisinsk hjelp.

## Om bruksanvisningene

1. Bruksanvisning (denne veiledningen)

2.  (Oppstartsveiledning)

Oppstartsveiledningen inneholder følgende:

- Grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker WALKMAN®-en
- Informasjon om hvordan du får tilgang til nettsteder med nyttige dataprogrammer

3. Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/ smarttelefon)

Hjelpeveiledningen inneholder blant annet mer detaljerte bruksanvisninger, spesifikasjoner og nettadressen til nettstedet for kundestøtte osv.



[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/)

Selv om det er gratis å bla i hjelpeveiledningen, kan det påløpe et kommunikasjonsgebyr avhengig av hvilket operatørabonnement du har.

Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av landet/regionen du kjøpte WALKMAN®-enheten i.

## Merknader om bruk av WALKMAN®-enheten

## Merknader om batteri

- Det anbefales at du lader batteriet minst én gang i halvåret for å unngå at batteriet svekkes.

## Om volumbetjening (gjelder kun for land/områder som samsvarer med europeiske og koreanske direktiver)

Taleveiledningen "Check the volume level" er ment å beskytte ørene dine når du første gang hever volumet til et nivå som er skadelig for ørene dine. Du kan avbryte alarmer og advarselen ved å trykke på en knapp.

## Merknad

- Du kan øke volumet etter at du har avbrutt alarmer og advarselen.
- Etter den første advarselen gjentas alarmer og advarselen etter hver 20. time (samlet) at volumet er stilt inn på et nivå som er skadelig for hørselen. Når det skjer, blir volumet automatisk skrudd ned.

- Hvis volumet er stilt inn på et nivå som er skadelig for hørselen, og du slår av Walkman-en, blir volumet automatisk skrudd ned til et nivå som er trygt for hørselen.

## Om modus for lyder i omgivelsene

Modus for lyder i omgivelsene lar deg høre lyder i omgivelsene selv med hodetelefoner på. Merk deg imidlertid at denne modusen ikke lar deg høre alle lyder som omgir deg. Det kan hende at lyder i omgivelsene ikke høres godt avhengig av omgivelsene, typen musikk som spilles på Walkman-en eller volumet. Vær forsiktig når du bruker Walkman-en på steder der det kan være farlig å ikke høre lyder i omgivelsene (som på en vei hvor det er bil- og sykkeltrafikk).

## Merknader om bruk i svømmebasseng eller i havet

Se «Les før du bruker Walkman® i et svømmebasseng eller i havet».

## Om driftstemperatur for Walkman-en







Walkman® bør ha en driftstemperatur på mellom -5 °C og +45 °C.

## Bluetooth-tilkobling

Koble til smarttelefonen og din Walkman® via en Bluetooth-tilkobling, slik at du kan lytte til musikk lagret på smarttelefonen med Walkman® eller besvare anrop på smarttelefonen.

## Slik parer og kobler du til smarttelefonen

Paringen kan ikke startes med mindre Bluetooth®-modus på din Walkman® er slått av.

1. Hold nede -knappen (av/på) på høyre  side av din Walkman® i tre sekunder for å slå den på.
2. Hold nede AMB/-knappen på venstre  side av din Walkman® i syv sekunder. OPR-lampen på høyre  side blinker raskt i henholdsvis blått og rødt. Etter at du har koblet sammen din Walkman® og smarttelefonen, kan du koble dem sammen ved å holde nede AMB/-knappen i to sekunder.
3. Slå på Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen og finn din Walkman® i Bluetooth-innstillingene. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen. Når listen over registrerte enheter vises, velger du [NW-WS623] eller [NW-WS625].

Hvis du må oppgi en tilgangskode, angir du 0000.

Din Walkman® og smarttelefonen registrerer hverandre, og en tilkobling opprettes.

OPR-lampen på høyre (R) side vil da lyse blått.

#### Slik avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen

1. Hold nede AMB/ⓧ-knappen på venstre (L) side av din Walkman® i to sekunder.

OPR-lampen på høyre (R) side vil da lyse grønt.

## Problemer og løsninger

### Walkman-enheten kan ikke lade batteriet eller gjenkjennes ikke av datamaskinen.

- Koble din Walkman® til USB-sokkelen (medfølger) på riktig måte. Ladingen vil starte (OPR-lampen lyser oransje) selv om tilkoblingen ikke ble riktig utført, men det er mulig at datamaskinen ikke gjenkjenner Walkman-en. Hvis det er tilfelle, må du fjerne Walkman-en fra USB-sokkelen, og deretter koble den til USB-sokkelen på nytt.
- Når du bruker Walkman-en for første gang, eller hvis du ikke har brukt Walkman-en på en lang stund, kan det ta noen minutter før den gjenkjennes av datamaskinen. Kontroller om datamaskinen gjenkjenner WALKMAN®-enheten etter at den har vært tilkoblet til datamaskinen i omtrent ti minutter.
- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke løser problemet, må du slå av datamaskinen og koble fra Walkman-en. Deretter kobler du fra strømkabelen, batteriet og alt annet som er koblet til datamaskinen, og lar det stå i fem minutter. Etter dette slår du på igjen datamaskinen og kobler til Walkman-en på nytt.

## Samsvar og informasjon

### Informasjon om lover og varemerker

Hvis du vil ha informasjon om lover, retningslinjer og varemerkerettigheter, kan du se "Viktig informasjon" i medfølgende programvare. Hvis du vil lese denne informasjonen, installerer du den medfølgende programvaren på datamaskinen.

Når du skal installere, kobler du til datamaskinen og åpner deretter [WALKMAN] i systemlageret på WALKMAN®-en.

Windows-brukere: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)]

Mac-brukere: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]

Når du har installert programvaren, dobbeltklikker du på snarveien eller ikonet som ble opprettet på skrivebordet.

### Om øreproppene

Øreproppene forseglør ørene. Vær oppmerksom på at du kan skade ørene eller trommehinnene hvis du trykker hardt på øreproppene eller trekker dem raskt ut av ørene. Vær forsiktig når du tar ut øreproppene.

### Om hodetelefonene

- Unngå å bruke enheten med så høyt volum at langvarig lytting påvirker hørselen din.
- Ved høyt volum vil du kanskje ikke høre andre lyder. Unngå å lytte på enheten i situasjoner hvor lytteevnen ikke må begrenses, for eksempel når du kjører eller sykler.
- Siden hodetelefonene har et åpent design, går lyden ut gjennom hodetelefonene. Pass på at du ikke forstyrrer andre som er i nærheten.

### Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare utstyr som er solgt i land som er underlagt EU-direktiver.

Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan  
Om produktoverensstemmelse i EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

For å unngå mulig hørselsskade bør du unngå å lytte med høyt volum i lengre perioder.



Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.

Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.compliance.sony.de/>

Trådløs funksjon

Driftsfrekvens

2400 – 2483.5 MHz (NW-WS623/NW-WS625/RMT-NWS10B)

13,56 MHz (NW-WS623/NW-WS625)

Maksimal utgangseffekt

< 20.0 dBm [2400 – 2483.5 MHz]

(NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)

- Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp sekundære celler eller batterier.
- Ikke utsett cellene eller batteriene for varme eller brann. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis dette skjer, må du vaske det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøke lege.
- Sekundære celler og batterier må lades opp før bruk. Les alltid instruksjonene fra produsenten eller utstyrshåndbøker for å få riktige instruksjoner om lading.
- Etter lengre perioder uten bruk kan det være nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
- Avhend dem på riktig måte.

### For fjernkontroll (gjelder kun for NW-WS625)

#### FORSIKTIG

Risiko for eksplosjon om batteriet byttes ut med feil type. Instruksjonene skal følges ved avhending av batterier.

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.