

Справочно ръководство



4747612110

©2018 Sony Corporation

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| IEEE 802.11b/g/n | 2400 MHz | <60 mW e.i.r.p. |
| Bluetooth | 2400 MHz | <10 mW e.i.r.p. |
| NFC | 13,56 MHz (13,56 MHz) | <60 dBuA/m (10 m) |

DSC-RX100M5A

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| IEEE 802.11b/g/n | 2400 MHz | <60 mW e.i.r.p. |
| NFC | 13,56 MHz (13,56 MHz) | <60 dBuA/m (10 m) |

ТОКОВ УДАР, СЛЕДВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Ако формата на щепсела не съпада с контакта, използвайте адаптер за щепсел с правилната конфигурация за контакта.

⚠ ВНИМАНИЕ

Комплект батерии

- Ако с комплекта батерии се борави неправилно, той може да избухне, да причини пожар или дори химически изгаряния. Съблюдавайте предупрежденията по-долу.
- Не разглобявайте.
 - Не смачквайте и не подлагайте комплекта батерии на удар или силно физическо въздействие, като например удар с чук, изпускане или стъпване върху него.
 - Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети да влизат в контакт с клемите на батерията.
 - Не излагайте на висока температура над 60 °C (140 °F), например на пряка слънчева светлина или в паркиран на слънце автомобил.
 - Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
 - Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
 - Зареждайте комплекта батерии с оригинално зарядно устройство за батерии на Sony или с устройство, което може да зарежда комплекта батерии.
 - Дръжте комплекта батерии далеч от досега на деца.
 - Пазете комплекта батерии сухи.
 - Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
 - Изхвърляйте използваните комплекти батерии точно както е описано в инструкциите.
 - Не излагайте на изключително ниска температура от -20 °C (-4 °F) или по-ниска или изключително ниско налягане от 11,6 kPa или по-ниско.

Български

Данни на собственика

Запишете номера на модела и серийния номер (които се намират на продукта) в полето, предоставено по-долу. Правете справка с тези номера винаги когато се свързвате с търговеца си на Sony относно този продукт.

Модел № _____

Сериен № _____

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ -ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ОПАСНОСТ ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ

Използвайте близък електрически контакт, когато използвате адаптера за променлив ток/зарядното устройство за батерии. Ако възникне неизправност, незабавно изключете щепсела от електрическия контакт, за да изключите източника на захранване. Ако използвате продукта с лампа за зареждане, обърнете внимание, че продуктът не е изключен от източника на захранване дори когато лампата не свети.

Захранващият кабел (проводник към електрическата мрежа), ако е предоставен, е предназначен специално за употреба само с това оборудване и не трябва да се използва с друго електрическо оборудване.

Съобщение

Ако поради статично електричество или електромагнетизъм пренесът на данни прекъсне, рестартирайте приложението или изключете и включете отново комуникационния кабел (USB и т.н.).

Този продукт е изпробван и е установено, че отговаря на ограниченията, посочени в регламента за EMC за използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра (9,8 фута).

Електромагнитните полета на определени честоти могат да повлияят върху картината и звука на това устройство.

Ако устройството е подложено на интензивен неприсъщ шум, то може да се рестартира.

ВНИМАНИЕ

Предупреждаваме Ви, че всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени в настоящото ръководство, могат да прекратят правото Ви да работите с това оборудване.

Забележка:

Това оборудване е изпробвано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства клас В съгласно част 15 от правилата на FCC.

Целта на тези ограничения е да осигурят нормална защита от вредни смущения при монтаж в жилищно място. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия, както и да причини вредни смущения в радиокомуникациите, ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите. Не може да се гарантира обаче, че при определен монтаж няма да възникне смущение. Ако това оборудване смущава радио- или телевизионните сигнали, което може да се установи при неговото включване и изключване, потребителят следва да се опита да коригира смущенията, като вземе една или няколко от следните мерки:

- Да пренасочи или да промени мястото на приемната антена.
- Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
- Да свърже уреда към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Да се консултира с търговеца или с опитен техник по радио- и телевизионна техника за помощ.

NP-FM500H

Максимално напрежение на зареждане: DC 8,4 V
Максимален ток на зареждане: 2,0 A

NP-FW50

Максимално напрежение на зареждане: DC 8,4 V
Максимален ток на зареждане: 1,02 A

За потребители в Европа

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.

Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.

Запитванията до вносителя за ЕС или относно съответствието на продукта в Европа трябва да бъдат отправяни към упълномощените представители на производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.

С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС*. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес:
<http://www.compliance.sony.de/>

Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на отпадъците)



Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химичен

символ. Химичният символ за олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово. Като осигурявате правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, помагате за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията и на електрическото и електронното оборудване, предайте тези продукти в края на експлоатационния им живот в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.